



G63 MERCEDES AMG JEEP

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat!

FIGYELEM! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja
akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ.

Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. 36 és 96 hónapos kor közötti, legfeljebb 30 kg súlyú gyermekek számára készült.Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ egy játék – nem arra való, hogy hosszú ideig szállítson embereket vagy poggyászt stb.Felnőtt összeszerelés szükséges.

3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. **A termék Játék kategóriába tartozik műanyag, fém alkatrészekkel! A termék játékra és otthoni használatra tervezték.** SOHA NE HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amikor az akkumulátoros traktort használja. •Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. •Figyelem! Ennek a játéknak nincsenek törései. •Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen. •Figyelem! Forgalomban nem használható. Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni, bukósisak/térd-és könyökvédő, ezek a termékek nem tartozéka a járműnek, külön beszerzést igényelnek.

A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően.

Az akkumulátorok összeszerelését és töltését felnőtteknek kell elvégezni.

Óvatosan használja. Szakértelem szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek. Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.

A terméket egy foglalkozáson csak egy gyermek használhatja.Soha ne használja utakon, autók közelében vagy autók közelében, do mbokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víz közelében.Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet.

Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha meglazult, elhasznált vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet mezítláb a játék használata közben, illetve nem használhatja csúszós talpú cipővel.

Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek az ülésre lépjen, és ne használja az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, miközben felállt.

Gyermeke nem ugorhat le a terepjárával a járdaszegélyről vagy más magasabb részből, és nem ütközhet bele.

Meg kell tanítania gyermekét és a többi gyermeket, akik a terepjáró közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg a kerekeit kézzel vagy más tárgyakkal, miközben a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozog.Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez lógáshoz, összezsavarodáshoz és a egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérülését okozza.

Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem!Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – nyílt tű fűtőtestek vagy más.

Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t esős napokon, ne nedvesítse meg vízzel vagy más folyadékkal játék vagy tisztítás közben.

Ezzel elkerülhető a játék károsodásának veszélye a fémrészekben lévő rozsdá vagy a játék stabilitásának megzavarása miatti kapcsolatokat.

A biztonságos vezetés szabályai

A gyerekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez:

Tilos lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőn, úszómedencék vagy más víztestek közelében használni. • A játékot csak egyenes talajon és biztonságos helyen használja. Például otthonában, parkban vagy játszótéren. •A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókon, lejtőkön, murvás, sáros terepen, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos. • Soha ne használja pázsiton

vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. • Kerülje a homokos vagy más kemény

és érdes felületeket. Ne használja rossz időben (hó, eső, erős szél), vagy rosszul megvilágított, vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken. •Soha ne használja sötétben. Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat. Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja. Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni.

Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat. Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a

kerekeket, vagy ne legyenek a közelükben, amikor az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a

biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ egyes tartozékai megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során, legyen óvatos. Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. Csak akkor használható, ha a játék a helyén van. A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt játszana ezzel a termékkel. Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált, hogyan állítsák le a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, és hogyan

kell eljárni meghibásodás esetén. Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Ne változtasson semmit a testen és a termék részein. Ez a játék destabilizálásához és a gyermek sérüléséhez vezethet.

A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket: **Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 8-10 óráig, de legfeljebb 15 óráig kell tölteni.** Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort. • Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket! • Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Hogy helyesen van-e felhelyezve és csavar segítségével szerelve (felszerelve). •A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ teljesen biztonságos. CSAK VÍZSZINTES, EGYENES FELÜLETEN HASZNÁLHATÓ! NEM ALKALMAS TEREPEEN, FÜVÖN, MURVÁN VALÓ HASZNÁLATRA,

ILLETVE NEM ALKALMAS KÖZÜTI HASZNÁLATRA!

CSAK FELNÖTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATÓ!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Akkumulátor/ Töltő/ Alkáli elemek

1. Az akkumulátor/töltő/alkáli elemek nem játékszerek, gyerekeknek szigorúan tilos játszani velük.

2. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni, ne töltse újra.

3. Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-,kadmium).

4. Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat.

5. A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.

6. Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polarításra.

7. A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből.

8. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

9. Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit.

10. Csak a gyártó által biztosított újratölthető és feltöltött akkumulátort használja.

11. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez, mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

12. NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt.

13. NE TÖLTSE hátrafelé az akkumulátort.

14Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Az akkumulátor nem érintkezhet friss vagy sós vízzel.

15 Az újratölthető akkumulátor töltése

1. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. Soha ne engedje, hogy gyermek töltsen az akkumulátort.

2. Mielőtt csatlakoztatná az adaptert az akkumulátor töltéséhez, kapcsolja ki a bekapcsológombot.

3. **Amikor a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltse az akkumulátort 8-10 órán keresztül, de soha ne 15 óránál tovább.**

4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Havonta legalább egyszer töltse fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Kérjük, ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.



A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel/slaggal. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert/ bútorkhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket. Karbantartás és tárolás:
 1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptort, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészereket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
 2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
 3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
 4. A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t zárt térben, vagy takarja le vitorlakendővel, hogy megóvja párás időben.
 5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
 6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után tölts fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, legalább havonta egyszer tölts fel az akkumulátort.
 7. Amikor az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
 8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
 9. Mielőtt a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t tárolásra helyezi, kapcsolja ki a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
 10. FONTOS! A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ KAROSSZÉRIÁJÁT ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ károsodásához, helytelen működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
 11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésekor.
 12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ ülését.
2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.
3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől.
4. Vegye le az elemtartó fedelét.
5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie, hogy eltávolítsa az akkumulátort.
- Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.



6. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.
7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
8. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
9. Tegye vissza az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ ülését a helyére.

Figyelem!

Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

ALKATRÉSZ LISTA

Mielőtt elkezdene az akkumulátoros dzsip összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listán szereplő összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig. Lásd: 1 PD ábra: B – karosszéria; FW – első kerekek – 2 db; WH – dekoratív kerékburkolatok – 4 db; M – visszapillantó tükrök – 2 db; W – elsődízszablak – 1 db; SW – kormánykerék 1 db 5*40 mm-es gépcsavarral – 1 szett; RW – hátsó kerekek – 2 db; GB – sebességváltó – 2 db, RB – hátsó ablak, DT – hátsó dísz, S – ülés; A csomagban 10 db Ø4x12mm csavar található, valamint több sasszeg, dekoratív kipufogó cső.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

Az összeszerelés során szüksége lesz csavarhúzóra, hosszú orrú fogóra és csavarkulcsra. Lásd a T ábrát az 1. oldalon.

1. Az első kerekek és az első tengely felszerelése – Lásd az 1. és 2. ábrát: Rögzítse az első tengelyt a vázra az 1. ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy ne forduljon meg a tengely körül, amikor a keretre helyezi. Rögzítse perselyekkel, csavarokkal és M8-as anyákkal. Helyezze el a kormányvillát úgy, hogy az ívelt vége az első tengely fémlemezéhez csatlakozzon. Csúsztassa az első kerekeket az első tengelyre, és nyomja meg a kerekek közepén lévő gombot a rögzítéshez.
2. A dekoratív kipufogó csövek elhelyezése – 3. ábra: Helyezze a hátsó kipufogó csövet a jobb oldalra, a bal oldalt pedig a bal oldalra. Rögzítse 2 db Ø4 x 12 mm-es lapos fejű fekete csavarral.
3. A hátsó tengely és a hátsó kerekek felszerelése – Lásd 4. ábra: Rögzítse a hátsó tengelyt az autó karosszériájához a 4. ábra szerint. Használjon 8 db Ø4 x 12 mm-es csavart. Ezután rögzítse a tengelyhez és a hátsó sebességváltóhoz. Csúsztassa a hátsó kerekeket a hátsó tengelyre, és nyomja meg a kerekek közepén lévő gombot a rögzítéshez.
5. A hátsó ablak behelyezése – Lásd 5. ábra: Igazítsa az ablak műanyag tartóit a karosszéria nyílásaihoz. Nyomja le, amíg rögzíti. Egy kattánót fog hallani.
5. Az ülés rögzítése – Lásd 6. ábra: Csatlakoztassa az autó és a sebességváltó kábeleit az akkumulátor kapcsaihoz. Rögzítse az ülést a dzsip hátsó részéhez. Rögzítse 2 db Ø4 x 12 mm-es csavarral.
6. Hátsó szerszámoszláda felszerelése – Lásd 7. ábra: Helyezze a díszítést az autó karosszériájára, és rögzítse 2 csavarral Ø4 x 12mm
7. A kormánykerék rögzítése – Lásd 8. ábra: Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét az autó karosszériájának kábeléhez. Helyezze a kormánykereket a kormányoszlop tetejére. Igazítsa a kormánykerék nyílásait az oszlop nyílásaihoz. Csúsztasson át egy Ø5 x 40 mm-es gépcsavart ezeken a nyílásokon, és rögzítse M5 méretű anyával és csavarhúzóval.
8. Első ablak beszerelése – Lásd 9. ábra: Igazítsa az ablak műanyag csapjait a karosszéria nyílásaihoz. Nyomja meg, amíg rögzíti. Figyelem! Ha túl erősen megnyomja, egyes részek eltörhetnek.
9. A visszapillantó tükrök felszerelése – Lásd a 10. ábrát: Helyezze a tükröket a karosszéria mindkét oldalára, és óvatosan nyomja, amíg rögzül.
10. Az akkumulátor csatlakoztatása – Lásd a 11. ábrát és a BC-t: Mielőtt elkezdene használni a BP terepjárót, csatlakoztassa a sebességváltók kábeleit az akkumulátor kapcsaihoz. Csatlakoztassa helyesen. A fekete kábelt fekete, a piros kábelt a piros csatlakozóval kell csatlakoztatni. Soha ne változtassa meg a polaritást. Soha ne csatlakoztassa a fekete kábelt a piros csatlakozóhoz és fordítva. Ez áramütést okozhat.

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ JEEP HASZNÁLATA

1. Megjegyzés:

1. Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a dzsip nem mozdul. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy megállítaná a terepjárót, a hajtóművek és a motor károsodását okozhatja.
2. Ha a távirányító t használja, kövesse a használati útmutatóban található irányelveket. Működés és funkciók Lásd az U ábrát: 1. Nyomja meg az ON/OFF gombot (kerekek –piros gomb) a dzsip elindításához.
2. A műszerfalon megtalálja az Előre/Vissza. Állítsa a gombot Forward helyzetbe, és nyomja meg a pedált, hogy a terepjárót előre mozgassa. Helyezze a gombot Hátra állásba. Állítsa a gombot Hátra állásba, és nyomja meg a pedált a dzsip hátrafelé mozgásához.
3. Stop – Emelje fel a lábát a pedálról, hogy megállítsa a dzsip mozgását.

4. A mű szerelvény megtalálja az USB-lejátszó t. Lásd az MP ábrát: 1. USB interfész; 2. TF kártya jack; 3. MP3 interfész; 4. Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez/Egyszeri megnyomása az oktatási dallamokhoz; 5. Szünet; 6. Nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez/Egyszeri megnyomás a dallamok lejátszásához; 7. Mesemondás; 5. Feszültség kijelző : az akkumulátorban lévő maradék töltést mutatja – ha 12,5 V alatt van, el kell kezdeni az akkumulátor töltését.
6. Kormánykerék – Lásd az SW ábrát: Nyomja meg az A gombot a kürt hanghoz; Nyomja meg a B gombot a dallamokhoz. Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLAT

FIGYELEM! A távirányítót csak felnőtt használhatja! Az elemek behelyezése a távirányítóba: A távirányító elemekkel működik, melyeket a termék nem tartalmaz. Távolítsa el a csavart az elemtartó fedeléből, majd vegye le a fedelet, és helyezze be az elemeket –AAA méretű . Ügyeljen a megfelelő polarításra, amely a rekesz alján van feltüntetve, valamint a megfelelő méretre. Helyezze vissza a fedelet , és rögzítse a csavarral.

Figyelem! Az elemek behelyezését és további cseréjét felnőttnek kell elvégeznie! A távirányító használata: 1. Lásd: RC

ÁBRA: 1. Mozgás előre; 2. Mozgás hátra; 3.Speed változó ; 4. Jelző fény; 5.Balra fordulás; 6. Jobbra fordulás; 7. Állj.

2. Az R/C csatlakoztatása a dzsiphez: - A dzsipet ki kell kapcsolni.

-Nyomja meg egyszerre az 1. Mozgás elő re és a 2. gombot. Lépjön hátra. Amikor a jelző fény villogni kezd, kapcsolja be a dzsip be-/kikapcsoló gombját. Ha a jelző lámpa villog, a csatlakozás sikeres volt.

3. Nyomja meg az 1-es gombot, és a dzsip előre halad.

4. Nyomja meg a 2-es gombot, és a dzsip hátrafelé mozog.

5. A sebesség gomb (S) – 3, lehetővé teszi a jármű mozgását alacsony, normál és nagy sebességgel. Nem működik, ha a járművet hátrafelé mozgatják. Egy jelző lámpa alacsony sebességre, 2 jelző lámpa normál sebességre és 3 jelző lámpa nagy sebességre vonatkozik.

6. Nyomja meg az 5-ös gombot a balra kanyarodáshoz, és a dzsip balra fordul. Nyomja meg a 6-os gombot a jobbra fordulásához, és a dzsip jobbra fordul.

7. Nyomja meg a 7 (P) gombot, és a dzsip leáll. Nyomja meg újra a dzsip mozgásához.

8. Ha az R/C valamelyik gombjának megnyomásakor a sebességjelző lámpák villogni kezdenek, akkor az elemeket újakra kell cserélni.

9. Az elhasznált akkumulátorok újakra cseréje után nem kell újra csatlakoztatni az RC-t a dzsiphez.

Fontos: •FIGYELMEZTETÉ S: Ha az akkumulátorokban nincs elég töltés, akkor a távirányítóval csak a dzsip előRe-hátra mozgását tudja irányítani. Azonnal cserélje ki a régi elemeket újakra. •FIGYELMEZTETÉ S: Ha a terepjáró t a távirányítón keresztül hajtják, ne nyomja meg a pedált, mert ez befolyásolja a terepjáró normál mozgását. •A Moni Trade LTD ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú, G63 AMG típusú rádió berendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek.

Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen talalható : www.moni.bg.

A TŰZ ÉS ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt.

Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet.

NE ENGEDJÜK KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHŐZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET. Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.

Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jó l szellőző helyen töltsen. Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelnél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki. Az akkumulátort csak száraz helyen töltsen. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozó i és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmos és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékosokat okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet . • Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek

mérgezőek és maró hatásúak. • Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezeték és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak. • Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti és töltheti. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz. • Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet. • Mielőtt elkezdene a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják. • Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni. • Ne fordítsa hátra az akkumulátort. • Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros dzsip felfelé fordul. • Normális, hogy az adapter felmelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort. • Mielőtt az akkumulátoros dzsipet raktárba helyezné, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. • Töltés közben a dzsip nem használható , mert az elektromos rendszer árama leáll. •Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdene tölteni az akkumulátort. •Az első használat előtt tt legfeljebb 16 ó rán keresztül töltsen az akkumulátort. Ne töltsen az akkumulátort 15 óránál tovább, hogy elkerülje az adapter túlmelegedését. •Amikor az akkumulátorral működő dzsip lassabban kezd mozogni, fel kell töltenie az akkumulátort. •Minden használat után vagy legalább havonta egyszer 8 és 12 ó ra között, de 15 óránál kevesebb ideig kell újratöltenie az akkumulátort.

•Gyermekek nem használhatják az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék.

1. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros dzsipet.

2. A C ábrán látható , hogy hol van a töltő aljzat.

3. Dugja be az adapter perselyét a töltő aljzatba.

4. Dugja be az adapter csatlakozó ját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátoros dzsip ki van kapcsolva.

Megfelelő életkor	36 – 95 HÓNAP	Maximális súly kapacitás	< 30 kg
Sebesség	3,5 – 5,5 km/h	A termék mérete	120 * 75 * 67 cm
Töltő	Bemeneti áram: 110 vagy 220 - 240V, 50Hz Kimeneti áram: DC12V 1000mA	Akkumulátor	1*12V/7Ah
A töltés módja	Újratölthető elem	Töltési idő	8-12 óra
A használat idő tartama	Körülbelül 1 ó ra a teljes feltöltés után	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 300 töltés
Mű kódási gyakorisága a távirányítót	2,4 GHz	A távirányítót ható távolsága ellenőrzés	10 méter

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátoros dzsip nem mozdul	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltsen fel az akkumulátort. Mindig töltsen fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. 8-12 ó ra, de legfeljebb 20 ó ra töltés javasolt.
	A hő biztosíték ki van kapcsolva	A dzsip automatikus újraindító biztosítékossal van felszerelve. Ha az autó túlterhelt, a biztosíték 15-20 másodpercre kikapcsolja az áramot. Ezután automatikusan újraindul. Az áramellátás elkerülése érdekében: 1. Az autó maximális terhelhetősége 30 kg. túlterhelés nem megengedett. 2. Ne kössön semmilyen tárgyat az autó hátuljához. 3. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az autó elektromos részeivel.
	Az akkumulátor sérült	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátoros dzsip nem mozdul	Az elektromos rendszer megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor vagy más kábelek perselyei meglazultak	Győződjön meg arról, hogy a perselyek megfelelően csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha laza vezetékek vannak a motor körül, lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik	Az akkumulátor vagy az adapter kábeleinek perselye meglazult	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei szorosan csatlakoznak-e egymáshoz.
	A töltő nincs bedugva	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője be van-e dugva a fő elektromos rendszer működtető aljzatába.
	A töltő nem működik	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátoros dzsip sokáig nem mozdul	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort minden használat után. Az ajánlott töltési idő 8-12 óra, de legfeljebb 20 óra!
	Az akkumulátor régi	Az akkumulátor rendszeres töltés esetén általában 1-3 évig bírja. Ha az akkumulátor nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működtetve lassan mozog	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltsen fel az akkumulátort
Az akkumulátorral működtetve lassan mozog	Az akkumulátor régi	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátoros dzsip túlterhelt	Csökkentse az akkumulátoros dzsip terhelését. Az akkumulátoros dzsipet használó gyermek maximális súlya nem haladhatja meg a 30 kg-ot.
	Az akkumulátoros dzsipet zord körülmények között használják	Kerülje a dzsip durva körülmények közötti használatát, lásd a kézikönyv <Ajánlások a biztonságos használatához> című részét.
Az adapter töltés közben felmelegszik	Ez normális, és nem kell aggódnia. Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés közben, akkor ellenőrizni kell, hogy nem túl erős-e az elektromos áram áramlása, vagy nincs-e elektromos áramkör.	

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátoros dzsipet. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

