



## **BOLLENTE dupla cumisüvegmelegítő és sterilizáló**

**Forgalmazó:**Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

**A MELEGÍTŐ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG KÖNNYEN ELÉRHETŐ É S BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ.**

Ez a készülék segít minden méretű és márkájú cumisüveg, valamint bébiétel gyors, egyszerű és biztonságos

felmelegítésében. A termék a tej vagy az étel meleg tartására szolgál, de nem hosszú ideig, mivel ez a tápanyagok és vitaminok tönkremeneteléhez vezet. Az egység két palack egyidejű melegítésére szolgál. Sterilizálási funkcióval is rendelkezik a baba táplálását támogató cikkekhez, például cumisüvegkehez, cumikhoz és egyebekhez. A tojást a készülékben lehet főzni. Megjegyzés: Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy ne égesse meg a babát.

### **AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ**

1. FIGYELMEZTETÉS: Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

2. A készüléket csak rendeltetésszerűen és a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Ha a készüléket a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a károsodás veszélye, amely súlyos sérülésekhez vezethet. Az ezen utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk érvénytelenítik a garanciát.

3. Ez a termék CSAK háztartási használatra készült, kereskedelmi, ipari vagy kültéri használatra nem.

4. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket.

5. A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték. A készüléket és annak vezetékét tartsa távol a gyermekektől.

6. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

7. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.

8. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

9. Javasoljuk, hogy forrált vagy szűrt vizet használjon a vízkölerakódás kockázatának csökkentése érdekében.

10. A készüléket csak szilárd, vízszintes felületre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és egyéb hőforrásoktól (tűzhelyek, fűtőtestek, nyílt tűz és egyéb elektromos készülékek).

11. A készüléket csak földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a fali aljzatba.

12. A tápkábelt a következő specifikációkkal rendelkező konnektorhoz kell csatlakoztatni: 220 V; 50 HZ; 150W.

13. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

14. Ne helyezze a készüléket forrógáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.

15. Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozódugóra.

16. Ne melegítse elő a készüléket.

17. Mindig tegyen egy teljesen összeszerelt kupakos palackot a palackmelegítőbe, mielőtt vizet adna hozzá.

18. A palack bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges mennyiségű vizet öntött melegítőbe.

19. Figyelem! Használat közben a melegítő forróvizet tartalmaz. A forróvíz súlyos égési sérüléseket okozhat.

20. FIGYELEM! FORRÓFELÜLET! A készülék hozzáférhető felületei használat közben felforrósodhatnak, és használat után maradékhőnek vannak kitéve.

21. Ne mozgassa a készüléket, ha forróvizet tartalmaz.

22. Ha az étel elérte az optimális hőmérsékletet, vegye ki az üveget vagy üveget, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha az ételt a melegítőben hagyja, a hőmérséklet tovább emelkedik.

23. Húzza ki a készüléket, ha nem használja.

24. Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

25. Ne próbálja egyedül kinyitni vagy megjavítani a készüléket. Sérülés esetén lépjen kapcsolatba a CANGAROO ügyfélszolgálati központjával az Ön országában.

26. Az ételt nem szabad túl sokáig melegíteni.

27. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében: • SOHA NE MERÍTSE VÍZBE A KÉSZÜLÉKET!

Ne hagyja és ne tartsa a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy a mosogatóba vagy fürdő kádba tolható. • Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket. • FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, az áramütés, a tűz és a sérülések kockázatának

csökkentése érdekében: • Ne helyezzen be olyan

tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen fejlesztéseket vagy változtatásokat a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vezet. Ne használja ezt a terméket, ha a kábel vagy a csatlakozósérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. A készülék javítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel, akitől a

terméket vásárolta, vagy az importőrrel. • Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie. • Ne próbálja saját maga megjavítani a

terméket vagy a kábelt/dugót. • Tartsa távol a vezetékét hőforrásoktól vagy forrófelületektől. • Sérülés esetén ne próbálja meg saját kezűleg módosítani vagy megjavítani a terméket.

Tanácsért forduljon

egy hivatalos szervizközpontoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a melegítőt vásárolta. • Ne használjon nem eredeti alkatrészeket, amelyeket a gyártó vagy az importőr biztosított.

28. Ha a terméket nem használja, száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen hőforrástól, víztől és gyermekektől elzárva.

### **ELEKTROMOS ELŐÍRÁSOK**

1. Feszültség: 220-240 V~;

2. Frekvencia: 50Hz;

3. Teljesítmény: 150W;

4. Szobahő mérséklet: 15C – 30;

5. Páratartalom: 50% - 80

5. Páratartalom: 50% - 80

### **A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI**

LÁSD A PD ÁBRÁ T: 1: A melegítő teste; 2: BE/KI gomb és mód kiválasztása (kijelzi a hőmérsékletet és az idő t); 3: A készülék alja ; 4. Fedél; 5. Tálcátartó étel/tojás, palackokhoz/üvegekhez

### **HASZNÁLAT**

Figyelem! Vegye figyelembe, hogy az a sebesség, amellyel a készülék felmelegíti a tejet vagy az ételt, a következőktől

függ: a palack méretétől; a palackhoz használt anyag; az élelmiszer mennyisége; és magának a tejnek vagy ételnek a

hőmérséklete (pl. szobahőmérséklet 20°C vagy a hűtőből való kivétel után 5°C). A tej végső hőmérséklete a mérettől, az anyagtól (műanyag vagy üveg), a folyadék fajtájától és

mennyiségétől függ. A terméket úgy tervezték, hogy az egyes funkciókhoz beállított hőmérséklet elérése után energiatakarékos üzemmódba lép

A jelző fény zölden kezd világítani, és a készülék leállítja a fűtést. Javasoljuk, hogy forrált vagy szűrt vizet használjon, hogy csökkentse a vízkölerakódás kockázatát. A KÉSZÜLÉK

SÉRÜLÉSÉNEK VAGY A VÍZKÖLÉRKÉPZŐDÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT. A

tisztítás nélküli vízkölerakódás hátrányosan befolyásolja a fűtőberendezés teljesítményét. FIGYELEM: Az

elektromos melegítő forrógőzt termel. Ne tartsa és ne tegye közel a kezét a termékhez, amíg működik, hogy elkerülje az égésveszélyt. Javaslatok: - A vízhőmérséklete néhány fokkal

csökken, ha a tejpont vízzel a palackba öntik.

-A víz hőmérsékletét befolyásolhatja a cumisüvegben vagy az ételben lévő folyadék magas vagy alacsony kezdeti hőmérséklete.




FIGYELEM: A melegítő addig melegszik, amíg a beállítógombot OFF állásba nem kapcsolja, vagy be nem állítja az automatikus kikapcsolás elleni védelmet. Ne tegyen túl sok vizet

készülékbe, és ne melegítse túl sokáig az ételt. Ha túl sok vizet használ, a palack túlságosan felmelegszik. A túl sok víz használata károsíthatja a készüléket. MELEG TEJET VAGY

MÁS FOLYADÉKOT, VAGY LEVEST KÖZVETLENÜL A TERMÉKBE NE ÖNTSÖN! FIGYELMEZTETÉS: Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy ne égesse meg a

babát. Az alábbi irányelvek hozzátétőleges hőmérsékletek, amelyeket a melegebb testben lévő víz eltérhet.

## Beállítások

	~40°C
	~70°C
	~100°C

1. A cumisüvegek melegítése tejjel vagy vízzel (~40°C): • Helyezze a cumisüvegtartót a készülék alá. • Tegyen kö rülbelül 300 ml-t (normál nyakú palackhoz) vagy 200 ml-t (széles nyakú üveghöz) vizet a melegítőbe. • Tegye a vízzel vagy tejjel megtöltött palackot a melegítőbe, és forgassa a gombot melegítési funkcióra. A jelzőfény piros színben kezd villogni. • 4-5 perc elteltével, amikor a melegítő hőmérséklete eléri a palack melegítéséhez szükséges maximális hőmérsékletet, az állandó hőmérséklet funkció automatikusan bekapcsol. A jelzőfény zölden kezd villogni. Körülbelül 1 perc múlva a víz/tej hőmérséklete a palackban eléri a 37-42°C-ot. • Annak a helyiségnek a hőmérséklete, amelyben a melegítőt használja, befolyásolja a melegítőben lévő víz hőmérsékletét. Ha úgy dönt, hogy a hőmérséklet nem elég magas a tej felmelegítéséhez, fordítsa el a gombot jobbra, és növelje a melegítési hőmérsékletet. Vagy ha a melegítőben túl magas a hőmérséklet, a forgatógombot jobbra forgatva csökkentheti a fűtési hőmérsékletet. •Figyelem! A víz soha ne folyjon át a palackon/palackon! •Ha ki akarja venni az üveget, először válassza le a melegítőt a gombról. Távolítsa el a palacko(ka)t a készülékből, és biztonsági elővigyázatosságból húzza ki a kábelt a konnektorból. •Megjegyzés: Várjon körülbelül egy percet, mielőtt kivesszi a palackot a melegítőből, hogy hagyja kihűlni, hogy elkerülje az égési sérülést. • Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kivesszi az üveget. Öntse ki a maradék vizet a készülékből, és törölje szárazra. •A folyamatos melegítés vagy a magas hőmérséklet hosszú ideig tartó fenntartása a palackban lévő tej vagy étel megromlását okozza. Javasoljuk, hogy a palackot legfeljebb 2 óráig tartsa a készülékben.

A víz mennyisége a fű tő berendezésben	* Palack mérete	Ideje felmelegedni
300 ml (2 db cumisüveg normál nyakkal)	150 ml (2 db)	Kö rülbelül 4 perc
300 ml (2 db cumisüveg normál nyakkal)	240 ml (2 darab)	Kö rülbelül 10 perc
200ml (2 db széles szájú cumisüveg)	150 ml (2 db)	Kö rülbelül 4 perc
200ml (2 db széles szájú cumisüveg)	240 ml (2 db)	Kö rülbelül 10 perc

Bébiétel felmelegíté se (~70°C):

•Helyezze a palacktartót a készülék alá. • Öntsön körülbelül 300 ml (normál nyakú palack melegítése esetén) vagy 200 ml (széles nyakú palack esetén) vizet a melegítőbe. Ne tölts fel túl sok vízzel a készüléket. • Tegye a melegítőbe a bébiételekkel, például anyatejjel vagy más élelmiszerrel ellátott üveget vagy tartályt/üveget. Fedje le a melegítőt átlátszó fedéllel. Forgassa a gombot melegítési helyzetbe. A jelzőfény pirosan kezd villogni.

Körülbelül 10 perc elteltével, amikor az étel hőmérséklete eléri a 40-50°C-ot, a fűtőberendezés elindítja az állandó

hőmérséklet fenntartásának folyamatát. A jelzőfény zölden kezd villogni. •Ha ki akarja venni az ételt tartalmazóüveget/üveget, először húzza ki a készülék csatlakozóját a gombból. Távolítsa el az üveget/üveget, és biztonsági elő vigyázatosságból húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Megjegyzés: Várjon körülbelül egy percet, mielőtt kivesszi az üveget/üveget a melegítőből, hogy hagyja kihűlni, hogy elkerülje az égésveszélyt. • Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kivesszi az üveget. Öntse ki a maradék vizet a készülékből, és törölje szárazra.

•Mielőtt elkezdí etetni gyermekét, mindig keverje meg az ételt, hogy biztosítsa az egyenletes hőmérsékleteloszlást.

Palackok és kis etető tartozékok sterilizálása (magas hőmérséklet ~100°C): •Helyezze a palacktartót a készülék alá. • Tölts fel a melegítőt kb. 20-150 ml vízzel. • Tegye a sterilizálni kívánt cikkeket, például cumikat, kanalakat vagy az üveget a melegítőbe, és fedje le az átlátszó fedéllel. Fordítsa el a gombot sterilizálási helyzetbe. A jelzőfény pirosan kezd villogni. •Körülbelül 6 perc elteltével a víz felforr, és megkezdődik a sterilizálási folyamat. Amikor a fűtőelem hőmérséklete eléri a 100 °C-ot, a jelzőfény automatikusan zölden kezd villogni. Ha úgy

dönt, hogy a sterilizálás túl sokáig tart, állítsa a gombot OFF állásba. •Ha ki akarja venni a palackot/tartozékokat, először húzza ki a készüléket a gombból, a tápkábelt pedig húzza ki a konnektorból biztonsági elő vigyázatosságból. Hagyja teljesen kihű lni a készüléket, mielőtt kivesszi a sterilizált tárgyat.

Ezután egy csipesz segítségével távolítsa el a sterilizált tárgyakat. Öntse ki a maradék vizet a készülékből, és törölje szárazra.

ÚTMUTATÓ A PALACKMELEGÍTŐ KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

### A. TISZTÍTÁS:

1. A termék tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.

2. Csak nedves ruhával és gyenge tisztítószerrel törölje le a terméket belül és kívül.

3. A termék tisztításához ne használjon erős tisztítószereket – fehérítő, alkohol – alapú és súrolóhatású részeket tartalmazó tisztítószereket.

4. Javasoljuk, hogy előforralt vagy szűrt vizet használjon, hogy csökkentse a vízkő lerakódás kockázatát.

**B. VÍZKÖMENTESÍTÉS:** Havonta legalább 2-3 alkalommal vízkő mentesítse az elektromos és bébiétel-melegítőt, hogy az egység továbbra is 100%-osan hatékonyan működjön.

VAGY: Keverjen össze egy tasak citromsavat (10 g) 200 ml/7 uncia vízzel. Öntse az oldatot a melegítőbe. Dugja be az elektromos kábelt a készülékbe és a konnektorból, majd fordítsa el a gombot a 3-as állásba (sterilizálás). 10 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket, és hagyja a vizet 0 percig. Öntse ki az oldatot, és öblítse le a melegítőt csapvízzel.

A citromsav a legtöbb vegyszertől beszerezhető .

VAGY: Öntsön n 50 ml/2 uncia ecetet (fehér) 100 ml/4 uncia hideg vízzel keverve a melegítőbe. Hagyja az oldatot a készülékben, ami g a vízkő fel nem oldódik. Ezután öntse ki az oldatot, és alaposan öblítse le a terméket.

### CE-JELÖLÉS ÉS EO-MEGFELELŐSÉG

Ezt a terméket az európai irányelvek követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották, nemzeti szinten pedig a következő normatív dokumentumokkal hajtották végre: • Az

elektromágneses kompatibilitás alapvető

követelményeiről és megfelelőségértékeléséről szólórendelet (2014/30/EU irányelv); •Szabályzat a meghatározott feszültségátvitelű belüli használatra tervezett villamos berendezések

alapvető követelményeiről és megfelelőségértékeléséről (Директива 2014/35/EU); A termék megfelel a következő harmonizált szabványok követelményeinek:

•EN 55014-1:2021; EN 55014-2:2021; EN 61000-3-2:2019+A1:2021;

EN6100033:2013/A2:2021;•EN66033521:2003+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A2:2019+A15:2021;•EN03351:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A2:2019+A15:2021

