

3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
4. A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek mindene megsérül, abba kell hagynia a használatot, amíg a sérülést el nem távolítják el.
5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem rendszeresen használja.
6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
7. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet a motorkerékpár testéből, és megsérülhet a gyermek, ha a motor megbotlik.
8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és töltsse fel az akkumulátort és a töltő állapotát.
9. Mielőtt az akkumulátoros motorkerékpárt raktárba helyezi, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
10. Töltés közben a motorkerékpár nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.
11. Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdene tölteni az akkumulátort.
12. Gyermek nem használhatja az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék. Az akkumulátor egy ponton elvesztí töltestartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátorcseréjéhez és a lemerült eltávolításához az összes megoldást: 1. Távolítsa el az akkumulátorrekesz tetején elhelyezett ülést.
2. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.
3. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.
4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától függően nagyon szivárgás) javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetésénél vagy a kábeléknél fogva.
5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmazza, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell kiválasztani.

NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
7. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
8. Helyezze vissza az ülést az elemtartó tetejére, és rögzítse.

Tisztítás: 1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le és szappannal. Ne használja a motort, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő motorkerékpárt csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz NÉLKÜL.
Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket.

Karbantartás és tárolás:
1. A mértékben a szülőket/felnőtteket terhel. Rendszeresen nincs lehetséges sérülés/sérülésveszély – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban-e vagy sem, -e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ezt találta, akkor hagynia kell a terméket, amíg el nem távolítja a sérülést.
2. Vegye fel az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

3. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
4. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
5. A motorkerékpárt csak helyzetben helyzetben, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Az akkumulátoros motorkerékpárt zárt térben parkolja le, vagy takarja le vitorlavédővel, hogy megóvja páras időben.

6. Ha nem használ a terméket, jól száraz, hűvös és szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Minden havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
7. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.

8. Ha hosszabb ideig nem használ a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, előző tárolásra helyezni. Az akkumulátort fel kell tölteni az élettartam három meghosszabbítása érdekében.
9. Mielőtt a motorkerékpárt tárolóra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
10. FONTOS! NE VÁLTOZTASSON MEG A MOTORKERÉKPÁR TESTÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN AZ VILLANYSZERELÉST IS! Ez a motorkerékpár sérüléséhez, nem megfelelő működéséhez és a gyermek sérüléséhez kockázathoz. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.

11. Ne töltse on nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésére.
12. probléma: A motorkerékpár nem mozog

- 1. ok: Az akkumulátor lemerült: A motorkerékpár használata után minden alkalommal töltsse fel az akkumulátort a használati útmutatóban jelzett ideig. Az akkumulátort legalább havonta egyszer fel kell tölteni. Töltés 8-10 óra, de legfeljebb 12 óra. Az első használat előtt töltsse a kerékpárt 12 órán keresztül.
- 2. ok: Ha a motorkerékpár túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték kikapcsolni: Ha ez történik, várjon meg 2 percet a termék nélkül. A biztosíték bekapcsolása.
- 3. ok: Az akkumulátorkábel leeseett: Csatlakoztassa újra.
- 4. ok: Az akkumulátor sérült: Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
- 5. ok: Az elektromos áramkör kábeli megszakadtak vagy sérültek: Javításhoz forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
- 6. ok: A motor sérült. A motort szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

2. probléma: Az akkumulátor nem tölthető
• 1. ok: Az akkumulátor aljzata meglazult: Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábeli csatlakoznak az akkumulátor kivezetéséhez.
• 2. ok: A töltő megfelelően van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van bedugva a motorkerékpár aljzatába.
• 3. ok: A töltő sérült. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3. probléma: Töltés közben enyhe zaj hallható, vagy a töltő felmelegszik:
• Ok: Ezt egy kémiai reakció okozza. Nem kell aggodni, mivel ez egy normális kémiai folyamat.

4. probléma: A motor hajtása közben nincs hang vagy fény
• Ok: A zenelejátszó kábel eltávolítva: Csatlakoztassa újra.

5. probléma: A sebességváltó működik, de a motor nem mozog
• Ok: A hajtómű meglazult: Távolítsa el a hajtóművet és húzza meg a csavarokat.
6. probléma: A motort nem lehet beállítani.
• Ok: A pedálkapcsoló elakadt: Óvatosan emelje fel a pedálkapcsolót a megfelelő pozícióba. Ha nem tudja elkészíteni, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



8. MOJIBU / HUSTON MODELL: