

Mozgó: "COLOMBO" (3 év)  
Modell: "COLOMBO" (2 gumival)



Modell: "Houston" (2 év)  
Modell: "Houston" (2 gumival)



## COLOMBO HOUSTON ELEKTROMOS MOTOR

**Forgalmazó:** Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Az akkumulátorral működtetett 1188F motort (Colombo és Houston modellek) az előírásoknak megfelelően terveztek és gyártották. Az európai játékokbiztonságáról szóló irányelv követelményeinek, a nemzeti szinten az alapvető fontosságú rendelettel hajtottak végre és a játékok megfelelőségértékelése.

A termék megfelel az alábbi harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: •EN 71-1:2014+A1:2018;EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020.

Az elemmel működő 1188F motort (Colombo és Houston modellek) 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára tervezték. A maximális súlya 25 kg-ig. A



terméket játékká sír felületre, biztonságos használatra tervezték olyan területeket, mint – otthon, park vagy játszótér.

Csak egy gyermek általi használatra készült. A gyerek, aki használja fogja a motort stabilan állniuk kell a lábukon és önállóan kell mozogniuk.

**FIGYELEM!** Felöltött közvetlen felügyelet mellett használható. • SOHA HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET

NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg az akkumulátorral működő motorkefépárt használ. •FIGYELEM! Ez a játék a maximális sebesség miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. 3 és 8 éves kor közötti, legfeljebb 25 kg súlyú gyermekek számára készült. •FIGYELEM! A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. •FIGYELEM! Ennek a játéknak nincsenek törzsei. •FIGYELEM! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen. •FIGYELEM! Forgalmában nem használható. •FIGYELEM! Az akkumulátorral működő motort úgy tervezték, hogy kisgyermek sem és egyenes

felületeken vezessenek. Ne használja a terméket puha felületeken, például fűben, talajon vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótéren és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken.

Soha ne engedje, hogy gyermek medencébe és lépcsők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy este. •FIGYELEM! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy a harmadik személyek sérülését okozó eseményeket vagy ütközéseket.

Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a motor helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátorral működő motor működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben. •FIGYELEM! A motort csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a motorkefépárt a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A kínált legnagyobb súly 25 kg • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felállva fellépjen az ülésre vagy használja az akkumulátorral működő motort •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 10 órán keresztül, de legfeljebb 12 órán keresztül tölteni kell. Az akkumulátort csak felöltött töltheti. •FIGYELEM! Mozgó alkatrészek! Becsapódás veszély! Ne engedje, hogy a motort vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekéhez kézzel vagy más tárggyal, amikor mozgásban vannak.

•Felöltött összeszerelés szükséges. • 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a motor összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. • A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőtteknek kell elvégezni. •

Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg a motort és alkatrészeit esetlegesen meghibásodások szempontjából, elsősorban a gyermek újra használná. • Rendszeresen az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. Ne használja a játékokat, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazul, elhasználtodott vagy sérült. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. •FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa a motorkefépárt testrészt, mert csökkentheti a termék biztonságát!

Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékokat és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne cserélje ki az alkatrészeket.

•Ne zárja rövidre az érintkezőit. •A hajtómotor újraindításakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a motort beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon.

•Ha abbahagyja a játékot, kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátorral működő motorkefépárt összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. előtt, hogy a **PD ÁBRÁBAN** és a **PD-B ÁBRÁBAN** leírt összes alkatrész megvan-e. Őrítze meg a csomagot az összeszerelés befejezéséig.

Megjegyzés: A bemutatott alkatrészek egy része gyárilag az akkumulátoros motorkefépárt mindkét oldalára van felszerelve.

PD ÁBRA: A. Váz/ test; B. Kormány első villával; C. Kormányfogantyúk; D-1 és D-2. Hátsó kerek; E. Első kerék; F. Visszapillantó tükrök; Töltő G.; H. Első sárvédő; I. Csavar a kormány rögzítéséhez; J. Rendszám; K. Pedál lábdészakával; L. Rögzítő alkatrész a visszapillantó tükrökhöz; M. Kerékpár; N. Az összeszerelést segítő alkatrészek; O. Első és hátsó tengely.

**PD-B ÁBRA:** 1. Teszt; 2. Kormány első villával; 3. Kormányfogantyúk; 4. Hátsó kerék; 5. Első kerék; 6. Visszapillantó tükrök; 7. Töltő; 8. Első sárvédő; 9. Csavar a kormány rögzítéséhez; 10. Rendszám; 11. Pedál lábdészakával; 12. Rögzítő alkatrészek a visszapillantó tükrökhöz; 13. Kerékpár; 14. Az összeszerelést segítő alkatrészek; 15. Első és hátsó tengely.

**FIGYELEM!** Felöltött összeszerelés szükséges.

Megjegyzés: Egyes alkatrészek gyárilag össze vannak szerelve. • A jármű kicsomagolásánál és összeszerelésénél körültekintően kell eljárni. Ne engedje, hogy a gyerekek a jármű egyik alkatrészével játsszanak, és ne segítsenek a jármű összeszerelésében. Sérülésveszélyes apró alkatrészek, éles szélék és éles pontok miatt a jármű össze nem szerelt állapotában.

Az összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és őrizze meg az összes csomagolmányokat az összeszerelés befejezéséig, hogy ne kerüljön eldobásra •Minden lépés után ellenőriznie kell, hogy az egyes részek megfelelően vannak-e elhelyezve és jól rögzítve. Szigorúan, és alaposan tanulmányozza az összeszerelési ábrákat. • Az összeszereléshez szükséges eszközök: csavarhúzó (nem része a készletnek) és villáskulcs (nem része a csomagnak). • NE húzza túl a sérülések elkerülése érdekében. •Ha az összeszerelésnél problémákat észlel, forduljon ahhoz az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

1. Lépés – A hátsó kerek felszerelése: COLOMBO MODELL

Lásd a 3W-1 – 3W-5 ábrákat: Csúsztassa át a hátsó tengelyt a motorkefépárt hátsó karosszériájában lévő sebességváltók nyílásán. Rögzítse a hátsó kerekeket a tengelyek mindkét oldalára. A hátsó kerek fogaskerekeinek beszerelése kell a hátsó sebességváltók fogaskerekeihez. Két oldalra rögzítsen 1 alátétet. Rögzítse a kerekeket anyával és csavarkulccsal. rögzítse a kerékpárkákát.

B. HOUSTON MODELL – Lásd a 2W-1 – 2W-6 ábrákat: Távolítsa el a 4 csavart a hátsó házból. Rögzítse a hátsó sebességváltót a motorkefépárt jobb oldalához. Rögzítse a 4 csavar segítségével. Rögzítse a hátsó kereket a hátsó karosszéria mindkét tartója közé. Csúsztassa át a hátsó tengelyt az egyik tartón hátsó kerék a többi tartón. Rögzítse a kereket anyával és csavarkulccsal majd rögzítse a kupakokat a kerekhez. Fordítsa fejfel lefelé a motorkefépárt testét. Rögzítse a segédkerekek tengelyét a motorkefépárt karosszériájához. Rögzítse csavarokkal és csavarhúzóval.

2. Lépés – Az akkumulátor csatlakoztatása és az ülés rögzítése – Lásd az A-1 – A-4 ábrákat: Távolítsa el az ülésleme csavarjait.

Távolítsa el a fehér védőt az érintkezőjéről. Csatlakoztassa a piros kábelt az akkumulátor piros csatlakozójához. Figyelem!

SOHA NE CSATLAKOZTASSA A FEKETE KÁBELET PIROS TERMINÁLLAL. állítsa az ülést az akkumulátor tetejére, és csavarral és csavarhúzóval rögzítse a motorkefépárt karosszériájához.

3. Lépés – A kormány rögzítése és az első villa kábeleinek csatlakoztatása a motorkefépárt kábeleikhez – Lásd a B-1 – B-6 ábrákat: Csatlakoztassa a maszk kábeleit a motorkefépárt karosszériájának

kábeleikhez. Helyezze a maszkot a motorkefépárt testére. A maszkon és a motorkefépárt testén található rögzítőcsavar furatát egy vonalra kell beállítani. Ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg a kábeleket. Csúsztassa át a csavart ezeken a nyílásokon. Rögzítse az alátétet és az anyát a csavar alsó végéhez, és rögzítse csavarkulccsal. Rögzítse az első sárvédőt a motorkefépárt első villájához. Csavarral és csavarhúzóval rögzítse a sárvédőt az első villához.

4. Lépés – Az első kerék rögzítése a villához – Lásd a C-1 – C-4 ábrákat: Helyezze az első kereket az első villa mindkét csőve közé. Csúsztassa át az első tengelyt a villán és a keréken. Rögzítsen alátétet a tengelyek mindkét végére. Rögzítse a kereket anyával és csavarkulccsal.

5. Lépés – A lábtartók rögzítése a pedállal – Lásd a D-1 – D-2 ábrákat: Először rögzítse a bal lábtartót. Helyezze be a lábtartót a motorkefépárt testébe, és óvatosan nyomja meg, amíg kattanó hangot nem hall.

Most csatlakoztassa a motorkefépárt kábeleit a hátsó lábdoboz kábeleikhez. Dugja be a kábeleket a motorkefépárt karosszériájának nyílásába. Helyezze be a hátsó lábtartót a lábdobozal együtt a motorkefépárt testébe, és óvatosan nyomja meg, amíg kattanó nem hangot hall.

6. Lépés – A visszapillantó tükrök, a kormánymarkolat és a rendszám tábla rögzítése – Lásd a D-3 – D-6 ábrákat: Rögzítse a visszapillantó tükröket a motorkefépárt kormányához. Rögzítse az egyes tükrök csavarral és csavarhúzóval. Szerelje fel a fogantyúkat a kormány mindkét oldalára. ezt rögzítse a rendszám táblát a motorkefépárt hátsó felépítményéhez.

Megjegyzés: Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a motorkefépárt nincs mozgásban. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy először leállítaná a motort, a fogaskerekek és a motor megsérülhetnek.

1. Lásd az U ábrát: MP – Zene panel; F/B – Gomb előre – stop – hátra (– O –); BE/KI (I – O) – Start gomb.

2. Indítás: Kapcsolja be a bekapcsológombot, és a motoros bekapcsoló.

3. Mozgás előre/hátra: - Előrelépés: nyomja meg a „O” gombot a „pozícióban az előrelépéshez. Nyomja meg a pedált, és a motor elindul előre.

-Mozgás hátra: állítsa le a motorkefépárt a mozgásban, és helyezze a „O - O” gomb a „pozícióba a hátramenet, majd nyomja meg a pedált. A motorkefépárt elkezd hátrafelé haladni.

-Megállás: Amikor a gyermek felemeli a lábát a lábáról, a motoros felemeléssel. továbbá, ha a „O - O” gomb O helyzetbe állítja, a motorkefépárt leáll.

4. Zene panel: Különböző dallamok, hangerő fel/le, USB port MP3 lejátszóhoz vagy telefonhoz való csatlakozáshoz. • Ne tegye az MP3 lejátszót vagy a telefont a füléhez közel, és ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

**AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNÖTTEKNEK TÖLTETHETŐ.**

1. Az első használat előtt töltsen az akkumulátort 10 órán keresztül. Ne töltsen újra az akkumulátort 12 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. Minden használat után vagy legalább egyszer töltsen az akkumulátort 8-10 órán keresztül, de legfeljebb 12 órán keresztül.

3. Amikor a játék normál sebessége nyilvánvalóan csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsen fel az akkumulátort.

4. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt minden feltöltő az akkumulátort, a t, valamint azok aljzatait és kábeleit, hogy nincsenek-töltött kopás vagy sérülés. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Legalább az havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használja.

8.5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. -5 Celsius fok alatt, ne használja ezt a terméket. Normális, hogy az akkumulátor és a töltőfelmelegszik töltés közben.

9. TÖLTÉS:

•Csak a gyártótól akkumulátort és töltőt használ.

1. Kapcsolja ki az akkumulátorral működő motorkefépárt.

2. Dugja be a töltő csatlakozóját az akkumulátoros motorkefépárt töltéséhez szükséges aljzatba. A CH ábrán a töltőaljzat helyzete látható.

3. Csatlakoztassa a töltőcsatlakozót a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezdni tölteni.

**1. A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:** •Mindig csak a vásárolt termékhez

mellett újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Ne helyezze más termékhez az akkumulátort vagy az adaptert. Ez tüledést, tüzet vagy robbanást okozhat. • SOHA ne változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHÉZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET.

•Ne engedje, hogy annak érintkezzen az akkumulátorral vagy alkatrészeivel. •Az akkumulátortöltés során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsen. •Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodáshoz vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján ki. •Csak száraz helyen töltsen az akkumulátort. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmos és ólomkomponenseket, vagy anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukciós fogyatékossgot okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. •Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólmosavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezeték és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.

2. Csak felnőttnél kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólmosavat (elektrolitot) tartalmaz.

3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
4. A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek mindene megsérül, abba kell hagynia a használatot, amíg a sérülést el nem távolítják el.
5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem rendszeresen használja.
6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
7. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet a motorkerékpár testéből, és megsérülhet a gyermek, ha a motor megbotlik.
8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és töltsse fel az akkumulátort és a töltő állapotát.
9. Mielőtt az akkumulátoros motorkerékpárt raktárba helyezi, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
10. Töltés közben a motorkerékpár nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.
11. Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdene tölteni az akkumulátort.
12. Gyermek nem használhatja az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék. Az akkumulátor egy ponton elvesztí töltestartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátorcseréjéhez és a lemerült eltávolításához az összes megoldást: 1. Távolítsa el az akkumulátorrekesz tetején elhelyezett ülést.
2. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.
3. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.
4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától függően nagyon szivárgás) javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéséinél vagy a kábeléknél fogva.
5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmazza, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell kiválasztani.

NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

#### Karbantartás és tárolás:

1. A mértékben a szülőket/felnőtteket terhel. Rendszeresen nincs lehetséges sérülés/sérülésveszély – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban-e vagy sem, -e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ezt találta, akkor hagynia kell a terméket, amíg el nem távolítja a sérülést.
2. Vegye fel az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
3. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
4. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
5. A motorkerékpárt csak helyzetben helyzetben, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Az akkumulátoros motorkerékpárt zárt térben parkolja le, vagy takarja le vitorlavédővel, hogy megóvja páras időben.
6. Ha nem használja a terméket, jól száraz, hűvös és szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Minden havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
7. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, előző tárolásra helyezni. Az akkumulátort fel kell tölteni az élettartam három meghosszabbítása érdekében.
9. Mielőtt a motorkerékpárt tárolóra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
10. FONTOS! NE VÁLTOZTASSON MEG A MOTORKERÉKPÁR TESTÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN AZ VILLANYSZERELÉST IS! Ez a motorkerékpár sérüléséhez, nem megfelelő működéséhez és a gyermek sérüléséhez kockázathoz. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
11. Ne töltse on nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésére.

#### 12. probléma: A motorkerékpár nem mozog

- 1. ok: Az akkumulátor lemerült: A motorkerékpár használata után minden alkalommal töltsse fel az akkumulátort a használati útmutatóban jelzett ideig. Az akkumulátort legalább havonta egyszer fel kell tölteni. Töltés 8-10 óra, de legfeljebb 12 óra. Az első használat előtt töltsse a kerékpárt 12 órán keresztül.
  - 2. ok: Ha a motorkerékpár túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték kikapcsolni: Ha ez történik, várjon meg 2 percet a termék nélkül. A biztosíték bekapcsolása.
  - 3. ok: Az akkumulátorkábel leeseett: Csatlakoztassa újra.
  - 4. ok: Az akkumulátor sérült: Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
  - 5. ok: Az elektromos áramkör kábeli megszakadtak vagy sérültek: Javításhoz forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
  - 6. ok: A motor sérült. A motort szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
2. probléma: Az akkumulátor nem tölthető
- 1. ok: Az akkumulátor aljzata meglazult: Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábeli csatlakoznak az akkumulátor kivezetéséhez.
  - 2. ok: A töltő megfelelően van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van bedugva a motorkerékpár aljzatába.
  - 3. ok: A töltő sérült. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
3. probléma: Töltés közben enyhe zaj hallható, vagy a töltő felmelegszik:
- Ok: Ezt egy kémiai reakció okozza. Nem kell aggodni, mivel ez egy normális kémiai folyamat.
4. probléma: A motor hajtása közben nincs hang vagy fény
- Ok: A zenelejátszó kábel eltávolítva: Csatlakoztassa újra.
5. probléma: A sebességváltó működik, de a motor nem mozog
- Ok: A hajtómű meglazult: Távolítsa el a hajtóművet és húzza meg a csavarokat.
6. probléma: A motort nem lehet beállítani.
- Ok: A pedálkapcsoló elakadt: Óvatosan emelje fel a pedálkapcsolót a megfelelő pozícióba. Ha nem tudja elkészíteni, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

