



## AMARETTI ETETŐSZÉK

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

**FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÁMÍTÁSHOZ!**

**KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÖNNYEN**

**ELÉRHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!**

**FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT**

**TARTALMAZ A SZÉKELÉRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRÓL**

Ezt a terméket a 2001/95/EK „Általános termékbiztonság” irányelv követelményeinek megfelelően, az EN 14988: 2017+A1:2020 „Gyermek etetőszékek – Követelmények és vizsgálati módszerek, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Törvény.



A gyártó által biztosítottól eltérő minden további kábelköteggnek meg kell felelnie az EN 13210 szabványnak.

**FIGYELEM!** Kövesse pontosan az ebben a kézikönyvben található irányelveket és ajánlásokat, hogy gyermeke maximális biztonságát biztosítsa a termék használata során! Különös figyelmet kell fordítani a figyelmeztetésekre és minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős gyermeke biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartatja be ezeket az irányelveket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy aki az etetőszéket használja, ismerje a használati utasítást és tartsa be!

**FIGYELEM!** Kérjük, kövesse és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket, szerelési utasításokat, üzemeltetést és karbantartást! Ha nem tartja be ezeket, az súlyos sérülésekhez vagy gyermeke károsodásához vezethet!

**1. FIGYELEM! FELÜGYELET NÉLKÜL NE HAGYJA A GYERMEKET!**

**2. FIGYELEM!** Az etetőszék nem alkalmas és nem használható 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára, akik nem tudnak stabilan és önállóan egyenes ülő helyzetben maradni!

**3.** Az etetőszék biztonsági övekkel van felszerelve. Mindig helyezze el őket, amikor a gyermek az etetőszékbe ül, hogy biztosítsa a gyermek biztonságát, és elkerülje a súlyos sérülések kockázatát, pl a gyermek véletlenül felemelkedik, lecsúszik az etetőszékről és leesik. Ha a gyártó által biztosítottól eltérő további kábelköteget ad hozzá, annak meg kell felelnie az EN13210 szabványnak.

**4. FIGYELEM! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG A BIZTONSÁGI ÖVEK MEGFELELŐSÉGÉRŐL!**

**5.** Minden alkalommal ellenőrizze, hogy az övek megcsavarodtak-e, ne változtassa meg a hosszukat rögzített helyzetben, nem szakadtak-e meg, nem koptak-e vagy hiányoznak-e részek. Használat előtt ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve vannak-e az etetőszék szerkezetéhez, a rögzítési csatok állapotát és az övek hosszának beállítását! A műanyag csatoknak és rögzítőknak erősnek kell lenniük, és biztonságos csatlakozást kell biztosítaniuk.

**6. FIGYELEM! MINDIG HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A TERMÉK ÁLLAPOTÁT.**

**7. FIGYELEM!** Ne használja az etetőszéket, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy minden alkatrésze jó állapotban van, megfelelően van elhelyezve és rögzítve!

**8. FIGYELEM! TÚZTÓL ÉS MÁS HŐFORRÁSTÓL TÁVOL TARTANDÓ! A GYERMEK SÉRÜLÉSÉNEK VAGY A TERMÉK SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYE FENN ÁLL, HA NYÍLT TŰZ KÖZELÉBEN TÁROLJA VAGY HASZNÁLJA VAGY EGYÉB HŐFORRÁSOK, mint például ELEKTROMOS FŰTÉSI BERENDEZÉSEK, GÁZKŰZHELYEK, STB**

**9.** A gyermek súlya nem haladhatja meg a termék maximális kapacitását - 15 kg.

**10.** Az etetőszék összeszerelését és egyes részeinek elhelyezését csak felnőtt végezheti!

**12.** Az etetőszék beállításakor ügyeljen arra, hogy saját és gyermeke teste, lábujjai és ujjai ne legyenek közel az etetőszék egyetlen részéhez sem, és ne okozzanak sérülést.

**13.** Mielőtt a gyermeket az etetőszékre helyezi, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva és nyitott helyzetben van rögzítve, és minden reteszelszerkezet megfelelően reteszelve van! Így elkerülheti a gyermek sérülését az etetőszék hirtelen összecukása miatt.

**14.** Ne engedje, hogy a gyerek felálljon az etetőszékre!

**15.** Az ételtálca nem arra szolgál, hogy gyermekét az etetőszékben tartsa!

**16.** Ne használja az etetőszéket ételtálca nélkül, és mindig ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve van-e.

**17.** Mindig hagyjon elegendő, de biztonságos helyet a gyermek és az ételtálca között. Ügyeljen a megbillenés veszélyére is, amikor a gyermek az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.

**18.** Soha ne emelje fel vagy mozgassa az etetőszéket, ha gyermek van benne, mert ez a termék akaratlan összecukásához és a gyermek sérüléséhez vezethet!

**19.** A gyermek etetőszékbe ültetése előtt mindig ellenőriznie kell és meg kell győződnie arról, hogy az etetőszék teljesen ki van bontva és ebben a helyzetben rögzítve van!

**20.** Soha ne hajtja össze, ne mozgassa, ne végezzen beállítást vagy javítást, ha gyermek van benne!

**21.** Az etetőszéket a padlóra kell helyezni, és a dőlésszöge legfeljebb 3 fok lehet.

**22.** Legyen óvatos a tálca, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint az etetőszék kinyitásakor vagy összecukásakor az ujjak becsípődésének veszélye miatt.

**23.** Ne emelje fel az etetőszéket a tálcánál vagy a lábtartónál fogva!

**24.** Az etetőszék nem játék, ne engedje, hogy a gyerek lógjon rajta, ne játsszon vele!

**25.** Amíg a gyermek az etetőszéken ül, ne engedje, hogy más gyerekek vagy állatok mozogjanak, szaladjanak az etetőszék alatt vagy annak közelében.

**26.** Mindig tartsa távol a gyermeket, miközben össze- vagy kihajtja a terméket, hogy elkerülje a sérüléseket.

**27.** Ne helyezze az etetőszéket megemelt és/vagy egyenetlen felületre, ha gyermek van benne!

Csak sík felületre helyezze, TARTSA TÁVOL lépcsőktől, mozgólépcsőktől NEM kellően biztonságos elektromos, gáz- vagy egyéb fűtőberendezések, medencék és egyéb veszélyes helyektől!

**28.** A sérülésveszély csökkentése érdekében helyezze az etetőszéket távol a bútoroktól, falaktól, forró felületektől és folyadékoktól, függönyzsinóroktól és elektromos kábelektől, ha az etetőszéket nem használják az asztalnál, és az ételtálcát eltávolították.

**29.** Ne kössön szalagot, zsinórt, tárgyakat, játékokat hosszú zsinórral, nehogy a gyermek köré gabalyodjanak, vagy megfulladjanak!

**30.** A fulladásveszély és a gyermek egészségi állapotát károsító következmények elkerülése érdekében az etetőszéket gyermekkel ne helyezze gyógyszerek, apró tárgyak közelébe!

**31.** Használat előtt ellenőrizze az etetőszék működési állapotát, és ha bármilyen elveszett csatlakozást, kopott, hiányzó vagy törött alkatrészt talál, hagyja abba a használatát, és tegyen lépéseket a javításuk érdekében. Ha nem, a sérülés veszélye a nagy!

**32.** Ne használjon olyan alkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított, mert ezek instabillá tehetik az etetőszéket!

**33.** Ne végezzen változtatásokat, fejlesztéseket vagy módosításokat a szerkezeten, mert ez veszélyeztetheti gyermeke biztonságát, és érvénytelenítheti a termék garanciáját. Ha probléma merül fel a termék használata és üzemeltetése során, ne végezze el a javítást saját maga, hanem forduljon egy hivatalos szervizhez vagy az értékesítési ügynökhöz, akitől az etetőszéket vásárolta, tanácsadás vagy javítás céljából.

**34.** Ne tárolja és ne hagyja a terméket hosszabb ideig nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek vagy nedvességnek kitett helyen.

**35.** Az etetőszéket az etetőszék összecukása után olyan helyen hagyja, ahová gyerekek nem férhetnek hozzá! Ha nem teszi, a gyerek meglökhetheti és megsérülhet!

**36.** Ez az etetőszék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi használatra nem célokra.

37. Ne engedd, hogy az etetőszéket játéknak használd!

38. A termék kicsomagolásakor utólag az etetőszék műanyag csomagolását tartsa távol a gyerekektől, hogy elkerülje a fulladás veszélyét!

### ÖSSZESZERELÉS ÉS RÖGZÍTÉS

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek.

Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

#### Alkatrészek – PD

1. Szék háttámla;
2. Tálca beállító gomb;
3. 5 pontos biztonsági öv;
4. Felső tartócsövek (lábak);
5. Ülőlap;
6. Alsó támasztócsövek (lábak);
7. Lábtartó;
8. Hajtás/Kihajtás gomb;
9. Szűkítő az adagolótálcán;
10. Etetőtálca



#### A szerkezet összeállítása

**FIGYELEM!** Ügyeljen arra, hogy az alap megfelelően legyen összeszerelve és stabil legyen, ez biztosítja gyermeke biztonságát! Szigorúan kövesse a termék összeszerelésének utasításait és sorrendjét az ábrákon látható módon.

1. Fordítsa el az üléseszköz (5) sima felületen. Illessze a felső támasztócsöveket (4) az ülőlap megfelelő furataiba. Nyomja addig, amíg kattánót hangot nem hall, és a rugóterhelésű fülek megfeszülnek, és ki nem pattannak a lyukaikból (A ábra).

2. Csatlakoztassa az alsó támasztócsöveket (6) az ülésre szerelt felső csövekhez. Nyomja addig, amíg kattánót hangot nem hall, és a rugós fülek megfeszülnek és kikapattannak a lyukaikból (B ábra).

3. Az ülőlap (5) kinyitására nyomja meg egyszerre mindkét oldalsó gombot (8) az ülés össze-/kihajtásához (C ábra).

4. Szerelje össze az oszlopot (9) a tálcához (10), majd rögzítse a tálcát az ülőlapra. Győződjön meg arról, hogy a tálca mindkét oldalán lévő lyukak teljesen rögzülnek az ülőlapra (D ábra). A tálca három pozícióban állítható. A tálca helyzetének beállításához nyomja meg az oldalsó gombot a tálca helyzetének beállításához (2), és csúsztassa a nyílással együtt a kívánt pozícióba (D ábra). Figyelem! A tálcát mindig biztonsági övvel együtt használja! A tálca nem arra szolgál, hogy megvédje a gyermeket a leeséstől.

5. Igazítsa a lábtámaszt (7) a felső támasztócsövek alsó végén lévő mélyedéshez, és rögzítse az F ábrán látható nyíl irányában. 12.

6. Az étkezőszék összecusakodásához távolítsa el a tálcát, és szerelje szét a felső és az alsó tartócsövet. Nyomja meg egyszerre mindkét oldalsó gombot, és hajtja le az üléstábla (F ábra).

#### ETETŐSZÉK ÁTALAKÍTÁS- G-ÁBRA

Az Amaretti magas étkezőszék átalakítható és használható:

- Sámli étkezőasztallal - távolítsa el az alsó tartócsöveket. - Székre szerelt ülés - távolítsa el a felső és az alsó tartócsöveket; rögzítse az üléstábla háttámlával a felnőtt székhöz heveder segítségével.

#### KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Csak puha, száraz ruhával tisztítsa.

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontozhoz vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a

terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a fehérítő kárpitokat. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, nedve helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

A.

B.

C.



D.



E.



G

