



MOTOCROSS JÁTÉK ELEKTROMOS MOTOR

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com email címen.



FIGYELMEZTETÉS!

• **NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPETEN!!!!**

• **FELNŐTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőtt összeszerelésre szolgálnak.

Összeszereléskor tartsa távol a gyerekeket.

• Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagot és a műanyag zacskókat, és semmisítse meg.

• **FULJÁSVESZÉLY** – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

Megfelelő életkor:	3-8 éves korig	Terhelhetőség:	30 kg
A termék mérete:	120 x 60 x 74 cm	A csomag mérete:	107 x 34 x 63 cm
A töltés módja:	Újratölthető akkumulátor	Akkumulátor és motor:	12V7Ah; 1*550 (45W)
Töltési idő:	8-10 óra	A töltő specifikációi:	Bemenet: 220 V / 50 Hz Kimenet: DC12V1.0A
Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 280 töltés	Használat ideje:	40 perc



Az akkumulátoros R15 motor (Motocross modellek) a követelményeknek megfelelően lett megtervezve és gyártva pontjában foglaltak szerint, nemzeti szinten az alapvető követelményekről szóló rendelettel és játékok megfelelőségének értékelése. A termék és a távirányító eszköze megfelel az alábbi harmonizált általános és speciális követelményeknek szabványoknak:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020.

Az akkumulátorral működő R15 motort (Motocross modell) 3-8 éves gyermekek számára tervezték.

a gyermek maximális súlya 30 kg. A terméket játékra és egyenletes felületen és biztonságos területeken történő használatra tervezték mint például – otthon, park vagy játszótér. Csak egy gyermek általi használatra készült. A motort használó gyerekek az kell Lennie képesek stabilan állni a lábukon és önállóan mozogni.

•Figyelmeztetés! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELNŐTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja (akkumulátoros motorkerékpár).

•Figyelmeztetés! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, 3-8 éves korig, maximum 30 kg súlyú gyermekek számára.

•Figyelmeztetés! A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély!

•Figyelmeztetés! Ennek a játéknak nincsenek fékjei.

•Figyelmeztetés! Védőfelszerelést kell viselni, nem tartozéka a terméknek (bukósikak, könyök/térd védő). Használat közben mindig cipőt kell viselni. Győződjön meg róla, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt visel.

•Figyelmeztetés! Forgalomban nem használható.

•Figyelmeztetés! Az akkumulátorral működő motort úgy tervezték, hogy kisgyermekek lapos és sima úton felületeken vezessék.

Ne használja a terméket puha felületeken, például fűben, talajon vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótereken és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében használja a terméket. Ne használja esős időben vagy este. •Figyelmeztetés! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket. Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a motor helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátorral működő motor működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben.

•Figyelmeztetés! A motort csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a motorkerékpárt a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 25 kg. • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felállva fellépjen az ülésre vagy használja az akkumulátorral működő motort

•Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 10 órán keresztül, de legfeljebb 12 órán keresztül tölteni kell.

Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. •Figyelmeztetés!

Mozgó alkatrészek! Becsapódás veszélye! Ne engedje, hogy a motort vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal, amikor mozgásban vannak. •Felnőtt összeszerelés szükséges. • 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a motor összeszerelése közben.

Kis alkatrészek. Fulladásveszély. • A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőtteknek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg a motort és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazul, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. •FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa a motorkerékpár testrészt, mert ez csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne cserélje ki az alkatrészeket. •Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit. •A hajtómotor újraindításakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a motort beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. •Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátorral működő motorkerékpár összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a PD ÁBRÁBAN leírt összes alkatrész megvan-e.

Őrizze meg a csomagot az összeszerelés befejezéséig.

Megjegyzés: A bemutatott alkatrészek egy része gyárilag az akkumulátoros motorkerékpár mindkét oldalára van felszerelve.

PD ÁBRA: 1. Test; 2. Első kerék;

3. Elülső maszk; 4. Ülés; 5. Pedál lábtartóval; 6. Visszapillantó tükrök; 7. Rendszám; 8. Kormány; 9. Segédkerekek.

•**FIGYELMEZTETÉS!** Felnőtt összeszerelés szükséges.

•Megjegyzés: Egyes alkatrészek gyárilag össze vannak szerelve. • A jármű kicsomagolásánál és összeszerelésénél körültekintően kell eljárni. Ne engedje, hogy a gyerekek a jármű egyik alkatrészével játsszanak, és ne segítsenek a jármű összeszerelésében. Sérülésveszély apró alkatrészek, éles szélek és éles pontok miatt a jármű össze nem szerelt állapotában.

•Az összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és őrizze meg az összes csomagolóanyagot az összeszerelés befejezéséig, hogy ne kerüljön eldobásra.

•Minden lépés után ellenőriznie kell, hogy az egyes részek megfelelően vannak-e elhelyezve és jól rögzítve. Szigorúan kövesse az egyes lépéseket, és alaposan tanulmányozza az összeszerelési ábrákat. • Az összeszereléshez szükséges eszközök: csavarhúzó (nem része a készletnek) és villáskulcs (nem része a csomagnak).

• NE húzza túl a sérülések elkerülése érdekében. • Ha az összeszerelés során problémákat észlel, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

1. 1. LÉPÉS – A ÁBRÁK: Távolítsa el a csavarokat a pedálállványról. Szerelje fel a bal láb állványát a motorkerékpár testének bal oldalára. Ezután a karosszéria hátsó oldalán csatlakoztassa a pedál kábelét a motorkerékpár testéből kilépő tápkábelhez az ábrákon látható módon. a motorkerékpár karosszériájának egyik oldalán, és csatlakoztassa a pedál másik oldalát a motorkerékpár karosszériájából kilépő kábelhez az ábrákon látható módon. Dugja be a kábeleket a nyílásba, és rögzítse a pedált az állvánnyal együtt a motorkerékpár karosszériájához.

2. 2. LÉPÉS – B, C, D és E ÁBRA: - Segédkerekek:

Fordítsa fejjel lefelé a motorkerékpár testét. Szerelje fel a vázat a segédkerekekkel a motorkerékpár karosszériájára. Rögzítse a pedálállványról és a csavarhúzóval eltávolított csavarokkal.

-Első kerék első villával: Távolítsa el a csavart az első kerék felső részén, és csatlakoztassa az első kerék kábelét a motorkerékpár karosszériájából kilépő kábelhez. Dugja be a kábeleket a motorkerékpár megfelelő nyílásába, ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket. Az ábrán látható, hogyan kell a kábeleket rögzíteni. Illessze az első villát a motorkerékpár karosszériájában lévő nyílásba. Az első villa hegyének a motorkerékpár karosszériájának elülső részében kell lennie.

-Visszapillantó tükrök: Rögzítse a visszapillantó tükröket a motorkerékpár első maszkjára az ábrán látható módon. Rögzítse mindegyik tükröt csavarhúzóval és csavarral.

-Elülső maszk: A visszapillantó tükrök rögzítése után távolítsa el a csavart a motorkerékpár elülső karosszériájából, és csatlakoztassa a maszk kábeleit a motorkerékpár testéből kilépő kábelekhez. Rögzítse a maszkot a testhez, és rögzítse a csavarokkal és csavarhúzóval. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket.

-Kormány: A maszk felhelyezése után csatlakoztassa a test kábeleit a kormányhoz. Rögzítse a kormányt a motortestből kilépő első villához. Igazítsa egy vonalba az első villa és a kormány nyílásait, amelyek a rögzítőcsavarhoz valóak. Csúsztassa át rajtuk a csavart, és húzza meg a csavarhúzóval és az anyával.

3. 3. LÉPÉS – F ÁBRÁK:

Csatlakoztassa a kábeleket az akkumulátor csatlakozásaihoz: Távolítsa el az akkumulátor védőburkolatát, és csatlakoztassa a motorkerékpár piros kábelét az akkumulátor piros kivezetéséhez. És csatlakoztassa a motorkerékpár fekete kábelét az akkumulátor fekete kivezetéséhez. NE csatlakoztassa a fekete kábelt a piros csatlakozóhoz. Ennek elmulasztása rövidzárlatot/áramütést okozhat - Ülés: Helyezze az ülést a motorkerékpár testére az akkumulátor fölé, és rögzítse csavarral és csavarhúzóval - Rendszám: Rögzítse a rendszámtáblát a motorkerékpár hátsó felépítményéhez.

Nyomja meg óvatosan, amíg rögzíti. Egy kattánót fog hallani .

Megjegyzés: Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a motorkerékpár nincs mozgásban. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy először leállítaná a motort, a fogaskerekek és a motor megsérülhetnek.

A termék előremozdításához fordítsa el a jobb oldali fogantyút. A megállás a pedál lenyomásával történik.

1. Lásd az U ábrát: MP – Zene panel; F/B – Gomb előre – hátra (▲ O ▼); BE/KI (I - 0) – Start gomb.

2. Indítás: Kapcsolja be a bekapcsológombot (I - 0) , és a motor bekapcsol.

3. Mozdás előre/hátra és megállás: - Mozdás előre/hátra:

Helyezze az F/B gombot (▲ O ▼) a ▲ helyzetbe az előremenethez, és forgassa előre a jobb oldali kormányrúd fogantyúját, és tartsa lenyomva. A motor előre fog menni. A leállításához nyomja meg a pedált, vagy engedje el a fogantyút. A mozgás irányának megváltoztatásához és a motorkerékpár hátramenetéhez állítsa le a motort, és helyezze az F/B (▲ O ▼) gombot a ▼ helyzetbe hátramenethez. Forgassa el a kormányrúd markolatát és tartsa meg. A motorkerékpár hátrafelé fog mozogni.

-Stop: Ha a gyermek lábbal megnyomja a pedált, a motor leáll. Ha az F/B ,, ▲ O ▼ ” gombot O pozícióba helyezi , a motorkerékpár leáll.

4. Zene panel: Különböző dallamok, hangerő fel/le, USB port MP3 lejátszóhoz vagy telefonhoz való csatlakozáshoz.

Ne tegye az MP3 lejátszót vagy a telefont a füléhez közel, és ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

AZ ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNÖTTEKNEK TÖLTETHETŐ.

1. Az első használat előtt töltsd az akkumulátort 10 órán keresztül. Ne töltsd újra az akkumulátort 12 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. Minden használat után vagy havonta legalább egyszer töltsd az akkumulátort 8-10 órán keresztül, de legfeljebb 12 órán keresztül.

3. Amikor a játék normál sebessége nyilvánvalóan csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsd fel az akkumulátort.

4. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt, valamint azok aljzatait és kábeleit, hogy nincsenek-e túlzott kopás vagy sérülés. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Legalább havonta egyszer töltsd fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használja.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. -5 Celsius fok alatt, ne használja ezt a terméket. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

9. TÖLTÉS:

•Csak a gyártótól kapott akkumulátort és töltőt használja.

1. Kapcsolja ki az akkumulátorral működő motorkerékpárt.

2. Dugja be a töltő csatlakozóját az akkumulátoros motorkerékpár töltéséhez szükséges aljzatba.

3. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezd tölteni.

1. A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: •Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja.

SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Ne helyezze más termékhez az akkumulátort vagy az adaptert. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. • SOHA ne változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHÖZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET.

•Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel. •Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsd. •Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki. •Csak száraz helyen töltsd az akkumulátort. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek olmot és olomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékossgát okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. •Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor olomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezeték és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.

2. Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és olomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

4. A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérült, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják.

5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni.
6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
7. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet a motorkerékpár testéből, és megsérülhet a gyermek, ha a motor megbotlik/ akadályba ütközik.
8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az akkumulátor és a töltő állapotát.
9. Mielőtt az akkumulátorral működő motorkerékpárt raktárba helyezi, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
10. Töltés közben a motorkerékpár nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.
1. Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort.
2. Gyermek nem használhatja az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék. Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Távolítsa el az akkumulátorrekesz tetején elhelyezett ülést.
2. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.
3. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.
4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától függően (például szivárgás) javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.
5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.
6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
7. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
8. Helyezze vissza az ülést az elemtartó tetejére, és rögzítse.
- Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
9. Távolítsa el az akkumulátorrekesz tetején elhelyezett ülést.
10. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.
1. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.
2. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától függően (például szivárgás) javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.
3. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.
4. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
5. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
6. Helyezze vissza az ülést az elemtartó tetejére, és rögzítse.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- Tisztítás:** 1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le a motort, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő motorkerékpárt csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényreállítás érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerket.
- Karbantartás és tárolás:** 1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
4. A motorkerékpárt csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Az akkumulátoros motorkerékpárt zárt térben parkolja le, vagy takarja le vitorlavédővel, hogy megóvja párás időben.
5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
7. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
9. Mielőtt a motorkerékpárt tárolásra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátorát. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
10. FONTOS! A MOTOR KERESÉSÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a motorkerékpár károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra az elemek behelyezésekor.

HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. probléma: A motorkerékpár nem mozdul
- 1. ok: Az akkumulátor lemerült: A motorkerékpár használata után minden alkalommal töltsse fel az akkumulátort a használati útmutatóban jelzett ideig. Az akkumulátort legalább havonta egyszer fel kell tölteni. Töltés 8-10 óra, de legfeljebb 12 óra. Az első használat előtt töltsse a kerékpárt 12 órán keresztül.
 - 2. ok: Ha a motorkerékpár túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol: Ha ez megtörténik, várjon körülbelül 2 percet a termék használatára nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol.
 - 3. ok: Az akkumulátorkábel leesett: Csatlakoztassa újra.
 - 4. ok: Az akkumulátor sérült: Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta/
 - 5. ok: Az elektromos áramkör kábeli megszakadt vagy sérült: Javításhoz forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
 - 6. ok: A motor sérült: A motort szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
2. probléma: Az akkumulátor nem tölthető
- 1. ok: Az akkumulátor aljzata meglazult: Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábeli csatlakoznak az akkumulátor kivezetéséhez.
 - 2. ok: A töltő megfelelően van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van bedugva a motorkerékpár aljzatába.
 - 3. ok: A töltő sérült. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
3. probléma: Töltés közben enyhé zaj hallható, vagy a töltő felmelegszik:

•Ok: Ezt egy kémiai reakció okozza. Nem kell aggódnia, mivel ez egy normális kémiai folyamat.

4. probléma: A motor hajtása közben nincs hang vagy fény

•Ok: A zenelejátszó kábele eltávolítva: Csatlakoztassa újra.

5. probléma: A sebességváltó működik, de a motor nem mozog

•Ok: A hajtómű meglazult: Távolítsa el a hajtóművet és húzza meg a csavarokat.

6. probléma: A motort nem lehet leállítani.

•Ok: A pedálkapcsoló elakadt: Óvatosan emelje fel a pedálkapcsolót a megfelelő pozícióba. Ha nem tudja elkészíteni, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

