



**Tisztítás:**

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a motort, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort. 2. Az akkumulátorral működő motorkefékért csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének visszaállítására érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz **NÉLKÜL**. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket.

**Karbantartás és tárolás:**

A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket / felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülést / sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetéseket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyen látja, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

- Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
- Időről időre használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony réteggel kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
- A motorkefékért csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő motorkefékért zárt térben, vagy takarja le vitorlavendővel, hogy megóvja párák időben.
- Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
- CSAK FELNŐTTEKNEK:** minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
- Amikor az akkumulátorral működő motorkefékért nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábelének perselyeit.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
- Mielőtt a motorkefékért tárolásra helyezné, kapcsolja ki a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátorát. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az akkumulátor közelében.
- 10.FONTOS!** A MOTOR KERESÉSÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSÉN IS SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST VÉGZZEN! Ez a motorkefékár károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakképzett javítóműhelynek vagy importőrnek kell karbantartania.
- Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésékor.

**HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ**

**1. probléma: A motorkefékár nem mozog**

1. ok: **Az akkumulátor lemerült:** A motorkefékár használata után minden alkalommal töltsse fel az akkumulátort a használati útmutatóban megadott ideig. Az akkumulátort legalább havonta egyszer fel kell tölteni. Töltés 8-10 óra, de legfeljebb 12 óra. Az első használat előtt töltsse a kerékpárt 12 órán keresztül.

2. ok: **Ha a motorkefékár túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol:** Ha ez megtörténik, várjon körülbelül 2 percet a termék használatára nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol.

ok: **Az akkumulátorkábel leesett:** Csatlakoztassa újra.

4. ok: **Az akkumulátor sérült:** Lépjön kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta/

5. ok: **Az elektromos áramkör kábelét elszakadt vagy sérült:** Javítsa a kapcsolatban forduljon ahhoz az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

ok: **A motor megsérült:** A motort szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

**probléma: Az akkumulátor nem tölthető**

ok: **Az akkumulátor foglalatja meglazult:** Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábeli csatlakoztatva vannak a terminál az akkumulátorról.

2. ok: **A töltő megfelelően van csatlakoztatva.** Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van bedugva a motorkefékár aljzatába.

ok: **A töltő sérült.** Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

**3. probléma: Töltés közben enyhe zaj hallható, vagy a töltő meleg:**

Ok: Ez egy kémiai reakció eredménye. Nem kell aggodni, mivel ez egy normális kémiai folyamat.

**4. probléma: A motor vezetése közben nincs hang vagy fény**

Ok: **A zenelejátszó kábelét eltávolította:** Csatlakoztassa újra.

**5. probléma: A sebességváltó működik, de a motor nem mozog**

Ok: **A hajtómű meglazult:** Távolítsa el a hajtóművet és húzza meg a csavarokat.

**6. probléma: A motort nem lehet leállítani.**

Ok: **A pedálkapcsoló beragadt:** Óvatosan emelje fel a pedálkapcsolót a megfelelő pozícióba. Ha nem tudja elkészíteni, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

**Figyelem!** Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátor nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

Megfelelő életkor :	3 év felett	Terhelhetőség :	30 kg
A termék méretei :	2 kerékkal : 122*50*75 3 kerékkal: 122*50*75	Akkumulátor :	12V7 Ah
A töltés módja :	Újratölthető elem	A töltő specifikációi:	Bemenet: 220 V / 50 Hz ; Kimenet: DC12V1.0A
Töltési idő :	8-10 óra	Az akkumulátor várható értéke :	Körülbelül 280 töltés
Használat ideje :	40 perc	Sebesség :	5-7 km/h



**B. МОДЕЛ / NAPOLI MODEL:**

