

ICON

EN1888:2018

Maximum - 22 kg

0 - 4 years



Termék neve: BABAKOCSI ICON 2IN1

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ez a babakocsi újszülöttek és 4 éves korig vagy 22 kg-ig terjedő gyermekek számára alkalmas. Az ötpontos biztonsági öv biztosítja a gyermek biztonságát. A háttámla, a lábtámasz és a tető helyzete állítható. Az ülés két pozícióban van felszerelve, és lehetővé teszi, hogy a gyermek a mozgás irányával vagy azzal ellentétes irányba nézzen. Az első lökhárító kérésre leszerelhető. A fogantyú is állítható és a kívánt pozícióba állítható. Az első kerék 360°-ban forog. A kupola levehető – így lesz a babakocsija nyári változatban. A babakocsi az EN 1888:2018 - „, Gyermekegészségügyi cikkek – Kerekcsukós járművek – Biztonsági követelmények és vizsgálati



módszerek " európai szabvány szerint készült.

FIGYELEM! Gyermeke maximális védelmet élvezhet, ha betartja az utasítások figyelmeztetéseit és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, adjon meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek sérülésének vagy károsodásának kockázatát, ha nem gondoskodik a biztonságáról! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartatja be ezeket a figyelmeztetéseket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy bárki, aki a babakocsit használja, ismeri az utasításokat, és kövesse azt. Ne használjon a babakocsihoz olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ez veszélyeztetheti gyermekét, és a babakocsira vonatkozó garancia elvesztéséhez vezethet.

Figyelmeztetések a biztonságos használat érdekében

FIGYELEM:

01. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt, hogy biztosítsa a babakocsi helyes használatát, és őrizze meg későbbi használatra.

02. **FIGYELEM!** SOHA NE HAGYJA FEL A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL, AMIKOR A BABAKOCSIBAN VAN.

03. **FIGYELEM!** Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden reteszlemez be van kapcsolva.

04. **FIGYELEM!** A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermeket távol tartsa a termék összecsukása vagy széthajtása közben.

05. **FIGYELEM!** Ne hagyja, hogy a gyermek játszon ezzel a termékkel.

06. **FIGYELEM!** Amint a gyermek fel tud egyedül ülni, mindig használja a biztonsági övet.

07. **FIGYELEM!** Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi karosszériája vagy ülészsége vagy az autósülés rögzítőelemei megfelelően rögzítve vannak - e.

08. Az újszülött babáknak a leginkább dőlt testhelyzet javasolt.

09. A parkoló berendezést (fékrendszert) be kell kapcsolni a gyermekek elhelyezésekor és eltávolításakor.

10. A fogantyúhoz és/vagy a háttámla hátuljához és/vagy a jármű oldalaihoz erősített bármilyen terhelés befolyásolja a jármű stabilitását.

11. Ne terhelje túl a poggyászkosarat. Ellenkező esetben felborulhat, és a benne lévő gyermek megsérülhet.

12. A gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat nem szabad használni.

13. A babakocsit csak egy gyermek használhatja. Ne engedje, hogy két vagy több gyermek utazzon benne.

14. A poggyászkosár maximális súlya 3 kg. Ne terhelje túl a poggyászkosarat, és ne használja gyermekek szállítására benne. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a babakocsira vonatkozó garancia érvényét veszti.

15. **FIGYELMEZTETÉS:** Mindig használja a fékező rendszert és biztonsági övet.

16. **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt a babát a babakocsiba helyezi, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva, és minden reteszlemez mechanizmus be van kapcsolva, hogy elkerülje a gyermek sérülését hirtelen összecsukás esetén.

17. Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi megfelelően ki van-e hajtva, és minden alkatrésze jó állapotban van-e, és megfelelően van-e rögzítve a kiválasztott helyzetben. Hagyja abba a használatát, ha kopott vagy laza csatlakozások, sérült vagy hiányos alkatrészek vannak.

18. **FIGYELEM!** Ez a termék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra.

19. Soha ne helyezzen 25 mm-nél szélesebb párnát vagy matracot a babakocsiba.

20. Mindig rögzítse a comb közötti övet a derékszíjhoz a maximális védelem és biztonság érdekében, amikor gyermeke magától kezd felemelkedni a kezén és térdén!

21. Használja a háttámla funkcióját ülő helyzetbe a gyermek 6 hónapos kora után.

22. Ne hajtja be a babakocsit és ne állítsa a háttámla helyzetét, amíg a gyermek benne van!

23. **MINDIG** kapcsolja be a féket/parkolót, miközben nem tartja a babakocsit, és még egy ideig sem hagyja el.

24. Amikor a babakocsi testét a babakocsira szerelik, kérjük, ne kapcsolja ki az összecsukható mechanizmust.

25. Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy járdán. Ez befolyásolhatja a szerkezetet és az összecsukás szilárdságát.

26. Az autósülés nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő babakocsiba, kiságyba vagy ágyba.

27. Csak a gyártó/forgalmazó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészek használhatók.

28. A babakocsi összeszerelését, összecsukását és széthajtását csak felnőtt végezheti.

29. A lökhárító rudat mindig a babakocsi keretére kell rögzíteni, amíg a gyermek a babakocsiban van! Ne emelje a babakocsit a deszkájánál fogva, veszélyes a gyermekekre!

30. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon a babakocsiban, ne másszon fel, illetve ne mozduljon ki belőle!

31. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a babakocsival! A babakocsi közelében vagy alatta veszélyes, ha gyerekek vagy állatok játszanak vagy szaladgálnak!

32. Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, mert elveszítheti uralmát a termék felett, a gyermek leeshet és megsérülhet! Különös figyelmet kell fordítani a járdán vagy lépcsőn való fel- vagy leszálláskor.

33. **FIGYELEM! TÚZTÓL TARTANDÓ.** Ne használja a terméket közvetlen hőforrások – fűtőberendezések, tűzhelyek vagy nyílt tűz – közelében.

34. Kerülje a termék víztestek (medence, stb.) közelében történő használatát!

35. Ne használja egyenetlen terepen, kavicsos felületeken vagy füves területeken (réten vagy pázsiton), sáros területeken.

36. A termék kicsomagolása után távolítsa el minden csomagolóanyagot. Nem játék, ne engedje, hogy gyermekei játszanak velük.

.FULLADÁSVESZÉLY!

Alkatrészek

1. Fogantyú 2. Kupola 3. Autósülés 4. Adapterek 5. Első kerekek 6. Állítható lábtámasz

7. Gombok az első kerekek beállításához

Hogyan szereljük össze az első kerekeket

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kerékegységek biztonságosan rögzítve vannak. (1. kép)

Szerelje fel az első kereket a babakocsira, és rögzítse a helyére.

Ismételje meg ezt a műveletet a másik kerékegységénél.

Hogyan szereljük össze a hátsó kerekeket

Emelje fel a keret hátulját, helyezze a hátsó kerekeket a tengelyre, amikor szilárdan rögzítve vannak, hallania kell egy kattantást. (2. kép) A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a 2. képen látható gombot, és távolítsa el a gumikat.

Hogyan kell kinyitni a babakocsit

Kérjük, kövesse a 3. képen látható lépéseket.

A fogantyú beállítása

A babakocsi fogantyújának hosszának beállításához nyomja meg a közepén lévő gombot, és húzza előre. 4. fénykép.

Működés a hátsó kerék megszakításával

Mindig alkalmazza MINDKÉT FÉKET, amikor a babakocsi áll. (5. kép) Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Soha ne hagyja a babakocsit lejtős felületen gyermeküléssel, még behúzott fék mellett sem. (6. kép)

Az első kerekek forgása

Az első kerekek 360°-ban elforgathatók. Forgassa el a gombot a kerekek felett, hogy csak egy irányban rögzítse azokat. Lásd a 7. ábrát.

Hogyan szereljük össze a hátsó kerekeket

(9. kép) Helyezze a hátsó kerekeket a szabad pontba a képen látható módon, a Ismétlje meg ezt a műveletet a másik kerékegységénél.

5 pontos biztonsági öv

Nyomja le a gombot a biztonsági csat kinyitásához.

Illessze be a csatot a foglalatba, ha kattánót hangot hall, akkor reteszlemez. Képek 10,11,12 **Tárolókosár**

FIGYELEM! Ne töltsön be 2,5 kg-nál nagyobb súlyú tárolókosarat.

A babakocsi tárolókosárral van felszerelve. Illessze be a tárolókosarat úgy, hogy rögzítse a hevedereket a babakocsi kerete körül, az ábrán látható helyzetekben. (13. kép)

Hogyan szereljük össze az ülést

Nyomja meg ezt a műanyagot mindkét oldalán az ülés eltávolításához 14. kép. Helyezze az ülést a szabad pontra mindkét oldalra a képen látható módon. (15. kép)

Hogyan szereljük össze a lökhárítórudat és az előtetőt



a 16, 17 és 18 képen látható lépéseket .

19. képen látható, kérjük, rögzítse a tetőt a keret mindkét oldaláról. Mindig engedje el a kétdoldali reteszelő mechanizmust, ha be akarja zárni a tetőt 20.

A babakocsi összecukható

Távolítsa el a biztonsági panelt, és hajtsa le az ülést a 21. képen látható módon. Ezután nyomja meg az ülés hátulján található gombot. A keret összecukásához nyomja meg a fogantyú két gombot, majd nyomja le. (21. és 22. ábra) A kocsi teljes összecukásához nyomja meg egyszerre a két műanyag biztosítékot. (23. kép) Az összecukás befejezéséhez használja a zárszerkezetet a nagyobb biztonság érdekében. (24. kép)

Figyelem! A kocsi bezárásakor ügyeljen arra, hogy gyermeke vagy más gyermekek biztonságos távolságban legyenek. Ügyeljen arra, hogy a kocsi mozgó részei ne érintkezzenek gyermekével ezen műveletek során. A kosár bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a tárolótartály üres.

AJÁNLÁSOK KARBANTARTÁSHOZ ÉS TISZTÍTÁSHOZ

1. Rendszeresen ellenőrizze a reteszelőberendezéseket, a fékeket, a biztonsági öveket és a csatokat, a csatlakozókat és a rögzítőmechanizmusokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, és nem kopottak vagy sérültek .

2. Ha laza, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javíttassa meg őket egy hivatalos szervizzel, vagy cserélje ki eredeti alkatrészekre . Ellenkező esetben a babakocsira vonatkozó garancia megszűnik .

3. Ne végezzen módosításokat a szerkezeten, és ne cserélje ki a munkadarabokat olyanokra, amelyek nem megfelelőek és nem eredetiek . Ez a babakocsi nem megfelelő működéséhez és gyermeke sérüléséhez vezethet . És a babakocsira vonatkozó garancia érvénytelenítését is .

4. A burkolat, a termék szennyezett műanyag- és fémrészeinek tisztításához használjon vízzel megnedvesített puha pamutszövetet vagy szivacsot .

5. Soha ne tisztítsa karcoló részecskéket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel . NE mossa ki a szennyesben a kivehető elemeket és tartozékokat – alkatrészeket és tartozékokat – lombkoronát stb. , mert ez megsérülhet . Ellenkező esetben a garancia megszűnik .

6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni a babakocsit, majd használja vagy tárolja .

7. Tárolja a babakocsit zárt térben . A környezet hatásai – tengeri levegő , sóval szórt utak, savas esők stb. , valamint a szabadban történő tárolás korrózió kialakulásához vezetnek .

8. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben . Ha párás környezetben használta a babakocsit, hajtsa ki, törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni . Lehetséges penész megjelenése, ha nedvesen tárolja .

9. A túl sok napfény befolyásolja a babakocsi alkatrészeinek és az anyag elöregedését.

10. NE helyezzen más tárgyakat a babakocsiba – poggyászt, árukat tartalmazó táskákat, kényeztetőket stb., amikor használja vagy tárolja, mert ez károsíthatja a babakocsit, és károsíthatja a benne lévő gyermeket. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnéséhez vezet.

