



MACAN



EN1888:2018

Maximum - 22 kg

0-4 év

Termék neve: BABAKOCSI

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ez a babakocsi alkalmas 0 és 4 év közötti csecsemőknek és gyermekeknek 22 kg-ig. Ötpontos öv gondoskodik a gyermek biztonságáról. A gyermek háttámlája, a lábtámasz és a napellenző helyzete állítható.

Az ülés két pozícióban van felszerelve, lehetővé téve, hogy a gyermek menetirányba vagy menetirányba nézzen. A biztosíték állítható és igény szerint eltávolítható. A fogantyú is állítható, és a kívánt pozícióba állítható. Az első kerek 360°-ban forog. A lombkorona levehető, így a babakocsi nyári választás.

A szerkezetre autós gyerekülés is felszerelhető. A babakocsi az EN 1888-1 – Gyermekepolási cikkek európai szabvány követelményeinek megfelelően készült. Kerekes eszközök a gyermekek mozgásához. 1. rész: Babakocsik és babakocsik. " EN 1888-2 "Termékek kisgyermek neveléséhez. Kerekes eszközök mozgó gyermekek számára. 2. rész: Babakocsik 0–22 kg súlyú gyermekek számára

FIGYELEM! Gyermeke a lehető legnagyobb mértékben védett lesz, feltéve, hogy betartja az utasításokban található utasításokat és ajánlásokat! Tartsa be a figyelmeztetéseket és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a gyermek sérülésének vagy sérülésének elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős gyermeke biztonságáért, ha nem tartja be vagy nem tartja be ezeket az utasításokat és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki a babakocsit használja, ismeri és betartja a kézikönyvet. Ne használjon babakocsit olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ezzel veszélybe kerülhet gyermeke, és a babakocsi garanciája megszűnik.

Figyelmeztetések a biztonságos használat érdekében

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HIVATKOZÁSOKHOZ.

FIGYELMEZTETÉSEK

A gyermek felügyelet nélkül hagyása veszéllyel jár. Használja a szijakat, amikor a gyermek elkezd magától felúlni. Tilos a termékben további matracot használni. A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összecusok mechanizmusok le vannak blokkolva. Mindig együtt használja az ágyékövet a medenceövével. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A terméket nem szabad görkorsolyával vagy futva vezetni. A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál. A babakocsi 0-36 hónapos és maximum 22 kg súlyú gyermekek számára szolgál. Használja a háttámla helyzetétülő helyzetben 6 hónapos kor feletti gyermekek számára!

Ne hagyja a babakocsit benne a gyermekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék. Ne használja a babakocsit, amennyiben annak valamelyik része sérült. A babakocsi szétnyitása és összecusukása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található. A szabályozás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem érintkeznek a gyermek testével. Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival. A kosár maximális terhelése 3 kg. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden táska vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A termékben csak eredeti, a gyártó által elfogadott alkatrészeket szabad használni. A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket. Ne tolja a babakocsit a lépcsőn. A babakocsit gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Nyílt láng, hőforrástól távol tartandó! Ne hagyja, hogy a gyermek játszon ezzel a termékkel. 20 mm-nél vastagabb extra matracot ne tegyen az ülésbe! Ne végezzen változtatást vagy módosítást a szerkezeten! Ha szükséges, forduljon a szállítóhoz vagy egy meghatalmazotthoz szervizközpont tanácsadásért és javításért. Ne használja a terméket, ha hiányzó vagy sérült alkatrészt talál! Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek teljesen összeszereljék a terméket, nehogy hozzáférjenek, a kicsi és szétszerelt termékekhez alkatrészekhez! A fulladásveszély elkerülése érdekében ne helyezzen további zsinórokat vagy kötéseket a termékre! Ne használja a babakocsit mozgólépcsőn, és legyen óvatos, amikor le vagy fel a járdára. A terméket 22 kg-nál kisebb súlyú gyermekek számára használja. A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti! Ne terhelje túl a babakocsit! A babakocsi fogantyújára, deszkára, háttámlájára, ernyőjére és/vagy oldalaira elhelyezett és/vagy rögzített teher befolyásolhatja a babakocsi stabilitását! Ne helyezzen 0,45 kg-nál nagyobb súlyú tárgyakat a kupola zsebébe. A babakocsi és az ülés csak egy gyermek szállítására készült! Ha a babának nincs szüksége alvásra, helyezze megfelelő babakocsiba, ülésbe vagy kiságyba.

Ne használja a terméket, ha hiányzó vagy sérült alkatrészt talál! Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek a termék összeszerelésénél részt vegyenek, nehogy hozzáférjenek a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez!

Ne használja a babakocsit mozgólépcsőn, és legyen óvatos, amikor le vagy fel a járdára.

A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől!

NE tárolja a terméket nedves helyen és közvetlen napfényben!

A TERMÉK JELLEMZŐI

A babakocsi ülés 0 és 4 év közötti, vagy 22 kg-ig terjedő csecsemők és gyermekek számára alkalmas

Gyermekebiztonsági rendszer Macan autóban való utazáskor, 0+ súlycsoport 22 kg-nál nem nagyobb gyermekek számára. Az autósülés a babakocsi felépítésével kompatibilis.

Megjegyzés: Az autósülés extraktént vásárolható meg, ha nem része a babakocsinak. Az ülés biztonságos használatára és

való beszerelésére vonatkozó utasítások külön útmutatóban találhatók.

5 pontos biztonsági öv;

Állítható háttámla;

Állítható fogantyú;

Állítható napernyő;

Az első kerekek forgó és egyenes mozgása.

Alkatrészek

1. Fogantyú

2. Lombkorona

3. Autósülés

4. Adapterek

5. Első kerekek

6. Állítható lábtámasz

7. Az első kerekek beállítására szolgáló gombok

Az első kerekek felszerelése

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kerekek biztonságosan rögzítve vannak (1. kép).

FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi kinyitásakor ügyeljen arra, hogy gyermeke vagy más gyermeke biztonságos távolságban legyen.

Ügyeljen arra, hogy ezen műveletek során a babakocsi mozgatható részei ne érintkezzenek gyermekekkel. Helyezze az első

kerekeket a babakocsi első keretének mindkét oldalára, és rögzítse őket (2. kép).

A hátsó kerekek felszerelése

Helyezze a hátsó kerekeket a babakocsi hátsó keretének mindkét oldalára, és rögzítse (3. kép).

A babakocsi kibontása

Először engedje el a babakocsi keretének bal és jobb oldalán található gombot (4. kép). A babakocsinak úgy kell kinéznie, mint az 5. képen.

A fogantyú beállítása

A fogantyú hosszának beállításához nyomja meg a gombot a 6. képen látható módon, és húzza maga felé. A fogantyú 3 fokozatú hosszúságú. A 7. kép azt mutatja, hogy a fogantyú teljesen ki van húzva.



autóba

Az ülés összecukása

Az ülés összecukásához húzza fel a tetőt (8. kép). Húzza meg a baldachin hátulján lévő fogantyút, és hüvelykujjával nyomja meg a gombot jobbra az ülés kinyitásához (9. kép). Az ülés kinyitása után a babakocsinak úgy kell kinéznie, mint a 10. képen.

Hátsó fék

A parkolóberendezés aktiválásához és a két hátsó kerék reteszeléséhez nyomja le a pedált a hátsó tengelyen (11. kép). Soha ne hagyja egyedül gyermekét a babakocsiban. A fék kioldásához emelje fel a pedált (12. kép).

5 pontos biztonsági öv

A 13. képen látható módon nyomja meg a bal oldalon található gombot az öv kioldásához. A pántok 14. képen látható beállításához állítsa a pántokat a gyermeke számára kényelmes helyzetbe.

Tartozékok rész

Figyelem! Ne helyezzen 2,5 kg-nál nehezebb csomagokat a tartozékra.

A kocsit tartozékokkal rendelkezik.

Az ülés felszerelése

Fogja meg az ülést, helyezze a keret középre, és nyomja addig, amíg kattantást nem hall (16. és 17. kép). Hajtsa ki a babakocsit; kattantásig rögzítse a biztonsági táblát (18. kép). Az ülés helyzet beállításához nyomja meg a gombot a 19. képen látható módon.

Az első kerekek rögzítése

Az első kerekek 360°-ban elforgathatók. Nyomja meg a kerekek feletti gombot, hogy csak egy irányban rögzítse őket (20. kép).

Az első kerekek eltávolítása

Az első kerekek eltávolításához nyomja meg az első tengely két oldalán lévő gombokat, a 22. képen látható módon.

A hátsó kerekek eltávolítása

A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a hátsó tengely mindkét oldalán található gombokat, a 23. képen látható módon.

Az elötető felszerelése

Fogja meg a tetőt, és helyezze párhuzamosan az üléssel. A két műanyag végnek illeszkednie kell az üléssel párhuzamos pontokba. A lombkorona eltávolításához nyomja meg a háttámla mindkét oldalán található gombokat, és emelje fel (24., 25. és 26. kép). Állítsa be a tetőt a kívánt pozícióba (33. és 34. kép).

Lábtartó

A lábtartó 2 szintes. A szint megválogtatásához nyomja meg a fogantyút a lábtámasz alatt, és helyezze a kívánt pozícióba (26. kép).

Az autósülés beszerelése

Helyezze be az autósülést a 27. képen látható módon, amíg kattantást nem hall. Az ülés eltávolításához a babakocsi belsejéből nyomja meg a két gombot mindkét oldalán (28. és 29. kép).

Szerelje össze a mózeskosárt

Tedd le a mózeskosárt a földre. Ahogy a 30. képen látható, két fémcsikot kell rögzíteni a mózeskosárhoz. Rögzítse az adaptert a kosár mindkét oldalán (31. kép).

A mózeskosár felszerelése a keretre

Fogja a mózeskosárt maga felé, és helyezze a babakocsi keretére, amíg kattantást nem hall (32. és 33. kép). Ez azt jelenti, hogy helyesen rögzítette. A mózeskosár keretről való eltávolításához nyomja meg a keret két oldalán található két gombot, és húzza felfelé (34. kép).

A mózeskosár elötetőjének beállítása

Nyomja meg egyszerre a tető belső oldalán található két gombot, és állítsa be a tetőt a kívánt pozícióba (35. kép). A 36. képen látható módon húzza előre a kiegészítő napellenzőt.

A mózeskosár bezárása

A mózeskosár bezárásához kövesse a lépéseket fordított sorrendben (37. kép). Hajtsa össze az adaptert (38. kép).


A babakocsi összecukása


Távolítsa el a védőlapot a két végén található gombok megnyomásával. Ezután nyomja meg az ülés hátulján található gombot (39., 40. és 41. kép). A keret összecukásához nyomja meg a fogantyún lévő két gombot, majd nyomja le (42. és 43. kép). A babakocsi teljes összecukásához nyomja meg egyszerre a két műanyag védőburkolatot (44. kép). Az összecukás befejezéséhez használja a zár szerkezetet a nagyobb biztonság érdekében (45. kép).

Figyelem! A kocsit bezárásakor ügyeljen arra, hogy gyermeke vagy más gyermekek biztonságos távolságban legyenek. Ügyeljen arra, hogy a kocsit mozgó részei ne érintkezzenek gyermekével ezen műveletek során. A kosár bezárása előtt győződjön meg arról, hogy a tárolótartály üres.

AJÁNLÁSOK KARBANTARTÁSHOZ ÉS TISZTÍTÁSHOZ

1. Rendszeresen ellenőrizze a reteszelőberendezéseket, a fékeket, a biztonsági öveket és a csatokat, a csatlakozókat és a rögzítőmechanizmusokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, és nem koptak vagy sérültek.
2. Ha laza, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javíttassa meg őket egy hivatalos szervizzel, vagy cserélje ki eredeti alkatrészekre. Ellenkező esetben a babakocsira vonatkozó garancia megszűnik.
3. Ne végezzen módosításokat a szerkezeten, és ne cserélje ki a munkadarabokat olyanokra, amelyek nem megfelelőek és nem eredetiek. Ez a babakocsi nem megfelelő működéséhez és gyermeke sérüléséhez vezethet. És a babakocsira vonatkozó garancia érvénytelenítését is.
4. A burkolat, a termék szennyezett műanyag- és fémrészeinek tisztításához használjon vizet megnedvesített puha pamutszövetet vagy szivacsot.
5. Soha ne tisztítsa karcoló részecskéket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel. NE mossa ki a szennyesben a kivehető elemeket és tartozékokat – alkatrészeket és tartozékokat – lombkoronát stb., mert ez megsérülhet. Ellenkező esetben a garancia megszűnik.
6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni a babakocsit, majd használja vagy tárolja.
7. Tárolja a babakocsit zárt térben. A környezet hatásai – tengeri levegő, sóval szórt utak, savas eső stb., valamint a szabadban történő tárolás korrózió kialakulásához vezetnek.
8. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Ha párás környezetben használta a babakocsit, hajtsa ki, törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. Lehetséges penész megjelenése, ha nedvesen tárolja.
9. A túl sok napfény befolyásolja a babakocsi alkatrészeinek és az anyag elöregedését.
10. NE helyezzen más tárgyakat a babakocsiba – poggyászt, árukat tartalmazó táskákat, kézitáskákat stb., amikor használja vagy tárolja, mert ez károsíthatja a babakocsit, és károsíthatja a benne lévő gyermeket. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnéséhez vezet.







16

17

18

19

20








26

27

28

29

30







31

32

33

34

35







36

37

38

39

40



41

42

43

44

45

