



GELATO ETETŐSZÉK

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÁMÍTÁSHOZ!

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÖNNYEN ELÉRHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ A SZÉKELÉRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRÓL

Ez a termék a 2001/95 / EK „Általános termékbiztonság” irányelv követelményeinek

megfelelően, az EN 14988: 2017+A1:2020 „Gyermekek etetőszékei – Követelmények és vizsgálati

módszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Törvény” európai szabványai szerint készült. **FIGYELEM!** Ne használja az etetőszéket, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy minden alkatrésze jó állapotban van, megfelelően van elhelyezve és rögzítve!

FIGYELEM! Kövesse pontosan az ebben a kézikönyvben található irányelveket és ajánlásokat, hogy gyermeke maximális biztonságát biztosítsa a termék használata során! Különös figyelmet kell fordítani a Figyelmeztetésekre és minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős gyermeke biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartatja be ezeket az irányelveket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy aki az etetőszéket használja, ismerje a használati utasítást és tartsa be!

FIGYELEM! Kérjük, kövesse és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket, szerelési utasításokat, üzemeltetést és karbantartást! Ha nem tartja be ezeket, az súlyos sérülésekhez vagy gyermeke károsodásához vezethet!

A gyártó által biztosítottól eltérő minden további kábelkötegnek meg kell felelnie az EN 13210 szabványnak. **1. FIGYELEM! FELÜGYELET NÉLKÜL NE HAGYJA A GYERMEKET!**

2. FIGYELEM! Az etetőszék nem alkalmas és nem használható 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára, akik nem tudnak stabilan és önállóan egyenes ülő helyzetben maradni!

3. Az etetőszék biztonsági övekkel van felszerelve. Mindig helyezze el őket, amikor a gyermek az etetőszékbe ül, hogy biztosítsa a gyermek biztonságát, és elkerülje a súlyos sérülések kockázatát, pl a gyermek véletlenül felemelkedik, lecsúszik az etetőszékről és leesik. Ha a gyártó által biztosítottól eltérő további kábelköteget ad hozzá, annak meg kell felelnie az EN13210 szabványnak.

4. FIGYELEM! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG A BIZTONSÁGI ÖVEK MEGFELELŐSÉGÉRŐL!

5. Minden alkalommal ellenőrizze, hogy az övek megcsavarodtak-e, ne változtassa meg a hosszukat rögzített helyzetben, nem szakadtak-e meg, nem koptak-e vagy hiányoznak-e részek. Használat előtt ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve vannak-e az etetőszék szerkezetéhez, a rögzítési csatok állapotát és az övek hosszának beállítását! A műanyag csatoknak és rögzítőknek erősnek kell lenniük, és biztonságos csatlakozást kell biztosítaniuk.

6. FIGYELEM! MINDIG HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A termék ÁLLAPOTÁT.

7. FIGYELEM! Ne használja az etetőszéket, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy minden alkatrésze jó állapotban van, megfelelően van elhelyezve és rögzítve!

8. FIGYELEM! TÚZTÓL ÉS MÁS HŐFORRÁSTÓL TÁVOL TARTANDÓ! A GYERMEK SÉRÜLÉSÉNEK VAGY A TERMÉK SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYE FENN ÁLL, HA NYÍLT TÚZ KÖZELÉBEN TÁROLJA VAGY HASZNÁLJA VAGY EGYÉB HŐFORRÁSOK, mint például ELEKTROMOS FŰTÉSI BERENDEZÉSEK, GÁZKŰZHELYEK, STB

9. A gyermek súlya nem haladhatja meg a termék maximális kapacitását - 15 kg.

10. Az etetőszék összeszerelését és egyes részeinek elhelyezését csak felnőtt végezheti!

12. Az etetőszék beállításakor ügyeljen arra, hogy saját és gyermeke teste, lábujjai és ujjai ne legyenek közel az etetőszék egyetlen részéhez sem, és ne okozzanak sérülést.

13. Mielőtt a gyermeket az etetőszékre helyezi, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva és nyitott helyzetben van rögzítve, és minden reteszelszerkezet megfelelően reteszelve van! Így elkerülheti a gyermek sérülését az etetőszék hirtelen összecsapódása miatt.

14. Ne engedje, hogy a gyerek felálljon az etetőszékre!

15. Az ételtálca nem arra szolgál, hogy gyermekét az etetőszékben tartsa!

16. Ne használja az etetőszéket ételtálca nélkül, és mindig ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve van-e.

17. Mindig hagyjon elegendő, de biztonságos helyet a gyermek és az ételtálca között. Ügyeljen a megbillenés veszélyére is, amikor a gyermek az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.

18. Soha ne emelje fel vagy mozgassa az etetőszéket, ha gyermek van benne, mert ez a termék akaratlan összecsapódásához és a gyermek sérüléséhez vezethet!

19. A gyermek etetőszékbe ültetése előtt mindig ellenőriznie kell és meg kell győződnie arról, hogy az etetőszék teljesen ki van bontva és ebben a helyzetben rögzítve van!

20. Soha ne hajtja össze, ne mozgassa, ne végezzen beállítást vagy javítást, ha gyermek van benne!

21. A termék olyan gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni, legfeljebb 3 éves korig

• Mindig használja a visszatartó rendszert. • Leesés veszélye: Akadályozza meg, hogy gyermeke felmásszon a termékre, legfeljebb 15 kg súlyú.

22. Legyen óvatos a tálcá, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint az etetőszék kinyitásakor vagy összecsapódásakor az ujjak becsípődésének veszélye miatt.

23. Ne emelje fel az etetőszéket a tálcánál vagy a lábtartónál fogva!

24. Az etetőszék nem játék, ne engedje, hogy a gyerek lógjon rajta, ne játsszon vele!

25. Amíg a gyermek az etetőszéken ül, ne engedje, hogy más gyerekek vagy állatok mozogjanak, szaladjanak az etetőszék alatt vagy annak közelében.

26. Mindig tartsa távol a gyermeket, miközben össze- vagy kihajítja a terméket, hogy elkerülje a sérüléseket.

27. Ne helyezze az etetőszéket megemelt és/vagy egyenetlen felületre, ha gyermek van benne!

Csak sík felületre helyezze, TARTSA TÁVOL lépcsőktől, mozgólépcsőktől NEM kellően biztonságos elektromos, gáz- vagy egyéb fűtőberendezések, medencék és egyéb veszélyes helyektől!

28. A sérülésveszély csökkentése érdekében helyezze az etetőszéket távol a bútoroktól, falaktól, forró felületektől és folyadékoktól, függőnyzsinóroktól és elektromos kábelektől, ha az etetőszéket nem használják az asztalnál, és az ételtálcát eltávolították.

29. Ne kössön szalagot, zsinórt, tárgyakat, játékokat hosszú zsinórral, nehogy a gyermek köré gabalyodjanak, vagy megfulladjanak!

30. A fulladásveszély és a gyermek egészségi állapotát károsító következmények elkerülése érdekében az etetőszéket gyermekkel ne helyezze gyógyszerek, apró tárgyak közelébe!

31. Használat előtt ellenőrizze az etetőszék működési állapotát, és ha bármilyen elveszett csatlakozást, kopott, hiányzó vagy törött alkatrészt talál, hagyja abba a használatát, és tegyen lépéseket a javításuk érdekében. Ha nem, a sérülés veszélye a nagy!

32. Ne használjon olyan alkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított, mert ezek instabillá tehetik az etetőszéket!

33. Ne végezzen változtatásokat, fejlesztéseket vagy módosításokat a szerkezeten, mert ez veszélyeztetheti gyermeke biztonságát, és érvénytelenítheti a termék garanciáját. Ha probléma merül fel a termék használata és üzemeltetése során, ne végezze el a javítást saját maga, hanem forduljon egy hivatalos szervizhez vagy az értékesítési ügynökhöz, akitől az etetőszéket vásárolta, tanácsadás vagy javítás céljából.

34. Ne tárolja és ne hagyja a terméket hosszabb ideig nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek vagy nedvességnek kitett helyen.

35. Az etetőszéket az etetőszék összecsapódása után olyan helyen hagyja, ahová gyerekek nem férhetnek hozzá! Ha nem teszi, a gyerek meglökheti és megsérülhet!



36. Ez az etetőszék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi használatra nem célokra.

37. Ne engedd, hogy az etetőszéket játéknak használd!

38. A termék kicsomagolásakor utólag az etetőszék műanyag csomagolását tartsa távol a gyerekektől, hogy elkerülje a fulladás veszélyét!

ALKATRÉSZEK

PD.1: 1. Ülészárptok;

2. 5 pontos biztonsági öv;

3. Ülészék;

4. Lábtámasz;

5. Csúszásgátló;

6. Etetőtálca

PD.2 :

1. Ülészék kárpitozása;

2. Ülészék;

3. 5 pontos biztonsági öv;

4. Etetőtálca;

5. Anya abd csavar – 2 készlet;

6. Alsó támasztócsövek (lábak) – 4 db;

• Legyen óvatos a tálca, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint a szék ki- és

összecsukásakor, mert fennáll az ujjak becsípődésének veszélye.

• A tálcat mindig biztonsági övvel együtt használja! A TÁLCA NEM

HELYETTESÍTI A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁT.

7. Felső tartócsövek (elülső lábak) - 2 db;

8. Felső támasztócsövek (hátsó lábak);

9. Csúszásgátló;

10. Gumi lábak – 4 db.;

11. Lábtámasz.

SZERKEZET ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy az alap megfelelően legyen összeszerelve és stabil

legyen, ez biztosítja gyermeke biztonságát!

• Mindig használat előtt ellenőrizze a zárszerkezetek működését.

Szigorúan kövesse a termék összeszerelésének utasításait és sorrendjét az ábrákon

látható módon.

1. A felső lábak felszerelése az ülőtestre - 1. ábra: Helyezze be a felső támasztócsöveket (első és hátsó lábak) az ülés megfelelő furataiba szilárdan a testre, ügyelve arra, hogy az első és a hátsó lábak helyzete ne változzon meg (az első lábakon további 4 lyuk található a lábtámasz felszereléséhez). Nyomja addig, amíg kattánót hangot nem hall,

és a rugós fülek megfeszülnek és ki nem pattannak

lyukak (1. ábra). Hagyja ki ezt a lépést, ha az ülést alacsonyabb pozícióba szeretné felszerelni (csak az alsó lábakra).

2. Az alsó lábak felszerelése - 2. ábra: Csatlakoztassa az alsó támasztócsöveket (lábakat) az ülésre szerelt felső csövekhez a 2. ábrán látható módon, vagy szerelje fel közvetlenül az ülőtestre az alsó ülőhelyzet kiválasztásakor. Nyomja addig, amíg kattánót hangot nem hall, és a rugós fülek megfeszülnek és ki nem pattannak

lyukak (B ábra).

3. Gumilábak felszerelése - 3. ábra: Helyezze be a négy gumilábat az alsó támasztócsövekbe (lábakba) a 3. ábra szerint.

4. Lábtámasz felszerelése - 4. ábra: Igazítsa a lábtámaszt a felső tartócsövek alsó végéhez, és szerelje fel a csavarral és anyával a 4. ábrán látható módon.

Igazítsa a lábtámaszt (7) a felső támasztócsövek alsó végén lévő mélyedéshez, és rögzítse.

5. A kárpit felszerelése az 5 pontos biztonsági övvel együtt - 5. ábra: Rögzítse a kárpitot az ülőtesthez, és rögzítse az ötpontos biztonsági övet (lásd 5.

ábra).

6. A tálca felszerelése a csúszásgátlóval - 6. ábra: A tálca csúszásgátlóját a tálcára szereljük, majd a

tálcat rögzítjük az ülőtesthez.

Az 5 pontos biztonsági öv használata: Az ötpontos biztonsági övet úgy tervezték, hogy biztosítsa gyermeke biztonságát, és mindig használni kell. Az öv kioldásához nyomja meg a csat gombot, és húzza meg a rögzítőt. Az öv rögzítéséhez illesse be az övcsatokat a deréknál a csat lyukaiba, és nyomja addig, amíg be nem kattannak.

A csúszó kezelőszervek a hevederekre és a derékvörcsre vannak felszerelve. A pántokat gondosan a gyermek kényelméhez kell igazítani.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁS

Csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontba vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a fehéritő kárpitokat.

Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

AD

