

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EN: USER MANUAL
DE:GEBRAUCHSANWEISUNG
GR: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
RO: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
IT: ISTRUZIONI PER L'USO

RU: ИНСТРУКЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
ES: INSTRUCCIONES DE USO
FR: NOTICE D'UTILISATION
SR: UPUTSVA ZA UPOTREBA
NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING
HU:HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Maximum - 22 kg
0 – 4 years




BG: Детска Количка iCLICK Артикулен номер BT-532
EN: Baby Stroller iCLICK Item Number BT-532
GE: Kinderwagen iCLICK Artikel Nummer BT-532
GR: Παιδικού Καροτσιού iCLICK Αριθμός Είδους BT-532
ES: Cochecito de Niños iCLICK Número de Artículo BT-532
FR: Poussette enfants iCLICK Numéro D'article BT-532
RU: Детская Коляска iCLICK Номер Артикула BT-532
RO: Cărucior Copil iCLICK. Articol BT-532
IT: Passeggino iCLICK Numero di Articolo BT-532
SR: Dečijih Kolica iCLICK Artikal BT-532
NL: Kinderwagen iCLICK Artikel № BT-532
HU: Babakocsi iCLICK BT-532 -as cikkszám


PD











СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY STEPS/ ZUSAMMENSETZUNG/ MONTAGE/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/
ASAMBLARE/ MONTAJE/ ASSEMBLAGGIO/ СБОРКА/ SASTAVLJANJE/ ЗБИРКА/ AZ
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI



1




2




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24





25



26



A



ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ, МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ. Производителят си запазва правото да променя, която и да е част от продукта без предварително уведомление.

Тази количка е подходяща за бебета и деца на възраст от 0 до 4 години или до 22 кг (което от двете настъпи първо). Петточков колан осигурява безопасност на детето. Положенията на облегалката за гръбчето на детето, на поставката за крачетата и на сенника се регулират.

Седалката се монтира в две положения, като се осигурява възможност детето да бъде с лице по посоката или срещу посоката на движение.

Количката е произведена в съответствие с изискванията на европейския стандарт в две части: EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички “ и EN 1888-2:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 кг до 22 кг“.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде максимално защитено при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва. Не използвайте части или аксесоари за количката, които не са одобрени от производителя или дистрибутора, защото това може да изложи на риск Вашето дете и да доведе до анулиране на гаранцията на количката.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА**ВНИМАНИЕ!**

- **ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.**
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.**
- **УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ СА АКТИВИРАНИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ.**
- **ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ, ПРЕДИ ДА РАЗГЪНЕТЕ ИЛИ СГЪНЕТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ.**
- **НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО ДА СИ ИГРАЕ С ТОЗИ ПРОДУКТ.**
- **ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН, СЛЕД КАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ.**
- **СЕДАЛКАТА (ФУНКЦИЯ ЛЕТЕН КОШ) НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА ПОД 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ!**
- **ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ.**
- **ПРЕДИ УПОТРЕБА ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ СА ПРАВИЛНО ЗАДЕЙСТВАНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КОШЧЕТО ЗА БЕБЕШКАТА КОЛИЧКА, НА СЕДАЛКАТА ИЛИ НА АВТОМОБИЛНОТО ДЕТСКО СТОЛЧЕ.**
- **ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕ.**
- **ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕДАЛКАТА (ФУНКЦИЯ ЛЕТЕН КОШ) ЗА ДЕТЕ С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 22 КГ (0-48 МЕСЕЦА).**
- **КОШЪТ (ФУНКЦИЯ ЗА НОВОРОДЕНИ) Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕТЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ПРЕТЪЛКУВА И ИЗПРАВЯ НА РЪЦЕТЕ И КОЛЕНАТА. МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО: 9 KG.**
- **ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША САМО ВЪРХУ ТВЪРДА, ХОРИЗОНТАЛНА И СУХА ПОВЪРХНОСТ!**
- **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ВЪРХУ СТОЙКА!**
- **ЗА НОВОРОДЕНО БЕБЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-ЛЕГНАЛОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО!**
- **ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**



- НА ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- Сглобяването на продукта за се извършва само от възрастен!
- Не оставяйте в коша допълнително матраче, по-дебело от 25 мм!
- Винаги задействайте приспособлението за паркитане при поставяне и изваждане на детето от количката!
- Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 кг!
- Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ! Не поставяйте предмети с тегло по-голямо от 0.45 кг в джоба на сенника.
- Количката и коша са предназначени да возят само едно дете!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени и модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Автомобилното детско столче не замества детско кошче или легло. Когато детето не нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- Не използвайте продукта ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове или връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ЧАСТИ

ВИЖТЕ ФИГУРА PD: 1.Механизъм (бутон) за сгъване на рамката; 2. Сенник; 3. Раменни подложки; 4. Предпазен борд; 5. Петточков обезопасителен колан; 6. Тапицерия на седалката; 7.Поставка за крачета; 8. Рамка (шаси) на количката; 9. Предни колела; 10. Задни колела; 11.Бутон за регулиране на поставката за крачета; 12. Бутон за освобождаване на седалката от рамката; 13. Седалка.14. Дръжка.

МОНТИРАНЕ И УПОТРЕБА

1. РАЗГЪВАНЕ НА РАМКата НА КОЛИЧКАТА – ФИГУРА 1: Освободете заключващия механизъм, както е показано на фигура 1. Хванете дръжката и я издърпайте нагоре, за да разтворите рамката. Количката е напълно разгъната, когато чуete щракване.

2.СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА – ФИГУРА 2: Поставете предното колело в отвора на предната рамка, както е показано на фигура 2. Фиксирайте докато не чуete щракване. За да разглобите предните колела, натиснете бутона за демонтиране и издърпайте колелото надолу.

3.ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА – ФИГУРА 3: За праволинейно движение на предните колела, преместете плъзгача надолу. За въртеливо движение на предните колела, преместете плъзгача нагоре.

4.СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЗАДНИ КОЛЕЛА – ФИГУРА 4: Поставете задното колело в отвора на задната рамка и фиксирайте докато не чуete щракване. За да разглобите задните колела, натиснете бутона и колелата се освобождават бързо чрез изтегляне.

5.ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКА НА ЗАДНАТА РАМА – ФИГУРА 5: За да задействате устройството за паркиране и застопорите двете задни колела, натиснете надолу педала на задната ос. За да освободите спирачката, повдигнете с крак педала нагоре.

6.РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА – ФИГУРА 6: Както е показано на Фигура 6, положението на дръжката може да се регулира, като се натисне бутона от вътрешната страна на дръжката (1) и тя се придвижи в желаното положение.

7.ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА – ФИГУРА 7: За да регулирате поставката за крачета, задръжте бутона за освобождаване от двете страни и я поставете в желаната позиция.

8.МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА ВЪРХУ РАМКАТА НА КОЛИЧКАТА – ФИГУРИ 8-9: Натиснете регулиращата пластина на гърба на облегалката и разгънете седалката (ФИГУРА 8). За да фиксирате седалката към рамката на количката, поставете седалката в отворите на рамката, докато не чуete щракване (ФИГУРА 9).

9.ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДПАЗЕН БОРД – ФИГУРА 10: Поставете двата края на предпазния борд в двете странични отвори на рамката. Фиксирайте предпазния борд докато не чуete щракване. За да свалите предпазния борд, натиснете бутона за освобождаване от двете страни на рамката и едновременно с това издърпайте.

10.МОНТИРАНЕ И УПОТРЕБА НА СЕННИК – ФИГУРИ 11-13:

•Поставете конекторите на сенника в монтажните точки на облегалката и упражнете равномерен натиск, за да закрепите конекторите на мястото им. След това закопчайте сенника и облегалката с цип (Фигура 11).

•За да отстраните сенника, разкопчайте ципа на сенника и облегалката, натиснете заключващия механизъм от страни на седалката (1) и свалете сенника от рамката.

•За да промените позицията на сенника, задръжте горната му част и регулирайте в желаната позиция (Фигура 12).

•За да удължите допълнително сенника, разкопчайте ципа в средната част и разгънете сенника. За да имате достъп до прозореца за вентилация, просто повдигнете капака за вентилация.

11.ПРОМЯНА НА НАКЛОНА НА ОБЛЕГАЛКАТА – ФИГУРА 14: За да промените позицията на облегалката, натиснете регулиращата пластина (1) и настройте облегалката в желаната позиция.

12.ПРОМЯНА НА ПОСОКАТА НА СЕДАЛКАТА – ФИГУРА 15: За промяна на посоката на седалката натиснете бутона от двете страни на седалката. Издърпайте седалката, след което я обърнете на предпочината за вас страна и я сложете обратно в предназначените отвори, както е показано на фигурите 15.

13.СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА БЕЗ СЕДАЛКАТА- ФИГУРИ 16-17: Отстранете седалката от рамката като едновременно натискате бутоните от двете ѝ страни. Сгънете седалката, като натиснете регулиращата пластина на гърба на облегалката (Фигура 16). Натиснете бутоните от двете страни и повдигнете леко, след това отпуснете ръката си, количката ще се сгъне автоматично, докато заключващият механизъм на количката се закрепи на място (Фигура 17).

14.СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА СЪС СЕДАЛКАТА – ФИГУРИ 18-19:

Преди да сгънете количката задействате паркиращото устройство и сгънете сенника. Дръжката трябва да е в най-ниско положение.

• **Седалката е обърната напред (Фигура 18):** сгънете седалката напред, количката ще се сгъне автоматично.

• **Седалка, обърната назад (Фигура 19):** сгънете седалката назад, количката ще се сгъне автоматично.

15.МОНТИРАНЕ НА ЗИМЕН КОШ ВЪРХУ РАМКАТА – ФИГУРИ 20-21: Разтворете сенника, докато чуete звука на щракване, след това задръжте дръжката и приложете сила надолу, за да разтворите зимния кош, след което монтирайте зимния коша върху рамката (Фигура 20). Подравнете адапторите на зимния кош с отворите на рамката. Поставете коша. Трябва да чуete щракване, когато коша се застопори (Фигура 21).

16.СГЪВАНЕ НА ЗИМЕН КОШ (ако моделът има тази функция) – ФИГУРА 22: Задръжте бутоните, разположени под коша, за да го сгънете.

17.УПОТРЕБА НА СЕННИКА НА ЗИМНИЯ КОШ – ФИГУРА 23-25:

• **Разгъване на сенника – Фигура 23:** Разкопчайте ципа по средата, натиснете бутоните от двете страни, задръжте горната му част и регулирайте в желаната позиция.

• **Сгъване на сенника – Фигура 24:** Натиснете едновременно бутоните от двете страни, след което натиснете сенника надолу.

• **Вентилационен прозорец – Фигура 25:** За да отворите вентилационния прозорец, закопчайте ципа, както е показано на фигура 25.

18.ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗИМНИЯ КОШ ОТ РАМКАТА - ФИГУРА 25: Натиснете бутона на дръжката и отстранете коша от рамката.

19.ТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН – ФИГУРА А: Следвайте стъпките, посочени на Фигура А. За закрепване на колана,вкарайте двете езичета на надбедрения колан в катарамата от двете страни - трябва да щракнат, когато са правилно поставени. Раменните колани се поставят като металните езичета се съберат и се вкарат в катарамата. Плъзгащите се регулатори са поставени и трябва внимателно да се регулират от всяка страна, така че коланът да бъде пристегнат около детето ви без да причинява дискомфорт. За освобождаване на колана, натиснете бутона на катарамата и издърпайте, за да отворите.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА

- 1.Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
- 2.Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани от оторизиран сервис или подменени с оригинални части. В противен случай, гаранцията на количката ще бъде анулирана.
- 3.Не правете модификации по конструкцията и не подменяйте износените части с такива, които не са подходящи и не са оригинални. Това може да доведе до неправилното функциониране на количката и до нараняване на детето Ви. А също така до анулиране на гаранцията на количката.
- 4.За да почистите дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода.
- 5.Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт. НЕ перете в пералня сваляемите части и аксесоари - сенник и др., защото това може да доведе до тяхната повреда. В противен случай, гаранцията ще бъде анулирана.
6. Винаги след почистване оставайте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.
7. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито водят до появата на корозия.
8. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставете да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
9. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.
10. НЕ поставяйте други предмети вътре в количката - багаж, чанти със стоки, чанти и т.н., когато го използвате или съхранявате, защото това може да повреди количката и може да доведе до увреждане на детето вътре в нея.

Произведено за Cangaroo в КНР
Производител и вносител: Мони Трейд ООД,
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.cangaroo-bg.com

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи гаранционни условия за продукти и стоки, предлагани от „МОНИ ТРЕЙД“ ООД са изготвени и изцяло съобразени със Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. „Мони Трейд“ ООД, вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. *София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1*, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител (**„Дружество/то“**) оперира в търговската мрежа чрез свои физически магазини и онлайн магазин с интернет адрес: <https://moni.bg/>.

1.2. ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

Телефон за контакт:	Email:
+359 02 936 079	office@moni.bg

2. Съобразно стопанската си дейност Дружеството извършва продажби на продукти/стоки на крайни и други потребители чрез своите физически и/или онлайн магазини (дистанционна продажба/продажба от разстояние).

2.1. При осъществяване на продажби от физически магазини, Дружеството декларира, че е поставило на видно и удобно място в търговските си обекти всички свои вътрешни актове, включително, но не само Общи условия, Гаранционни условия, условия, свързани със защитата на личните данни, политики и други, които са на разположение за запознаване и информиране на своите клиенти/потребители/посетители.

2.1.1. При осъществена сделка във физически магазин, Дружеството презюмира, а потребителят се съгласява и декларира, че се е запознал и е информиран с Общите условия на продажбата, включително, но не само с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, поставени на видно място в търговските обекти на Дружеството.

2.2. При осъществена сделка от разстояние чрез онлайн магазина на Дружеството, потребителят извършва подобна декларация за съгласие, информираност и запознаване с всички и всякакви документи, правила и условия между него и Дружеството, включително, но не само и с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, ръчно през електронния сайт на Дружеството.

3. Настоящите гаранционни условия, общите условия, условията за защита на личните данни, Политика/и правила, включително но не само и всички и всякакви други условия и документи са на разположение на потребителите на електронния сайт на дружеството.

4. При промяна, допълнение и/или изменение на настоящите гаранционни условия, Дружеството се задължава на електронния си сайт да уведоми потребителите си (включително и тези, за които важат към момента на промяната гаранционните срокове и условия) за такава промяна. Всяка промяна, допълнение и/или изменение влиза в сила от момента на публикуването ѝ на електронния сайт на Дружеството и има ефект, включително и при заварени положения между Дружеството и неговите потребители. Потребителите се считат уведомени в отношенията между тях и Дружеството от публикуването на промяна/допълнение и/или изменение на електронния сайт на Дружеството.

5. Дружеството се задължава да предостави и/или изпрати ведно със стоката/ите (при сделка от разстояние, осъществена чрез онлайн магазина на Дружеството) Гаранционна карта. В гаранционната карта се съдържа информация за настоящите гаранционни условия, вида стока/продукт и др.

6.1. Дружеството предоставя 24-месечна търговска гаранция на първоначалния краен потребител на своя продукт (детски стоки), че същият няма дефекти в материалите и изработката, като потвърждава, че продуктите и стоките, предлагани от Дружеството са произведени в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за тези продукти, и че тези продукти са без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

6.2. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си продукта от дадения дистрибутор.

6.3. Всеки нов продукт е със защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 /две/ години.

7. Продуктите/стоките с производител „Мони Трейд“ ООД и/или на предлагани чужди марки, чиито официален представител за България е „Мони Трейд“ ООД, имат срок на гаранция 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на закупуване на стоката от физически магазин и/или от онлайн магазина на Дружеството. За дата на закупуване при сделка от разстояние, се приема датата на получаване на стоката.

8. Определения. Страни.

8.1. „Потребител“ по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки от Дружеството, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което сключва договори за продажби на стоки и действия извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между Дружеството и клиенти – юридически лица.

8.2. При продажба на предлаганите продукти/стоки на Потребител, Дружеството действа като „Търговец“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и „Продавач“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с всички произтичащи от това задължения.

9. Дружеството отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на „Потребителя“ по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Срокът спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

10. Правото на рекламация на Потребителя включва да поиска от Дружеството да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката.

11. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането за стока, закупена от „Мони Трейд“ ООД, предмет на рекламацията, от който да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката, както и гаранционна карта.

11.1. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено и при не предоставяне от страна на потребителя на продукта/стоката в неговата/нейната цялост.

11.2. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт.

12. Правото на рекламация може да бъде упражнено във всеки от търговските обекти на Дружеството на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

13. След направена от Потребителя рекламация (устно или писмено) в срока по т. 9 по-горе, Дружеството я вписва в регистър за рекламации и издава на Потребителя документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Дружеството си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.

14. След вписването Дружеството разполага с един месец, считано от уведомяването му от потребителя за несъответствието, в който да ремонтира или замени стоката с нова.

15. Дружеството може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

16.1. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 10 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

- да получи пропорционално намаляване на цената;
- да развали договора.

16.2. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

17. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друг, по-скъп продукт/стока, когато Дружеството приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

18.1. Правото на рекламация **НЕ** може да бъде упражнено от Потребителя и Дружеството не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на продукта/стоката в следствие на:

- не спазени указания от инструкциите за сглобяване от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика;
- не спазени указания от ръководството относно поддръжката и правилната употреба;
- стоката е неправилно и/или частично сглобена;
- има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката по време на нейното пренасяне, транспорт или съхранение;
- повредата е възникнала вследствие на небрежна, непредпазлива експлоатация, претоварване и/или съхранение в неподходяща среда, както и при злоупотреба и/или умишлено увреждане на вещта;

- повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението им (вкл. демонстрации, отдаване под наем, заем за послужване, тестове и др.);
- стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица;
- има извършена промяна или модификация на конструкцията;
- повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата;
- повредата е получена вследствие на механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване;
- дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – включително, но не само природни бедствия, счупвания след удар, катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни

18.2. Обстоятелства, при които гаранцията на стоката се запазва, но за една част от повредените части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, същите части и ремонтът се заплащат от потребителя.

Такива части са:

- **за ДЕТСКИ КОЛИЧКИ** – следните компоненти и части от количките, които могат да бъдат изгубени или увредени по невнимание, като: неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, избеляла или скъсана тапицерия – като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити вътрешни или външни гуми;
- **за СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И КОШНИЦИ** – неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета;
- **За КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА** – избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, матрак, комарник, балдахин, музикални въртележки, повивалник и др. аксесоари;
- **ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ** - избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамии, пластмасови бутони, капачета и копчета, горната табла и др. аксесоари;
- **ЗА КЕНГУРА И КОЛАНЧЕТА ЗА ПРОХОЖДАНЕ** – мрежи за проветрение, цип, тик-так копчета и др. аксесоари;
- **ЗА ПОМПИ ЗА КЪРМА** – маркучи и шишета, биберони, капачки, силиконови части, ръкохватка и други аксесоари;
- **ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА** – аксесоари.

18.3. Потребителят се задължава преди да предприеме действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от онлайн магазин и/или физически магазин/търговски обект на Дружеството да провери дали стоката отговаря на описаните в т. 18.1 и 18.2. условия, като обърне особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

18.4.1. При изпращане на стоката за рекламация, за да бъде приета, Потребителят се задължава:

1. Да почисти добре стоката и в пълна окомплектовка да я постави в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпази стоката от увреждане при транспорт;
2. В опаковката да постави следните документи и данни:
 - копие на касовата бележка/финансов бон/ и фактура, издадени при закупуването на стоката;
 - гаранционна карта;
 - други документи, в случай на такива, като например, вкл., но не изчерпателно – протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията на потребителя по основание и размер;
 - описание на несъответствието според потребителя – дефектът или проблемът при употребата на стоката.

18.4.2. В случай че при предаване/получаване на върнатата стока, Дружеството установи, че е налице повреда, не описана и несъответстваща с описанието на Потребителя, то страните се съгласяват и презюмират, че повредата се дължи и/или се е осъществила по вина на Потребителя и/или трето лице, вкл. превозвач, за което Дружеството не отговаря.

18.5. След като Дружеството получи стоката, обект на рекламация, изпълнява задължението си по вписване в регистъра на предявените рекламации.

18.6. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

18.7. В случай че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като Потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни

18.8. Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на Потребителя.
18.9. При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане само след изричното съгласие на Потребителя.
18.10. След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка на основателност на рекламацията, ремонт) се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат/предоставят на Потребителя.

18.11. Данни за сервиз:

Адрес: гр. София, кв. „Требич“, ул. „Доло“ 1

Тел.: +359 2 936 07 90

Имейл: sklad@moni.bg; web@moni.bg

19. При онлайн услуги (Договори от разстояние) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице.

20. Когато Потребителят иска да се откаже от онлайн покупката си, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на срока посочен в т. 19 и следва да попълни формуляр като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора.

21.1. Разходите за връщане на стоката включително, но не само чрез куриер при онлайн покупка се заплащат от Потребителя, освен в случаите при разваляне договора от страна на Потребителя по вина, за която Дружеството отговаря и бъде доказана. Стоката може да бъде върната и във всеки търговски обект на Дружеството.

21.2. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на продукта или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на продукта. Продуктът ще бъде върнат на потребителя за негова сметка. Дружеството, по свой избор, ще поправи или замени части от продукта, които са доказано дефектни, поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Дружеството в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пресертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз, различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба.

22. Дружеството възстановява всички суми, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

23. Дружеството е длъжно да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за плащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

24. При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя, Дружеството може да възпрепятства всяко следващо използване на онлайн услуга, като например блокира профила на потребителя (в случай че е налице подобна функционалност на електронния сайт/онлайн магазина).

25. При всяко връщане на стоката/продукта от страна на Потребителя без основание за това, Потребителят е длъжен да предостави стоката/продукта в негова цялост. В хипотеза, при която Потребителят се отказва от договора съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Потребителят е длъжен да върне и стоката без следи от употреба и/или амортизация.

26. Дружеството предлага единствено нови продукти и стоки.

27. Срокът на гаранционно обслужване за всеки артикул, който има такова, е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на закупуването му, вкл. и съгласно посоченото в т. 7 по-горе. Дружеството се задължава да отстрани гаранционен дефект във гаранционен период във възможно най-кратък срок, като максималният не може да надвишава 30 /тридесет/ работни дни, като Потребителят следва да изпълни указанията за връщането му.

28. При дефект на продукт/стока по време на гаранционния период и при изпълнение указанията и условията за връщането му съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предприема едно от следните действия:

- Подмяна на същия или равностоен продукт на този, закупен от потребителя;
- Ремонт.

29. Дружеството има право да възстанови обратно изцяло или частично покупната цена на продукта/стоката, като информира потребителя, а последният се съгласява, че предвид напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности, продуктът/стоката, който/която изпрати/предостави на потребителя като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния продукт/стока, който потребителят е закупил.

30.1. Гаранцията не се отнася и включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация.

30.2. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана.

30.3. Потребителят е отговорен периодично да преглежда продукта съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването.

32.4. В случай че потребител е поправил сам дефектна част или е използвал неоторизиран сервиз или ако е използвал част, която не е предоставена от Дружеството, производителят, както и всички представители, са освободени от отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука.

30.5. Продуктите и стоките за деца са предназначени индивидуално за употреба само от едно дете.

30.6. Гаранционните условия се прекратяват при даване на продукта под наем, при продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на потребителя. В такива случаи, потребителят носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.

31.1. При осъществяване на продажба на продукт/стока, който изисква инсталирането и/ли монтажа му, при установяване на дефекти в гаранционния срок, потребителят следва да уведоми за такъв дефект Дружеството с оглед законовите положения.

31.2. При продажба на стоки/продукти, за които е необходима специална инсталация и монтаж, Дружеството се задължава да извърши такива, в случай че тази услуга е включена в цената и/или да извърши такива, в случай че инсталацията и/или монтажът са заплатени отделно.

31.3. При дефект на подобна стока, Дружеството се задължава да извърши ремонт и да демонтира стоките, които са били инсталирани от него съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението му е да ремонтира или да замени стоките, включително да ги демонтира, когато не съответстват и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки и/или да поеме разходите за демонтаж и инсталиране на стоки.

31.4. При хипотези, при които:

1. потребителят не е заплатил услугата по инсталация и/или монтаж и/или същата/същите не са включени в цената на продукта/стоката;
2. потребителят сам е демонтирал и/или деинсталирал продукт/стока, за дружеството не възниква отговорността по т. **31.3** по-горе и същите не подлежат на ремонт, замяна, демонтаж и/или деинсталация като задължение в гаранционния период.

32.1. При продажба на стока/продукт от вида на „цифрови стоки“ съгласно определението им в Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, се прилагат всички законови разпоредби в тази връзка, включително, но не само правилата за поправка/ремонт от Дружеството в рамките на т.нар. „разумен срок“ с оглед по-голямата техническа и функционална сложност на продукта/стоката, включително, но не само с оглед спецификата на по-дългите срокове за доставка на подобни части и/или материали за цифровите стоки.

32.2. С цел пълнота на настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предоставя линк с извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както следва: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156454>. В случай че същите не са достъпни на хартиен носител, Потребителят може да го открие на официалния сайт на „Мони Трейд“ ООД.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „МОНИ ТРЕЙД“ ООД,

вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.....
/описание на продукта/

Стоката е получена на

/посочва се датата на получаване от потребителя/

.....
/Име на потребителя/

гр./с.....

/Адрес на потребителя/

.....
/Дата/

.....
/Подпис на потребителя/

Срокът за отказ е 14 /четирнадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА КЛИЕНТА

.....
/Име и фамилия/

ИМЕ НА ПРОДУКТА

.....
/Продукт/

.....
/Сериен номер/

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Издадена на:

.....
/дата/

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА.
СТОКАТА Е ИЗПРОБВАНА И ПРЕДАДЕНА С ПЪЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

.....
/подпис на клиента/

ЗА ТЪРГОВЕЦА

.....
/Име и фамилия/

.....
/Длъжност/

.....
/подписа/

.....
/печат на Търговеца/

Условия на гаранцията:

С тази гаранция търговецът на стоката „МОНИ ТРЕЙД“ ООД поема гаранционните си задължения към Потребителя/Клиента и определения ред за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития съгласно Общите гаранционни условия. Гаранцията важи само за територията на Република България. **Гаранцията важи при представяне на тази гаранционна карта!**

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

READ CAREFULLY! CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR THE PRODUCT AND ITS SAFE USE.

WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS MANUAL ARE ILLUSTRATIVE AND FOR GUIDANCE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.

The manufacturer reserves his rights to make changes on the design of the product in order to improve it.

This stroller is suitable for babies and children aged 0 to 4 years or up to 22kg (whichever comes first). A five-point belt ensures the safety of the child. The positions of the child's backrest, the footrest and the sun visor are adjustable.

The seat is installed in two positions, allowing the child to be facing the direction or the direction of travel.

A child car seat can be fitted on the structure.

The stroller is manufactured in accordance with the requirements of the European standard in 2 parts: EN 1888-1:2018+A1:2022 - 'Child care articles. Wheeled child conveyances. Part 1: Pushchairs and prams.' and EN 1888-2:2018+A1:2022 'Child care articles. Wheeled child conveyances. Part 2: Pushchairs for children above 15 kg and up to 22 kg'.

WARNING! Your child will be maximally protected if you follow the warnings and recommendations from the instructions! Pay attention to the warnings provide all necessary in order to avoid the risk of injury or impairment of the child if you do not provide its safety! You are responsible for the safety of the child, if you do not follow and do not comply with these warnings and recommendations! Make sure that anyone who uses the stroller is familiar with the instruction and follows it. Do not use parts or accessories for the stroller, which are not approved by the manufacturer or the distributor, because this may put your child at risk and to lead to voiding of the warranty of the stroller.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

WARNING!

- **IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**
- **NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.**
- **ENSURE THAT ALL LOCKING DEVICES ARE ENGAGED BEFORE USE.**
- **TO AVOID INJURY ENSURE THAT THE CHILD IS KEPT AWAY WHEN UNFOLDING AND FOLDING THIS PRODUCT.**
- **DO NOT LET THE CHILD PLAY WITH THIS PRODUCT.**
- **AS SOON AS THE CHILD IS ABLE TO SIT UP BY ITSELF, ALWAYS USE A SAFETY BELT.**
- **THIS SEAT UNIT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 6 MONTHS.**
- **ALWAYS USE THE RESTRAINT SYSTEM.**
- **CHECK THAT THE PRAM BODY OR SEAT UNIT OR CAR SEAT ATTACHMENT DEVICES ARE CORRECTLY ENGAGED BEFORE USE.**
- **THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR RUNNING OR SKATING.**
- USE THE SEAT (SUMMER BASKET FUNCTION) FOR A CHILD WEIGHTING LESS THAN 22 KG (0-48 MONTHS).
- USE THE BASKET FOR A CHILD THAT CANNOT SIT WITHOUT SOMEONE'S HELP, TO ROLL AND STAND UP ON ITS OWN, USING YOUR HANDS AND KNEE SUPPORT! MAXIMUM WEIGHT OF THE CHILD: 9 KG.
- USE THE SEAT ONLY ON A RIGID, HORIZONTAL AND DRY SURFACE!
- NEVER USE A THE SEAT ON A STAND!
- FOR A NEWBORN BABY USE THE LOWEST POSITION OF THE BACKREST!
- USE THE POSITION OF THE BACKREST IN SEATING POSITION FOR CHILDREN AFTER 6 MONTHS AGE!
- KEEP OUT OF FIRE!
- DO NOT LIFT THE STROLLER BY THE SAFETY BOARD!
- The assembly of the product is only to be done by an adult!
- Do not put an extra mattress thicker than 25 mm in the seat!
- Always activate the rear brake when placing and removing the child from the stroller!
- Before use, make sure that the seat belts are properly fitted and adjusted.
- The maximum load on the luggage basket should not exceed 3 kg!



- Do not overload the stroller!
- Any load placed and /or attached to the handle, board, backrest, canopy and /or sides of the stroller can affect its stability! Do not place objects weighing more than 0.45kg in the canopy pocket.
- The stroller and the seat are designed to carry only one child!
- Do not use spare parts and other components not supplied by the manufacturer! The manufacturer accepts no liability for safety if used spare parts, different from the original ones or approved by the approved type.
- Do not make changes or modifications to the construction! If necessary, contact your supplier or an authorized service centre for advice and repair.
- The car seat does not replace the baby seat or crib. When the baby does not need sleep, it should be placed in a suitable baby stroller, seat or crib.
- Do not use the product if you find any missing or damaged parts!
- Do not allow children under 3 years of age to fully assemble the product to avoid access to small and disassembled parts!
- Do not place additional cords or ties on the product to avoid the risk of suffocation!
- Do not use the stroller on escalator and be careful when getting down or up on the sidewalk.
- Keep the plastic packaging away from children to avoid the risk of suffocation!
- DO NOT store the product in humid places and in direct sunlight!

PARTS

SEE FIGURE PD: 1.One hand fold button; 2.Canopy; 3. Shoulder pads; 4. Safety bumper; 5. 5-point safety belt; 6.Seat cushion; 7.Foatrest; 8.Front wheel detaching button; 9.Front wheels; 10. Rear wheels; 11. Footrest adjustment button; 12.Seat detaching button; 13.Seat 14.Push handle.

ASSEMBLY STEPS AND USE

- 1. UNFOLDING OF THE STROLLER FRAME – FIGURE 1:** Release the locking mechanism (lock) as shown on figure 1. Grasp the handle and pull upward to spread the stroller out. The stroller is fully unfolded when you hear the “click” sound.
- 2.INSTALLING AND REMOVING THE FRONT WHEELS – FIGURE 2:** Insert the front wheel into the front frame opening as shown in Figure 2. Fix until you hear a click. To remove the front wheel, press the button for removal and pull the wheel downwards.
- 3.ORIENTATION OF THE FRONT WHEELS – FIGURE 3:** Press the lever downwards to activate the straight direction of front wheels. Pull the lever upwards to activate the swiveling of front wheels.
- 4.INSTALLING AND REMOVING THE REAR WHEELS – FIGURE 4:** Insert the rear wheel into the rear frame opening and fix until you hear a click (Figure 8). To remove the rear wheels, push the button and the wheels are released quickly by pulling (Figure 9).
- 5.USING THE REAR BRAKE – FIGURE 5:** To activate the parking device and lock the two rear wheels, press down the pedal on the rear axle. To release the brake, pull up the pedal using your foot.
- 6.AJUSTING THE POSITION OF THE HANDLE – FIGURE 6:** As shown in Figure 6, the handle position can be adjusted by pressing the button on the underside of the handle (1) and moving the handle to the desired position
- 7.USING THE FOOTREST – FIGURE 7:** To adjust the footrest, hold the release button on both sides and place it in the desired position.
- 8.INSTALLING THE SEAT ON THE FRAME OF THE STROLLER – FIGURES 8-9:** Press the adjustment plate on the back of the backrest and unfold the seat (FIGURE 8).To attach the seat to the stroller frame, insert the seat into the frame holes until you hear a click (FIGURE 9).
- 9.ATTACH AND DETACH THE SAFETY BOARD – FIGURE 10:** Insert both ends of the safety board into the two side holes of the frame. Secure the guard until you hear a click. To remove the guard, press the release button on both sides of the frame and pull at the same time.
- 10. INSTALLING THE CANOPY AND OPERATION WITH THE CANOPY - FIGURES 11-13:**
 - Insert the canopy connectors into the attachment points on the backrest and apply even pressure to secure the connectors in place. Then zip up the canopy and backrest (Figure 11).
 - To remove the canopy, unzip the canopy and backrest, press the locking mechanism on the side of the seat (1) and take the canopy off the frame.

- To change the canopy position, hold its top part and adjust the canopy to the desired position (Figure 12).
- To additionally enlarge the canopy, unzip the zipper in the middle part and unfold the canopy. To have access to the ventilation window, just lift the ventilation cover.

11.CHANGING SEAT RECLINATION – FIGURE 14: To change the backrest position, press the adjustment plate (1) and adjust the backrest to the desired position.

12.CHANGING THE DIRECTION OF THE SEAT – FIGURES 15: To change the direction of the seat, press the buttons on either side of the seat. Pull out the seat, then turn it over to the desired direction and put it back into the designated slots, as shown in figure 15.

13.FOLDING THE STROLLER WITHOUT SEAT - FIGURES 16-17: Remove the seat from the frame by simultaneously pressing the buttons on either side of the seat. Fold the seat by pressing the adjustment plate on the back of the backrest (Figure 16). Press the buttons on both sides and lift slightly, then release your hand, the stroller will automatically fold until the stroller locking mechanism snaps into place (Figure 17).

14.FOLDING THE STROLLER WITH SEAT - FIGURES 18-19: Before folding the stroller, activate the parking device and fold the canopy. The handle must be in the lowest position.

•Seat facing forward (Figure 18): fold the seat forward, the stroller will fold automatically.

•Seat facing backwards (Figure 19): fold the seat backwards, the trolley will fold automatically.

15.INSTALLING THE CARRY COT ON THE FRAME OF THE STROLLER – FIGURES 20-21: Open the canopy until you hear a clicking sound, then hold the handle and apply downward force to open the carry cot, then install the carry cot onto the frame (Figure 20). Align the carry cot adapters with the holes on the frame. Insert the carry cot. You should hear a click when the carry cot locks into place (Figure 21).

16. FOLDING THE CARRY COT (if the model has this function) – FIGURE 22: Hold the buttons below the carrycot to fold it.

17. OPERATION WITH CARRY COT’S CANOPY – FIGURES 23-25

•**Unfolding the canopy - Figure 23:** Unzip the zipper on the middle part, press the buttons on either side, hold the top part and adjust the canopy to the desired position.

•**Folding the canopy - Figure 24:** Press the buttons on both sides simultaneously, then push the canopy down.

•**Vent Window - Figure 25:** To open the vent window, close the zipper as shown in Figure 25.

18.

18.REMOVING THE CARRY COT FROM THE FRAME - FIGURE 26: Press the button on the handle and remove the basket from the frame.

19.5-POINT SAFETY BELT – FIGURE A: Follow the steps, described in Figure A. To attach the belt, insert the two tabs of the lap belt into the buckle on both sides, should click when properly inserted. The shoulder straps are fitted as the metal tabs are assembled and inserted into the buckle. The sliding adjusters are fitted and must be carefully adjusted on each side so that the belt is fastened around your child without causing discomfort. To release the bely, press the buckle button, and pull to open.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

1. Regularly check the locking devices, brakes, safety belts and buckles, connectors and fixing mechanisms in order to be sure that they are in good working order and are not worn or damaged.
2. If you find loose, broken and damaged parts, they should be repaired by an authorized service or replaced with original parts. Otherwise the warranty of the stroller will be annulled.
3. Do not make modifications on the construction and do not replace the work parts with ones that are not suitable and are not original. This may lead to incorrect functioning of the stroller and to injury of your child. And also to annulment of your warranty of the stroller.
4. In order to clean the cover, the dirty plastic and metal parts of the product, use soft cotton cloth or sponge, wetted with water.
5. Never clean with agents containing abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol. DO NOT wash in the laundry the removable and accessories – parts and accessories – canopy, etc., because this may lead to their damage. Otherwise the warranty will be annulled.
6. Always after cleaning leave the stroller to dry completely and afterwards use it or store it.
7. Store the stroller indoors. The effects of the environment – sea air, roads sprinkled with salt, acid rains, etc., as well as the storage outdoors lead to the emergence of corrosion.

8. Do not store the stroller in a humid environment. In case you have used the stroller in a humid environment, you should unfold it, wipe it with a dry cloth and let it dry completely naturally. It is possible for mold to appear, if you store it while wet.

9. Too much sunlight will affect the aging of the stroller parts and the fabric.

10. Do NOT place other objects inside the stroller – luggage , bags with goods, handbags etc. when you use it or storage it, because this could damage the stroller and may lead to harm your child inside of it.

Not following this instruction will lead to guarantee cancel.

Manufactured for Cangaroo in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.cangaroo-bg.com

WICHTIG! BEWAHREN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE EINISCHT AUF!

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH! ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATION, ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PRODUKT UND SEINEN SICHEREN GEBRAUCH.

ACHTUNG! DIE ZEICHNUNGEN UND ABBILDUNGEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG SIND NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG UND ALS LEITLINIEN GEDACHT. DAS VON IHNEN GEKAUFTE PRODUKT KANN SICH DAVON UNTERSCHIEDEN. Der Hersteller behält sich das Recht vor, beliebige Teile des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Dieser Kinderwagen ist für Babys und Kinder von 0 bis 4 Jahren, oder bis zu 22 kg (je nachdem, was zuerst eintritt) geeignet. Ein Fünfpunktgurt sorgt für die Sicherheit des Kindes. Die Positionen der Rückenlehne, der Fußstütze und der Sonnenblende sind einstellbar.

Der Sitz kann in zwei Positionen montiert werden, so dass das Kind in Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung positioniert werden kann.

Der Kinderwagen wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der zweiteiligen europäischen Norm EN 1888-1:2018+A1:2022 " Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Transportmittel auf Rädern für Kinder - Teil 1: Kinderwagen und Kindersportwagen" und EN 1888-2:2018+A1:2022 " Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Transportmittel auf Rädern für Kinder - Teil 1: Kinderwagen und Kindersportwagen. Teil 2: Kinderwagen für Kinder von 15 kg bis 22 kg" hergestellt

ACHTUNG! Ihr Kind ist maximal geschützt wenn Sie sich an der Bedienungsanleitung und die Hinweise halten! Beachten Sie die Warnungen und nehmen Sie alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung des Kindes zu vermeiden und seine Sicherheit zu gewährleisten! Falls die Hinweise nicht gefolgt sind, sind Sie selbst für die Sicherheit des Kindes verantwortlich! Stellen Sie sich sicher, dass Jeder, der der Kinderwagen benutzt, die Anleitung gelesen hat. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind, da dies Ihr Kind gefährden kann und die Garantie ungültig machen kann.

EMPFEHLUNGEN UND WARNHINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

WARNUNGEN!

- **WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES!**

NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

- **LASSEN SIE DAS KIND NIE UNBEAUF SICHTIGT.**
- **VERGEWISSERN SIE SICH VOR GEBRAUCH, DASS ALLE VERRIEGELUNGEN EINGERASTET SIND.**
- **VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS KIND BEIM AUFKLAFFEN UND ZUSAMMENKLAFFEN DES WAGENS AUßER REICHWEITE IST, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**
- **LASSEN SIE DAS KIND NICHT MIT DEM PRODUKT SPIELEN.**
- **VERWENDEN SIE EINEN SICHERHEITSGURT, SOBALD DAS KIND SELBSTSTÄNDIG SITZEN KANN.**
- **DIESE SITZEINHEIT IST FÜR KINDER UNTER 6 MONATEN NICHT GEEIGNET**
- **VERWENDEN SIE IMMER DAS RÜCKHALTESYSTEM**
- **VERGEWISSERN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG, DASS DER KINDERWAGENAUFSATZ ODER DER SITZEINHEIT ODER DIE BEFESTIGUNGSELEMENTE DES AUTOSITZES KORREKT EINGERASTET SIND.**
- **DIESES PRODUKT IST NICHT ZUM JOGGEN ODER SKATEN GEEIGNET.**
- **BENUTZEN SIE DEN KORB FÜR KINDER MIT EINEM GEWICHT BIS 22 KG (0-48 MONATE).**
- **DER KORB (FUNKTION FÜR NEUGEBORENE) IST FÜR EIN KIND BESTIMMT, DAS SICH NICHT OHNE HILFE AUFSETZEN, UMDREHEN UND AUF HÄNDEN UND KNIEN AUFSTEHEN KANN. MAXIMALES GEWICHT DES KINDES: 9 KG.**
- **BENUTZEN SIE DEN KORB NUR AUF EINER FESTEN, HORIZONTALEN UND TROCKENEN OBERFLÄCHE!**
- **NIEMALS DEN KORB AUF EINEN STÄNDER VERWENDEN!**
- **FÜR EIN NEUGEBORENES BABY NUTZEN SIE DIE NIEDRIGSTEN LIEGEPOSITION DER RÜCKENLEHNE!**
- **BENUTZEN SIE DIE POSITION DER LEHNE DES SITZES FÜR SITZPOSITION NACH EINEM ALTER DES KINDES VON 6 MONATEN!**
- **VOR FEUER SCHÜTZEN!**



- DAS PRODUKTS NICHT AN DER SICHERHEITSTAFEL HEBEN!
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!
- Legen Sie keine zusätzliche Matratze mit einer Dicke von mehr als 25 mm in den Korb!
- Aktivieren Sie immer die Parkvorrichtung, wenn Sie das Kind in den Kinderwagen setzen oder aus dem Kinderwagen nehmen!
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Sicherheitsgurte richtig angelegt und eingestellt sind.
- Die maximale Belastung des Gepäckkorbs sollte 3 kg nicht überschreiten!
- Die maximale Zuladung der Gepäcktasche (falls verwendet) sollte 3 kg nicht überschreiten!
- Überladen Sie den Wagen nicht! Jede Last, die am Griff, an der Tafel, an der Rückenlehne, an der Sonnenblende und / oder an den Seiten des Wagens angebracht angebracht wird, kann dessen Stabilität beeinträchtigen! Legen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 0,45 kg in die Haubentasche.
- Der Kinderwagen und der Korb sind nur für ein Kind ausgelegt!
- Verwenden Sie keine Ersatzteile und sonstige Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sicherheit, wenn andere als die Originalersatzteile oder vom Hersteller verwendete Teile verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an der Konstruktion vor! Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Servicecenter, um Rat und Reparatur zu erhalten.
- Der Autositz ersetzt nicht den Babykorb oder -bett. Wenn Ihr Baby schlafen muss, sollten Sie es in einen geeigneten Kinderwagen, ein Kinderkorb oder ein Kinderbett legen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie fehlende oder beschädigte Teile feststellen!
- Lassen Sie den Zugang von Kindern unter 3 Jahren nicht zu, bevor das Produkt vollständig zusammenbaut ist, damit diese keinen Zugang zu kleinen und zerlegten Teilen haben!
- Benutzen Sie keine zusätzlichen Kabel oder Anschlüsse für das Produkt, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!
- Benutzen Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen und seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Bürgersteig oder Stufen besteigen.
- Halten Sie Plastikverpackungen von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden!
- Lagern Sie das Produkt NICHT an feuchten Orten und in direktem Sonnenlicht!

TEILE

SIEHE ABBILDUNG PD:1.Knopf zum Einklappen des Rahmens; 2.Sonnenblende; 3.Schulterpads; 4.Sicherheitsbrett; 5. 5-Punkt-Sicherheitsgurt; 6. Sitz-Polsterung; 7.Fußstütze; 8. Rahmen (Gestell) des Kinderwagens; 9.Vorderräder; 10. Hinterräder; 11.Taste zum Einstellen der Fußstütze; 12.Knopf zum Lösen des Sitzes von dem Rahmen; 13.Sitzpolster; 14.Handgriff.

ZUSAMMENSETZUNG UND VERWENDUNG

1. AUSKLAPPEN DES WAGENRAHMENS - ABBILDUNG 1: Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus. Fassen Sie den Griff und ziehen Sie ihn nach oben, um den Rahmen zu öffnen. Der Wagen ist vollständig ausgeklappt, wenn Sie ein Klicken hören.

2. EIN- UND AUSBAU DER VORDERRÄDER - ABBILDUNG 2: Setzen Sie das Vorderrad in die Öffnung des Vorderrahmens ein, wie in Abbildung 2 gezeigt. Verriegeln Sie es, bis Sie ein Klicken hören. Um die Vorderräder zu demontieren, drücken Sie den Demontageknopf und ziehen das Rad nach unten.

3. AUSRICHTUNG DER VORDERRÄDER - ABBILDUNG 3: Um die Vorderräder in einer geraden Linie zu bewegen, bewegen Sie den Schieber nach unten. Für eine Drehbewegung der Vorderräder bewegen Sie den Schieber nach oben.

4. EIN- UND AUSBAU DER HINTERRÄDER – ABBILDUNG 4: Setzen Sie das Hinterrad in die Öffnung des Hinterrahmens ein und verriegeln Sie es, bis Sie ein Klicken hören (Abbildungen 4). Um die Hinterräder zu demontieren, drücken Sie den Knopf und die Räder werden schnell durch Ziehen gelöst.

5.BETRIEB DER HINTERRADBREMSE - ABBILDUNG 5: Um die Parkvorrichtung zu aktivieren und beide Hinterräder zu blockieren, drücken Sie das Hinterachspedal nach unten. Heben Sie zum Lösen der Bremse das Pedal mit dem Fuß an.

6. EINSTELLUNG DER GRIFFHÖHE – ABBILDUNG 6: Wie in Abbildung 6 dargestellt, kann die Position des Griffs angepasst werden, indem der Knopf an der Innenseite des Griffs (1) gedrückt und in die gewünschte Position gebracht wird.

7. FUSSTÜTZE – ABBILDUNG 7: Um die Fußstütze einzustellen, halten Sie den Entriegelungsknopf auf beiden Seiten gedrückt und bringen Sie sie in die gewünschte Position.

8. MONTAGE DES SITZES AM RAHMEN DES KINDERWAGENS - ABBILDUNGEN 8-9: Drücken Sie auf die Einstellplatte an der Rückseite der Rückenlehne und klappen Sie den Sitz auf (ABBILDUNG 8).

9. ANBRINGEN DER SCHUTZPLATTE - ABBILDUNG 10: Führen Sie die beiden Enden der Schutzplatte in die beiden seitlichen Löcher des Rahmens ein. Sichern Sie die Schutzplatte, bis Sie ein Klicken hören. Um die Schutzplatte zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste auf beiden Seiten des Rahmens und ziehen Sie gleichzeitig.

10. MONTAGE UND VERWENDUNG DER SONNENBLENDE – ABBILDUNGEN 11- 13:

- Stecken Sie die Verbindungsstücke der Sonnenblende in die Befestigungspunkte der Rückenlehne und üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Verbindungsstücke an den vorgesehenen Platz zu befestigen. Schließen Sie dann die Sonnenblende und die Rückenlehne mit dem Reißverschluss ab (Abbildung 11).
- Um die Sonnenblende zu entfernen, öffnen Sie den Reißverschluss der Sonnenblende und der Rückenlehne, drücken Sie den Verriegelungsmechanismus an der Seite des Sitzes (1) und nehmen Sie die Sonnenblende vom Rahmen ab.
- Um die Position der Sonnenblende zu ändern, halten Sie die Oberseite der Sonnenblende fest und stellen Sie sie auf die gewünschte Position ein (Abbildung 12).
- Um die Sonnenblende weiter zu verlängern, öffnen Sie den Reißverschluss im Mittelteil und klappen Sie die Sonnenblende auf. Um an das Lüftungsfenster zu gelangen, heben Sie einfach die Lüftungsabdeckung an.

11. VERÄNDERUNG DER SITZNEIGUNG - ABBILDUNG 14: Um die Position der Rückenlehne zu ändern, drücken Sie die Einstellungsplatte (1) und stellen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position ein.

12. VERÄNDERUNG DER SITZRICHTUNG - ABBILDUNG 15: Um die Sitzrichtung zu ändern, drücken Sie den Knopf auf beiden Seiten des Sitzes. Ziehen Sie den Sitz heraus, drehen Sie ihn dann auf die gewünschte Seite und stecken Sie ihn wieder in die dafür vorgesehenen Löcher, wie in den Abbildungen gezeigt.

13. ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENS OHNE SITZ - ABBILDUNGEN 16-17: Entfernen Sie den Sitz, indem Sie gleichzeitig die Knöpfe auf beiden Seiten des Sitzes drücken. Klappen Sie den Sitz um, indem Sie auf die Einstellplatte an der Rückseite der Rückenlehne drücken (Abbildung 16). Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten und heben Sie sie leicht an. Lassen Sie dann die Hand los. Der Kinderwagen klappt automatisch zusammen, bis der Verriegelungsmechanismus des Kinderwagens einrastet (Abbildung 17).

14. ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENS MIT SITZ– ABBILDUNGEN 18-19:

Bevor Sie den Kinderwagen zusammenklappen, aktivieren Sie die Parkvorrichtung und klappen Sie die Sonnenblende zusammen. Der Griff sollte sich in seiner niedrigsten Position befinden.

- Der Sitz ist nach vorne gerichtet (Abbildung 18): Wenn Sie den Sitz nach vorne klappen, klappt der Kinderwagen automatisch zusammen.
- Nach hinten gerichteter Sitz (Abbildung 19): Wenn Sie den Sitz nach hinten klappen, klappt der Kinderwagen automatisch zusammen.

15. MONTAGE EINES WINTERKORBS AM RAHMEN – ABBILDUNGEN 20-21: Falten Sie die Sonnenblende auseinander, bis Sie ein Klicken hören. Halten Sie dann den Griff fest und üben Sie eine nach unten gerichtete Kraft aus, um den Winterkorb zu öffnen. Montieren Sie dann den Winterkorb am Rahmen (Abbildung 20). Richten Sie die Winterkorbadapter an den Rahmenöffnungen aus. Bringen Sie den Korb an. Sie sollten ein Klicken hören, wenn der Korb einrastet ist (Abbildung 21).

16. ZUSAMMENFALTEN DES WINTERKORBS (sofern das Modell über diese Funktion verfügt) – ABBILDUNG 22: Halten Sie die Knöpfe unter dem Korb gedrückt, um ihn zusammenzuklappen.

17. VERWENDUNG DER SONNENBLENDE DES WINTERKORBS – ABBILDUNGEN 23-25:

- **Auseinanderklappen der Sonnenblende - Abbildung 23:** Öffnen Sie den Reißverschluss in der Mitte, drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten, halten Sie den oberen Teil fest und stellen Sie auf die gewünschte Position ein.
- **Zusammenklappen der Sonnenblende - Abbildung 24:** Drücken Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten und schieben Sie dann die Sonnenblende nach unten.

- **Lüftungsfenster - Abbildung 25:** Um das Lüftungsfenster zu öffnen, schließen Sie den Reißverschluss wie in Abbildung 25 gezeigt.

18. DEMONTAGE EINES WINTERKORBS VOM RAHMEN- ABBILDUNG 26: Drücken Sie den Knopf am Griff und nehmen Sie den Korb vom Rahmen ab.

19. VERWENDUNG DES FÜNF-PUNKTE-SICHERHEITSGURTS – ABBILDUNG A: Befolgen Sie die in Abbildung A. Um den Gurt zu befestigen, führen Sie die beiden Beckengurtlaschen in die Schnalle auf beiden Seiten ein – sie sollten einrasten, wenn sie richtig sitzen. Die Schultergurte werden angebracht, indem die Metalllaschen zusammengeführt und in die Schnalle eingeführt werden. Die Schieberegler sind eingesetzt und müssen auf jeder Seite sorgfältig eingestellt werden, damit der Gurt eng um Ihr Kind liegt, ohne unangenehm zu sein. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie den Knopf an der Schnalle und ziehen Sie, um ihn zu öffnen. Öffnen des Gurtes.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungen, Bremsen, Sicherheitsgurte und Befestigungselemente, Kupplungen und Verriegelungsmechanismen, um sicherzustellen, dass diese fest sind, nicht gebrochen oder beschädigt sind.
2. Wenn Sie lose, zerrissene und beschädigte Teile finden, müssen diese von einer autorisierten Werkstatt repariert oder durch Originalteile ersetzt werden. Abderfalls ist die Garantie nicht mehr gültig.
3. Ändern Sie die Konstruktion nicht und ersetzen Sie die verschlissenen Teile nicht mit denen, die dazu nicht geeignet sind und nicht original sind. Dies kann zu Fehlfunktionen und Verletzungen für Ihr Kind führen. Und auch die Garantiebedingungen brechen.
4. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder einen mit Wasser angefeuchteten Schwamm, um das Gewebe, den Kunststoff oder die Metallteile des Produkts zu reinigen.
5. Nie mit Reinigungsmitteln, die Schleifpartikel, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol enthalten, reinigen. Nie die ausbaubare Teile, wie z. B. Der Sonnenverdeck, in einer Waschmaschine waschen, da damit diese beschädigt werden kann. Ansonsten ist die Garantie ungültig.
6. Immer nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und erst dann benutzen oder aufbewahren.
7. Der Kinderwagen unterstellen. Die Auswirkungen der Umwelt - Seeluft, Salzstraßen, saurer Regen usw., sowie Außenlagerung führen zu Korrosion.
8. Lagern Sie den Kinderwagen nicht in einem feuchten Raum. Falls der Kinderwagen in einer feuchten Umgebung benutzt war, soll dieser entfalten werden, mit einem trockenen Tuch trocknen oder trocknen lassen. Es ist möglich, dass Schimmel auf dem Kinderwagen erscheint, falls dieser länger nass bleibt.
9. Übermäßige Sonnenstrahlung führt zur Alterung der Kunststoffteile und zum Ausbleichen des Stoffs.
10. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Kinderwagen - Gepäck und Einkaufstüten, Handtaschen, etc. bei der Verwendung oder Lagerung, weil das das Produkt beschädigen kann und Verletzungen des Kindes verursachen kann. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, ist die Garantie ungültig.

HERGESTELLT FÜR CANGAROO IN DER KNR
Hersteller und Importeur: Moni Trade Ltd.,
Adresse: Bulgarien, Sofia, Trebich, Dolo Str. 1,
Telefonnummer: 003592/936 07 90,
Website: www.cangaroo-bg.com

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμά του να τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

Αυτό το καροτσάκι είναι κατάλληλο για μωρά και παιδιά ηλικίας από 0 έως 4 ετών ή μέχρι 22 κιλών (λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε γεγονός από τα παραπάνω που θα συμβεί πρώτα). Η ζώνη πέντε σημείων εξασφαλίζει ασφάλεια του παιδιού. Οι θέσεις της πλάτης για την πλάτη του παιδιού, οι θέσεις της βάσης για τα πόδια και οι θέσεις του σκίαστρου είναι ρυθμιζόμενες.

Το κάθισμα συναρμολογείται σε δύο θέσεις, όπως εξασφαλίζεται δυνατότητα το παιδί να βλέπει στην κατεύθυνση της κίνησης ή αντίστροφα της κατεύθυνσης της κίνησης.

Το καρότσι κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου σε δύο μέρη: EN 1888-1:2018+A1:2022 «Προϊόντα για την ανατροφή μικρών παιδιών. Τροχοφόρα μέσα μετακίνησης παιδιών. Μέρος 1: Παιδικά καρότσια και καλάθια καροτσιών» και του EN 1888-2:2018+A1:2022 «Προϊόντα για την ανατροφή μικρών παιδιών. Τροχοφόρα μέσα μετακίνησης παιδιών. Μέρος 2: Καρότσια για παιδιά με βάρος από 15 κιλά έως 22 κιλά».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδί σας θα έχει μέγιστη προστασία εφόσον τηρείτε τις οδηγίες και τις συστάσεις των οδηγιών χρήσης. Προσέξτε τις προειδοποιήσεις και αναλάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του παιδιού και για να εξασφαλίσετε την ασφάλειά του. Εσείς φέρετε την ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού εάν δεν τηρείτε και δεν συμμορφώνεστε μ' αυτές τις οδηγίες και συστάσεις. Βεβαιωθείτε, ότι κάθε άτομο, το οποίο χρησιμοποιεί το καροτσάκι γνωρίζει τις οδηγίες και τις τηρεί. Μην χρησιμοποιείτε μέρη ή εξαρτήματα για το καρότσι, που δεν εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή ή από τον διανομέα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για το παιδί σας και να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης του καροτσιού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

• **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.**
- **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ.**
- **ΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ.**
- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.**
- **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ.**
- **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΜΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Η ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ.**
- **ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΙΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ.**
- **ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.**
- **ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΒΗ Η / ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟΥ, ΚΑΙ / Η ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ.**
- **ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.**
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΖΟΚΙΝΓΚ.**



- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΪ ΠΟΥ ΖΥΓΪΖΕΙ ΌΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 22 ΚΙΛΆ (0-48 ΜΗΝΌΝ).
- ΤΟ ΚΑΛΆΘΙ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ) ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΙΔΪ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΚΆΘΕΤΑΙ ΧΩΡΪΣ ΒΌΗΘΕΙΑ, ΝΑ ΚΥΛΆΕΙ ΚΑΙ ΣΗΚΌΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΪΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΌΝΑΤΆ ΤΟΥ. MAXIMALES GEWICHT DES KINDES: 9 KG.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΆΘΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΗ ΕΠΪΦΑΝΕΙΑ!
- ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΆΘΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ!
- ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΜΩΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΞΑΠΛΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ!
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΪΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΪΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 6 ΜΗΝΌΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ!
- ΜΗ ΣΗΚΌΝΕΤΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ!
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο από ενήλικο άτομο.
- Μην αφήνετε στο καλάθι συμπληρωματικό στρώμα, με πάχος μεγαλύτερο από 25 χιλ.
- Πάντα ενεργοποιείτε το μηχανισμό παρκαρίσματος κατά την τοποθέτηση και την απομάκρυνση του παιδιού από το καροτσάκι.
- Πριν την χρήση βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες ασφαλείας τοποθετήθηκαν και ρυθμίστηκαν σωστά.
- Το μέγιστο φορτίο στο καλάθι αποσκευών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3 κιλά.
- Μην υπερφορτώνετε το καροτσάκι. Κάθε φορτίο, το οποίο τοποθετήθηκε και/ή στηρίχθηκε στο χερούλι, στο τελείωμα, στην πλάτη, στο σκίαστρο και/ή στα πλαϊνά του καροτσιού μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητά του. Μην αφήνετε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο του 0.45 κιλού στην τσέπη στο σκίαστρο. Το καρότσι και το χειμερινό καλάθι προορίζονται για μεταφορά μόνο ενός παιδιού.
- Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά και άλλα στοιχεία, τα οποία δεν προμηθεύτηκαν από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια του προϊόντος, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά, τα οποία διαφέρουν από τα γνήσια ανταλλακτικά ή από τα συνιστώμενα από τον ίδιο ανταλλακτικά.
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις ή μετατροπές της κατασκευής. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με τον έμπορο ή με εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την παροχή συμβουλών και επισκευή.
- Το παιδικό καρεκλάκι αυτοκινήτου δεν αντικαθιστά παιδικό καλαθάκι ή κρεβάτι. Όταν το παιδί χρειάζεται ύπνο, πρέπει να το τοποθετήσετε σε κατάλληλο καροτσάκι μωρού, σε παιδικό καλάθι ή σε κρεβάτι.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν διαπιστώσετε, ότι κάποια μέρη λείπουν ή παρουσιάζουν βλάβη.
- Μην επιτρέπετε την παρουσία παιδιών κάτω των 3 ετών, πριν συναρμολογήσετε το προϊόν εντελώς, για να αποφύγετε την πρόσβαση σε ψιλά και αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν συμπληρωματικές λωρίδες και κορδόνια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού.
- Μην χρησιμοποιήσετε το καρότσι σε σκαλοπάτια ή σε κυλιόμενες σκάλες, όπως πρέπει να έχετε πάντα αυξημένη προσοχή σε περίπτωση που ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε πεζοδρόμιο ή σκαλοπάτι.
- Κρατήστε τη νάιλον συσκευασία μακριά από παιδιά, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού.
- ΜΗΝ διατηρείτε αυτό το προϊόν σε χώρους με υγρασία ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΜΕΡΗ

ΔΕΙΤΕ ΣΧΗΜΑ PD: 1. Κουμπί κλεισίματος πλαισίου· 2. Κουκούλα· 3. Μαξιλαράκια ώμων· 4. Μπάρα ασφαλείας· 5. Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων· 6. Ταπεταρία καθίσματος· 7. Ρυθμιζόμενο υποπόδιο· 8. Σκελετός (πλαίσιο) του καροτσιού· 9. Μπροστινοί τροχοί· 10. Πίσω τροχοί· 11. Κουμπί ρύθμισης του υποπόδιου· 12. Ρυθμιζόμενο κάθισμα· 13. Κουμπί απελευθέρωσης του καθίσματος από το πλαίσιο· 14. Λαβή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ – ΣΧΗΜΑ 1: Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε προς τα πάνω για να ξεδιπλώσετε το πλαίσιο. Το καρότσι είναι πλήρως ξεδιπλωμένο, όταν ακούσετε ένα κλικ.

2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΣΧΗΜΑ 2: Εισαγάγετε τον μπροστινό τροχό στην οπή του μπροστινού πλαισίου όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Ασφαλίστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (σχήμα 2). Για να αποσυναρμολογήσετε τους μπροστινούς τροχούς, πατήστε το κουμπί αποσυναρμολόγησης και τραβήξτε τον τροχό προς τα κάτω.

3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ – ΣΧΗΜΑ 3: Για ευθεία διαδρομή των μπροστινών τροχών, μετακινήστε τον ολισθητήρα προς τα κάτω. Για περιστροφική κίνηση των μπροστινών τροχών, μετακινήστε τον ολισθητήρα προς τα πάνω.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ - ΣΧΗΜΑ 4: Εισαγάγετε τον πίσω τροχό στην οπή του πίσω πλαισίου και κλειδώστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (σχήμα 8). Για να αποσυναρμολογήσετε τους πίσω τροχούς, πατήστε το κουμπί και οι τροχοί απελευθερώνονται γρήγορα με το τράβηγμα.

5. ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΣΧΗΜΑ 5: Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στάθμευσης και να κλειδώσετε και τις δύο πίσω τροχούς, πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ του πίσω άξονα. Για να απελευθερώσετε το φρένο, σηκώστε το πεντάλ με το πόδι σας.

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ - ΣΧΗΜΑ 6: Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, η θέση της λαβής μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί στο εσωτερικό της λαβής (1) και μετακινώντας την στην επιθυμητή θέση.

7.ΥΠΟΠΟΔΙΟ - ΣΧΗΜΑ 7: Για να ρυθμίσετε το υποπόδιο, κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης σε κάθε πλευρά και τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση.

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ - ΣΧΗΜΑΤΑ 8-9: Πιέστε την πλάκα ρύθμισης στο πίσω μέρος της πλάτης και ξεδιπλώστε το κάθισμα (ΣΧΗΜΑ 8).

9.ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΧΗΜΑ 10: Τοποθετήστε τα δύο άκρα της μπάρας προστασίας στις δύο πλευρικές οπές του πλαισίου. Ασφαλίστε την μπάρα προστασίας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να αφαιρέσετε την μπάρα προστασίας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές του πλαισίου και τραβήξτε ταυτόχρονα.

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ - ΣΧΗΜΑΤΑ 11-13:

- Εισαγάγετε τους συνδέσμους του σκιάστρου στα σημεία στερέωσης της πλάτης και ασκήστε ομοιόμορφη πίεση για να στερεώσετε τους συνδέσμους στη θέση τους. Στη συνέχεια, κλείστε το σκίαστρο και την πλάτη με φερμουάρ (Σχήμα 11).
- Για να αφαιρέσετε το σκίαστρο, ανοίξτε το φερμουάρ του σκιάστρου και της πλάτης, πιέστε τον μηχανισμό ασφάλισης στο πλάι του καθίσματος (1) και αφαιρέστε το σκίαστρο από τον σκελετό.
- Για να αλλάξετε τη θέση του σκιάστρου, κρατήστε το πάνω μέρος του και προσαρμόστε στην επιθυμητή θέση (Σχήμα 12).
- Για να επεκτείνετε περαιτέρω το σκίαστρο, ανοίξτε το φερμουάρ στο μεσαίο τμήμα και ξεδιπλώστε το σκίαστρο. Για να έχετε πρόσβαση στο παράθυρο εξαερισμού, απλώς ανασηκώστε το καπάκι του εξαερισμού.

11. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ - ΣΧΗΜΑ 14: Για να αλλάξετε τη θέση της πλάτης, πατήστε την πλάκα ρύθμισης (1) και ρυθμίστε την πλάτη στην επιθυμητή θέση.

12.ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΧΗΜΑ 15: Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του καθίσματος, πατήστε το κουμπί σε κάθε πλευρά του καθίσματος. Τραβήξτε το κάθισμα προς τα έξω, στη συνέχεια γυρίστε το στην πλευρά που προτιμάτε και τοποθετήστε το ξανά στις καθορισμένες οπές όπως φαίνεται στις εικόνες.

13. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ - ΣΧΗΜΑΤΑ 16-17: Αφαιρέστε το κάθισμα πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά και στις δύο πλευρές του καθίσματος. Διπλώστε το κάθισμα πιέζοντας την πλάκα ρύθμισης στο πίσω μέρος της πλάτης (Σχήμα 16). Πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές και ανασηκώστε ελαφρά, μετά αφήστε το χέρι σας, το καρότσι θα διπλωθεί αυτόματα μέχρι να ασφαλίσει ο μηχανισμός ασφάλισης του καροτσιού (Σχήμα 17).

14. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ - ΣΧΗΜΑΤΑ 18-19

Πριν διπλώσετε το καρότσι, ενεργοποιήστε τη συσκευή στάθμευσης και διπλώστε το σκίαστρο. Η λαβή πρέπει να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση.

- Το κάθισμα είναι στραμμένο προς τα εμπρός (Σχήμα 18): διπλώστε το κάθισμα προς τα εμπρός, το καρότσι θα διπλωθεί αυτόματα.
- Κάθισμα που βλέπει προς τα πίσω (Σχήμα 19): διπλώστε το κάθισμα προς τα πίσω, το καρότσι θα διπλωθεί αυτόματα.

15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ - ΣΧΗΜΑΤΑ 20-21: Ανοίξτε το σκίαστρο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ, μετά κρατήστε τη λαβή και εφαρμόστε δύναμη προς τα κάτω για να ανοίξετε το χειμερινό καλάθι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χειμερινό καλάθι στο σκελετό (Σχήμα 20). Ευθυγραμμίστε τους προσαρμογείς του χειμερινού καλάθι με τις οπές του σκελετού. Τοποθετήστε το καλάθι. Θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ όταν το καλάθι κουμπώσει (Σχήμα 21).

16. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ (αν το μοντέλο έχει αυτή τη λειτουργία) - ΣΧΗΜΑ 22:

Κρατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από το καλάθι για να το διπλώσετε.

17. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ - ΣΧΗΜΑ 23-25:

- **Ξεδίπλωση του σκιάστρου - Σχήμα 23:** Ανοίξτε το φερμουάρ στη μέση, πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές, κρατήστε το πάνω μέρος και προσαρμόστε στην επιθυμητή θέση.
- **Αναδίπλωση του σκιάστρου - Σχήμα 24:** Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και στις δύο πλευρές και, στη συνέχεια, πιέστε το σκιάστρο προς τα κάτω.
- **Παράθυρο εξαερισμού - Σχήμα 25:** Για να ανοίξετε το παράθυρο εξαερισμού, κλείστε το φερμουάρ όπως φαίνεται στο σχήμα 25.

18. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ - ΣΧΗΜΑ 26: Πατήστε το κουμπί στη λαβή και αφαιρέστε το καλάθι από το σκελετό.

19. ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΣΧΗΜΑ Α: Ακολουθήστε τα βήματα που φαίνονται στο σχήμα Α. Για να στερεώσετε τη ζώνη, τοποθετήστε τις δύο γλωττίδες της ζώνης για τη μέση στην πόρπη και στις δύο πλευρές - θα πρέπει να κάνουν κλικ όταν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Οι ζώνες ώμου εφαρμόζονται καθώς οι μεταλλικές γλωττίδες μαζευτούν και εισαχθούν στην πόρπη. Οι συρόμενοι ρυθμιστές είναι στη θέση τους και πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε η ζώνη να είναι σφιχτή γύρω από το παιδί σας χωρίς να προκαλείται ενόχληση. Για να απελευθερώσετε τη ζώνη, πατήστε το κουμπί στην πόρπη και τραβήξτε για να ανοίξει. 9. Απελευθέρωση ζώνης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ελέγξτε τακτικά τα συστήματα κλειδώματος, τα φρένα, τις ζώνες ασφαλείας και τις πόρπες, τις αρθρώσεις και τους μηχανισμούς κλειδώματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραια, δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.
2. Εάν βρείτε χαλαρά, σκισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα, αυτά θα πρέπει να επισκευαστούν από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή να αντικατασταθούν με πρωτότυπα ανταλλακτικά. Διαφορετικά η εγγύησή του καροτσιού θα ακυρωθεί.
3. Μην κάνετε τροποποιήσεις στη δομή και μην αντικαταστήσετε τα φθαρμένα μέρη με μέρη που δεν είναι κατάλληλα και δεν είναι πρωτότυπα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του καροτσιού και σε βλάβη για το παιδί σας. Και, επίσης, να ακυρώσει την εγγύηση του καροτσιού.
4. Για να καθαρίσετε την ταπετσαρία, τα μολυσμένα πλαστικά ή μεταλλικά μέρη του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με νερό.
5. Ποτέ μην καθαρίζετε με καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά σωματίδια, αμμωνία, χλωρίνη ή οινόπνευμα. ΜΗΝ πλένετε στο πλυντήριο τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα - την τέντα κτλ., επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βλάβη τους. Διαφορετικά η εγγύησή θα ακυρωθεί.
6. Πάντα μετά από καθαρισμό αφήστε το καρότσι να στεγνώσει εντελώς, στη συνέχεια, το χρησιμοποιήσετε ή το αποθηκεύστε.
7. Διατηρήστε το καρότσι σε κλειστό χώρο. Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος - ο αέρας της θάλασσας, πασπαλισμένοι αλάτι δρόμοι, όξινες βροχές και άλλα, καθώς και η διατήρηση στο ύπαιθρο προκαλούν διάβρωση.
8. Μην αποθηκεύετε το καρότσι σε υγρό περιβάλλον. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το καρότσι σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει να το ξεδιπλώσετε, να το στεγνώσετε με ένα στεγνό πανί και να το αφήσετε να στεγνώσει εντελώς φυσικά. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί μούχλα στο καρότσι, εάν το αποθηκεύσετε υγρό.
9. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο συμβάλλει στην ταχεία γήρανση των πλαστικών μερών και στο ξεθώριασμα του υφάσματος.
10. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στο καρότσι - τσάντες με τις αποσκευές και τα ψώνια, τσάντες κτλ, όταν το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε, επειδή αυτό μπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει τραυματισμό του παιδιού σε αυτό. Σε μη τήρηση αυτής της οδηγίας, η εγγύηση ακυρώνεται.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ CANGAROO ΣΤΗ ΛΔΚ,

Κατασκευαστής και εισαγωγέας: Moni Trade Ltd.,

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, 1 Dolo Str.,

Τηλέφωνο: 003592/936 07 90,

ιστοσελίδα: www.cangaroo-bg.com

¡IMPORTANTE! ¡MANTENGA A SALVO PARA FUTURAS CONSULTAS!

¡LEA ATENTAMENTE! CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO Y SU USO SEGURO.

¡PRECAUCIÓN! LOS ESQUEMAS Y FIGURAS EN ESTAS INSTRUCCIONES SIRVEN SOLO PARA ILUSTRAR Y DAR INFORMACIÓN. EL PRODUCTO COMPRADO POR USTED PUEDE DIFERIR. El productor se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier parte del producto sin previo aviso.

Este cochecito es adecuado para bebés y niños de 0 a 4 años o de 22 kg (lo que ocurra primero). Un cinturón de cinco puntos garantiza la seguridad del niño. Las posiciones del respaldo para la espalda del niño, del reposapiés y de la visera son ajustables.

El asiento puede ser instalado en dos posiciones, lo que permita que el niño mire en la dirección de desplazamiento o en la dirección opuesta.

El carrito se fabrica conforme a la norma europea en dos partes: EN 1888-1:2018+A1:2022 „Artículos para criar niños pequeños. Medios de transporte con ruedas para niños. Parte 1: Carritos para niños y cestos para carritos para bebés “ y EN 1888-2:2018+A1:2022 „Artículos para criar niños pequeños. Medios de transporte con ruedas para niños. Parte 2: Carritos para niños de 15 kg a 22 kg”.

¡ATENCIÓN! ¡Su hijo estará protegido tanto como sea posible, siempre que siga las instrucciones y las recomendaciones en las instrucciones! Observar las advertencias y tomar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de lesiones al niño y para garantizar su seguridad. ¡Si no siga estas instrucciones y recomendaciones, Ud. asume la responsabilidad de la seguridad de su hijo! Asegurarse de que cada persona que usa el cochecito esté familiarizada con las instrucciones y los respeta. No usar piezas o accesorios para el cochecito que no estén aprobados por el fabricante o el distribuidor, porque esto puede poner en riesgo a su hijo y anular la garantía del cochecito.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO SEGURO

ATENCIÓN!

- **¡IMPORTANTE! LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN OBSERVACIÓN.**
- **Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usar.**
- **Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño esté a una distancia segura antes de desplegar o doblar este producto.**
- **No permita que su hijo juegue con este producto.**
- **Use el cinturón de seguridad después de que el niño haya comenzado a sentarse sin ayuda.**
- **El asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.**
- **Antes de usar, verifique que los accesorios para asegurar el carro para bebés, el asiento o el asiento para el automóvil estén accionados correctamente.**
- **Utilice siempre el sistema de retención.**
- **ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA CORRER O PATINAR.**
- **UTILICE EL CAPAZO CON NIÑOS CON UN PESO MÁX. DE 22 KG (0-48MESES).**
- **EL CAPAZO (FUNCIÓN DE RECIÉN NACIDOS) ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO POR NIÑOS QUE NO PUEDEN QUEDARSE SENTADOS, GIRARSE O ERGUIRSE USANDO SUS MANOS O RODILLAS SIN AYUDA AJENA. PESO MÁX. DEL NIÑO: 9 KG.**
- **¡Utilizar la canasta solamente en una superficie rígida, horizontal y seca!**
- **¡Nunca utilizar la canasta en un soporte!**
- **Para un bebé recién nacido utilizar la posición más baja del respaldo!**
- **¡Utilizar la posición sentada del respaldo del asiento después de la edad de 6 meses del niño!**
- **¡Mantener fuera del fuego!**
- **¡No levantar el producto a través del bordo de seguridad!**
- **¡El montaje del producto solo se debe realizar por un adulto!**



- ¡No colocar en la canasta un colchón extra más grueso que 25 mm!
- ¡Siempre activar el dispositivo de estacionamiento al colocar y retirar al niño del cochecito!
- Antes de usar, asegurarse que los cinturones de seguridad son correctamente colocados y ajustados.
- ¡La carga máxima de la cesta para equipaje no debe exceder los 3 kg!
- ¡La carga máxima de la bolsa de equipaje (en su caso) no debe exceder los 2 kg!
- ¡No sobrecargar el cochecito! ¡Cada carga, colocada y/o fijada en el mango, el bordo, el respaldo, la visera y/o los lados del cochecito, puede afectar su estabilidad! No colocar objetos que pesan más de 0.45 kg en el bolsillo de la visera.
- ¡El cochecito y la canasta son diseñados para llevar a un solo niño!
- ¡No utilizar repuestos u otros componentes que no son suministrados por el fabricante! El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la seguridad en el caso de que se utilicen piezas de repuesto diferentes de las originales o de las recomendadas por él.
- ¡No hacer cambios o modificaciones a la estructura! Si es necesario contactar al distribuidor o un centro de servicio autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- La silla de coche para niños no reemplaza la canasta de bebé o la cama. Cuando el niño necesita dormir, debe colocarlo en un cochecito, canasta o cama apropiados.
- ¡No utilizar el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas!
- ¡No permitir la presencia de niños menores de 3 años antes del ensamblaje completo del producto para evitar el acceso a piezas pequeñas y desmontadas!
- ¡No colocar en el producto cordones adicionales para evitar el riesgo de asfixia!
- No utilizar el cochecito en escaleras ordinarias y mecánicas y tener cuidado al subir a y bajar de aceras y escalones.
- ¡Mantener los envases de plástico fuera del alcance de niños para evitar el riesgo de asfixia!
- ¡No almacenar el producto en lugares húmedos y bajo la luz solar directa!

PARTES

VER FIGURA PD: 1.Botón para plegar el cuadro; 2.Sombrilla; 3.Hombreras; 4.Tablero de seguridad; 5.Cinturón de seguridad de 5 puntos; 6. Tapicería del asiento; 7.Reposapiés ajustable; 8. Cuadro (bastidor) del cochecito; 9.Ruedas delanteras; 10.Ruedas traseras; 11.Botón para ajustar el reposapiés; 12. Asiento ajustable; 13.Botón para liberar el asiento del cuadro; 14.Mango.

MONTAJE Y USO

1.DESPLIEGUE DEL CUADRO DEL CARRITO - FIGURA 1: Libere el mecanismo de bloqueo.; Agarre el manubrio y tire hacia arriba para abrir el chasis.; Cuando oiga el "click", el carrito estará completamente desplegado.

2.MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS - FIGURA 2: Inserte la rueda delantera en el orificio del cuadro delantero como se muestra en la figura 5. Fije hasta que oiga un clic (Figura 2). Para desmontar las ruedas delanteras, pulse el botón de desmontaje y tire de la rueda hacia abajo.

3.ORIENTACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS – FIGURA 3: Para mover las ruedas delanteras en línea recta, mueva el deslizador hacia abajo. Para girar las ruedas delanteras, mueva el deslizador hacia arriba.

4.MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS – FIGURA 4: Inserte la rueda trasera en el orificio del cuadro trasero y fije hasta que oiga un clic. Para desmontar las ruedas traseras, presione el botón y retire fácilmente las ruedas.

5.USO DEL FRENO DEL BASTIDOR TRASERO – FIGURA 5: Para activar el dispositivo de aparcamiento y bloquear ambas ruedas traseras, empuje hacia abajo el pedal del eje trasero . Para soltar el freno, levante el pedal con el pie.

6.AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANGO - FIGURA 6: Como se muestra en la figura 6, la posición del mango puede ajustarse pulsando el botón situado en el interior del mango (1) y éste se desplaza a la posición deseada.

7.REPOSAPIÉS – FIGURA 7: Para ajustar el reposapiés, mantenga pulsado el botón de desbloqueo de cada lado y colóquelo en la posición deseada.

8.MONTAJE DEL ASIENTO EN EL CUADRO DEL COHECITO - FIGURAS 8-9: Presione la placa de ajuste situada en la parte posterior del respaldo y despliegue el asiento (FIGURA 8).

9. MONTAJE DE LA BARRA DE SEGURIDAD- FIGURA 10: Inserte los dos extremos de la barra de seguridad en los agujeros laterales correspondientes del chasis. Fije la barra de seguridad hasta escuchar un "clic". Para quitar la barra de seguridad, presione el botón de liberación en ambos lados del chasis y al mismo tiempo retírela.

10.MONTAJE Y USO DEL TOLDO - FIGURAS 11-13:

- Inserte los conectores del toldo en los puntos de montaje del respaldo y aplique una presión uniforme para fijar los conectores en su sitio. A continuación, suba la cremallera del toldo y el respaldo (Figura 11).
- Para retirar el toldo, abra la cremallera del toldo y el respaldo, presione el mecanismo de bloqueo situado en el lateral del asiento (1) y retire el toldo del cuadro.
- Para cambiar la posición del toldo, sujete su parte superior y ajústela a la posición deseada (figura 12).
- Para extender aún más el toldo, abra la cremallera del centro y despliega el toldo. Para acceder a la ventana de ventilación, simplemente levante la cubierta de la ventilación.

11.CAMBIO DE INCLINACIÓN DEL ASIENTO - FIGURA 14: Para cambiar la posición del respaldo, presione la placa de ajuste (1) y ajuste el respaldo a la posición deseada.

12.CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL ASIENTO – FIGURA 15: Para cambiar la dirección del asiento, pulse el botón a ambos lados del asiento. Tire del asiento, luego gírelo hacia el lado que prefiera y vuelva a colocarlo en los orificios previstos para ello, tal como se muestra en las figuras.

13.PLEGADO DEL COHECITO SIN EL ASIENTO- FIGURAS 16-17: Retire el asiento pulsando simultáneamente los botones situados a ambos lados del asiento. Pliegue el asiento presionando la placa de ajuste situada en la parte posterior del respaldo (Figura 16). Pulse los botones situados a ambos lados y levántelo ligeramente, después suelte la mano, el cochecito se plegará automáticamente hasta que el mecanismo de bloqueo del cochecito encaje en su sitio (figura 17).

14.PLEGADO DEL COHECITO CON EL ASIENTO– FIGURAS 18-19:

Antes de plegar el cochecito accione el dispositivo de estacionamiento y pliegue el toldo. El mango debe estar en la posición más baja.

- El asiento está orientado hacia delante (Figura 18): pliegue el asiento hacia delante, el cochecito se plegará automáticamente.
- Asiento orientado hacia atrás (Figura 19): pliegue el asiento hacia atrás, el cochecito se plegará automáticamente.

15.MONTAJE DE CESTO DE INVIERNO EN EL CUADRO - FIGURAS 20-21: Abra el toldo hasta que oiga un clic, luego sujete el mango y aplique fuerza hacia abajo para abrir la cesta de invierno, luego instale la cesta de invierno en el cuadro (Figura 20). Alinee los adaptadores del cesto de invierno con los orificios del cuadro. Coloque el cesto. Debería entenderse un clic cuando el cesto encaje (Figura 21).

16.PLEGADO DEL CESTO DE INVIERNO (si el modelo dispone de esta función) - FIGURA 22: Sujete los botones situados debajo del cesto para plegarlo.

17.USO DEL TOLDO DEL CESTO DE INVIERNO - FIGURAS 23-25:

- **Despliegue del toldo- Figura 23:** Desabroche la cremallera del centro, presione los botones de ambos lados, sujete la parte superior y ajústela a la posición deseada.
- **Plegado del toldo- Figura 24:** Pulse los botones de ambos lados al mismo tiempo y, a continuación, empuje el toldo hacia abajo.
- **Ventana de ventilación – Figura 25:** Para abrir la ventana de ventilación, cierre la cremallera como se muestra en la figura 25.

18.DESMONTAJE DE CESTO DE INVIERNO DEL CUADRO - FIGURAS 26: Pulse el botón del mango y extraiga la cesta del cuadro.

19.USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS - FIGURA A: Seguir los pasos descritos en la Figura A. . Para sujetar el cinturón, inserte las dos lengüetas del cinturón de regazo en la hebilla por ambas partes hasta escuchar un clic que demuestra que han encajado perfectamente. Para poner los cinturones de brazo debe hacer que las lengüetas de metal se junten e insertarlas en la hebilla.

13.USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS - FIGURA A: Seguir los pasos descritos en la Figura A. . Para sujetar el cinturón, inserte las dos lengüetas del cinturón de regazo en la hebilla por ambas partes hasta escuchar un clic que demuestra que han encajado perfectamente. Para poner los cinturones de brazo debe hacer que las lengüetas de metal se junten e insertarlas en la hebilla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Inspeccione regularmente las cerraduras, frenos, cinturones de seguridad y cierres, embragues y mecanismos de bloqueo para asegurarse de que no estén dañados, dañados o dañados.
2. Si encuentra piezas sueltas, rotas o dañadas, deben ser reparadas por un taller autorizado o reemplazadas con piezas originales. De lo contrario, la garantía del carrito será nula.
3. No modifique la estructura ni reemplace las partes desgastadas por aquellas que no sean adecuadas u originales. Esto puede causar que la silla de paseo no funcione correctamente y causar lesiones a su hijo. Y también para anular la garantía del carrito.
4. Para limpiar la tela, el plástico contaminado o las partes metálicas del producto, use un paño de algodón suave o una esponja humedecida con agua.
5. Nunca limpie con preparaciones que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol. NO lave piezas y accesorios extraíbles en la lavadora - sombrilla, etc., ya que esto puede dañarlos. De lo contrario, la garantía será nula.
6. Siempre permita que el carro se seque completamente después de limpiarlo y luego úselo o guárdelo.
7. Mantenga el carro adentro. Impactos ambientales: el aire del mar, las carreteras con sal, la lluvia ácida, etc., así como el almacenamiento en exteriores, provocan corrosión.
8. No guarde el carro en un ambiente húmedo. Si ha utilizado el carro en un ambiente húmedo, debe desplegarlo, secarlo con un paño seco y dejar que se seque completamente de forma natural. Es posible aparece un moho en el carrito si lo mantiene húmedo.
9. La exposición excesiva al sol contribuye a un envejecimiento más rápido de las piezas de plástico y al desvanecimiento de la tela.
10. No coloque otros artículos en el carrito: equipaje y bolsos de compras, bolsos de mano, etc. cuando lo use o lo guarde, ya que esto puede dañarlo y causar lesiones al niño en él. Siguiendo estas instrucciones, la garantía es nula.

FABRICADO PARA CANGAROO EN LA RPC

Fabricante e Importador: Moni Trade S.R.L.

Dirección: Bulgaria, Sofia, kv. Trebich, ul. Dolo 1

Tel.: 00359 2 936 07 90; **Web:** www.cangaroo-bg.com

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE!

LISEZ LA NOTICE ATTENTIVEMENT ! ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, DES INSTRUCTIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE PRODUIT ET POUR SON UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

ATTENTION ! LES DIAGRAMMES ET LES FIGURES DE CETTE NOTICE SONT UNIQUEMENT À TITRE D'ILLUSTRATION ET D'INFORMATION. IL EST POSSIBLE QUE LE PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ DIFFÈRE DE CEUX-CI. Le fabricant se réserve le droit de modifier n'importe quelle partie du produit sans préavis.

Cette poussette convient aux bébés et aux enfants âgés de 0 à 4 ans ou jusqu'à 22 kg (suivant ce qui se produit en premier). La ceinture à cinq points assure la sécurité de l'enfant. Les positions du dossier de l'enfant, du repose-pieds et du pare-soleil sont réglables.

Le siège est monté dans deux positions, permettant à l'enfant d'être face à la direction ou à la direction du voyage.

La poussette est fabriquée conformément aux exigences de la norme européenne en deux parties : EN 1888-1:2018+A1:2022 « Articles pour élever de jeunes enfants. Moyens de transport à roues pour enfants. Partie 1 : Poussettes et landaus pour poussettes » et EN 1888-2:2018+A1:2022 « Articles pour élever de jeunes enfants. Moyens de transport à roues pour enfants. Partie 2 : Poussettes pour enfants pesant de 15 kg à 22 kg ».

ATTENTION! Votre enfant sera protégé autant que possible, à condition de suivre les instructions et recommandations des instructions! Respectez les avertissements et prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de blessure ou de blessure pour l'enfant et pour assurer sa sécurité!

Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant si vous ne suivez pas et suivez ces instructions et recommandations! Assurez-vous que toutes les personnes utilisant le chariot connaissent et respectent le manuel. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires pour une poussette non approuvés par le fabricant ou le distributeur, car cela pourrait mettre votre enfant en danger et annuler la garantie de la poussette.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE**ATTENTION!**

- **IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES.**
- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT ACTIVÉS AVANT UTILISATION.**
- **POUR ÉVITER LES BLESSURES, ASSUREZ-VOUS QUE L'ENFANT EST À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ AVANT DE DÉPLIER OU DE PLIER CE PRODUIT.**
- **NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT JOUER AVEC CE PRODUIT.**
- **UTILISEZ UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ APRÈS QUE L'ENFANT A COMMENCÉ À S'ASSEOIR SANS ASSISTANCE.**
- **AVANT UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE LES ACCESSOIRES DE FIXATION DU LANDAU, DU SIÈGE OU DU SIÈGE AUTO SONT CORRECTEMENT ACTIONNÉS.**
- **UTILISEZ TOUJOURS LE SYSTÈME DE RETENUE.**
- **LE SIÈGE N'EST PAS ADAPTÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS**
- **CE PRODUIT N'EST PAS ADAPTÉ À LA COURSE OU AU PATINAGE.**
- **LA POSITION LA PLUS INCLINÉE EST RECOMMANDÉE POUR LES NOUVEAU-NÉS.**
- **LE DISPOSITIF DE STATIONNEMENT (SYSTÈME DE FREINAGE) DOIT ÊTRE ACTIONNÉ LORS DU PLACEMENT ET DU RETRAIT DES ENFANTS.**
- **Toute charge attachée à la poignée et / ou à l'arrière du dossier et / ou aux côtés du chariot peut affecter la stabilité du chariot.**
- **Ne surchargez pas le chariot. Sinon, il risque de se retourner et de blesser l'enfant.**
- **Les accessoires non approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.**
- La poussette est conçue pour être utilisée par un enfant, ne laissez pas deux enfants ou plus la monter.
- La nacelle (fonction nouveau-né) est destinée à être utilisée par un enfant qui ne peut pas s'asseoir seul, se retourner et se mettre debout sur ses mains et ses genoux. Poids maximum de l'enfant : 9 kg.
- Landau (fonction d'été) ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
- Ne placez pas de matelas supplémentaire de plus de 25 mm d'épaisseur dans la nacelle.



- N'utilisez jamais la nacelle sur un support.
- Utilisez la nacelle uniquement sur une surface ferme, horizontale et sèche.
- Pour un nouveau-né, utilisez la position la plus basse du dossier.
- Utilisez la position assise du dossier pour les enfants de plus de 6 mois.
- Le siège (fonction panier d'été) ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois !
- Utiliser le landau pour un enfant ne pesant pas plus de 22 kg.
- Ne surchargez pas la poussette ! Sinon, elle pourrait se retourner et l'enfant pourrait être blessé.
- Toute charge placée et/ou fixée sur la poignée, la planche, l'arrière du dossier, la capote et/ou les côtés de la poussette, est de nature d'affecter sa stabilité ! Ne placez pas d'objets pesant plus de 0,45 kg dans la poche de la capote.
- La charge maximale du panier à bagages ne doit pas dépasser 3 kg. Ne surchargez pas le panier à bagages et ne l'utilisez pas pour transporter des enfants. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie de la poussette.
- La charge maximale du sac à bagages ne doit pas dépasser 2 kg.
- La poussette et la nacelle sont conçues pour transporter un seul enfant.
- Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la poussette est correctement et entièrement dépliée, que toutes les pièces sont en état de fonctionnement et bien fixées dans la position choisie. Cessez l'utilisation en cas de jonctions usées ou desserrées, de pièces endommagées ou manquantes.
- Attachez toujours le harnais sous-abdominale au harnais d'entrejambe pour une protection et une sécurité maximale lorsque votre enfant commence à se lever seul.
- Gardez toujours la planche de sécurité attachée au châssis de la poussette lorsque l'enfant est dans la poussette ! Ne soulevez pas le produit par la planche de protection.
- Ne pliez pas la poussette et ne réglez pas les positions du dossier lorsque l'enfant est dedans.
- Lorsque la nacelle est montée sur la poussette, n'ouvrez pas le mécanisme de pliage.
- N'utilisez pas la poussette dans les escaliers ou les escalators. Soyez prudent lorsque vous descendez ou montez un trottoir ou une marche. Risque de perte de contrôle du produit et de chute de l'enfant. Un impact plus fort sur une bordure peut affecter la solidité de la structure et de l'assemblage.
- Éviter l'utilisation à proximité de plans d'eau (piscines, etc.).
- Ne l'utilisez pas sur des terrains irréguliers, des surfaces de gravier, dans des zones herbeuses (prairies ou pelouses), des zones boueuses.
- Ne laissez pas l'enfant se tenir debout dans la poussette, grimper ou s'y accrocher.
- Le siège auto ne remplace pas la nacelle ou le lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, vous devez le mettre dans une poussette, une nacelle ou un lit approprié.
- L'assemblage, le pliage et le dépliage du produit doit être effectué uniquement par un adulte.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces de rechange ou d'autres composants qui ne sont pas fournis par le fabricant ! Le fabricant décline toute responsabilité en matière de sécurité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles d'origine ou recommandées par lui pour le type homologué
- N'apportez pas de changements et de modifications à la conception ! Si nécessaire, contactez le point de vente ou un centre de service agréé pour consultation et réparation.
- Ne placez pas de cordons ou d'attaches supplémentaires sur le produit pour éviter le risque d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez la présence des pièces manquantes ou endommagées.
- Ne permettez pas aux enfants de moins de 3 ans d'être présents avant d'assembler complètement le produit, pour éviter l'accès aux petites pièces démontées.
- Après avoir déballé le produit, retirez tous les matériaux d'emballage. Ils ne sont pas un jouet et il ne faut pas permettre aux enfants de jouer avec eux.
- Tenir éloigné du feu. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur directes – appareils de chauffage, cuisinières ou flammes ouvertes.
- Ne stockez pas le produit dans des endroits humides et sous la lumière directe du soleil.

VOIR LA FIGURE PD : 1. Bouton pour plier le châssis ; 2. Auvent ; 3. Épaulettes ; 4. Arceau de sécurité ; 5. Ceinture de sécurité à 5 points ; 6. Rembourrage du landau ; 7. Repose-pieds réglable; 8. Cadre (châssis) de la poussette; 9. Roues avant; 10. Roues arrière ; 11. Bouton pour régler repose-pieds ; 12. Bouton pour libérer le siège du châssis; 13.Siège réglable; 14. Poignée.

ASSEMBLAGE ET USAGE

1. DÉPLIER LE CHÂSSIS DE LA POUSSETTE – FIGURE 1 Libérer le mécanisme de verrouillage. Prendre la poignée et tirer en haut pour ouvrir le cadre. La poussette est complètement dépliée, lorsque vous entendez un clic.

2. ASSEMBLER ET DÉASSEMBLER LES ROUES AVANT – FIGURE 2 : Insérez la roue avant dans le trou du cadre avant comme indiqué sur la figure 2. Fixez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour désassembler les roues avant, appuyez sur le bouton pour démontage et tirez la roue vers le bas.

3. ORIENTER LES ROUES AVANT– FIGURE 3 : Pour un mouvement droit des roues avant, déplacez le curseur vers le bas. Pour un mouvement rotatif des roues avant, déplacez le curseur vers le haut.

4. ASSEMBLER ET DÉASSEMBLER LES ROUES ARRIÈRE - - FIGURE 4 : Insérez la roue arrière dans le trou du cadre arrière et fixez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour démonter les roues arrière, appuyez sur le bouton et les roues se libèrent rapidement en tirant.

5. UTILISATION DU FREIN SUR LE CADRE ARRIÈRE– FIGURE 5 : Pour engager le dispositif de stationnement et verrouiller les deux roues arrière, poussez vers le bas la pédale sur l'essieu arrière. Pour libérer le frein, soulevez le levier avec votre pied.

6. RÉGLER LA HAUTEUR DE LA POIGNÉE - FIGURE 6 : Comme le montre la Figure 6, la position de la poignée peut être réglée en appuyant sur le bouton situé à l'intérieur de la poignée (1) et en la déplaçant dans la position souhaitée.

7. REPOSE-PIEDS - FIGURE 7: Pour régler le repose-pieds, maintenez le bouton de déverrouillage d'un côté ou de l'autre et placez-le dans la position souhaitée.

8. MONTER LE LANDAU SUR LE CHÂSSIS DE LA POUSSETTE – FIGURES 8 À 9 : Appuyez sur la plaque de réglage située à l'arrière du dossier et déployez le landau (FIGURE 8).

9. MONTER ET DÉMONTER L'ARCEAU DE SÉCURITÉ - FIGURES 10: **Pour monter l'arceau de sécurité** : Insérez les deux extrémités de l'arceau de sécurité dans les trous correspondants du châssis. Fixez l'arceau de sécurité jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (Figure 11). **Pour retirer l'arceau de sécurité**, appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés du châssis et tirez en même temps (Figure 12).

10. MONTER ET UTILISER L'AUVENT – FIGURES 11 À 13 :

- Insérez les connecteurs de l'auvent dans les points de fixation du dossier et appliquez une pression uniforme pour fixer les connecteurs en place. Fermez ensuite la fermeture éclair de l'auvent et du dossier (Figure 11).
- Pour retirer l'auvent, ouvrez la fermeture éclair de l'auvent et le dossier, appuyez sur le mécanisme de verrouillage sur le côté du landau (1) et retirez l'auvent du cadre.
- Pour changer la position de l'auvent, tenez la partie supérieure de l'auvent et réglez-le à la position souhaitée (Figure 12).
- Pour étendre davantage l'auvent, ouvrez la fermeture éclair dans la partie centrale et déployez l'auvent. Pour accéder à la fenêtre d'aération, il suffit de soulever le couvercle de l'aération.

11. CHANGER L'INCLINAISON DU DOSSIER - FIGURE 14 : Pour changer la position du dossier, appuyez sur la plaque de réglage (1) et ajustez le dossier à la position souhaitée.

12. CHANGER LA DIRECTION DU SIÈGE - FIGURE 15 : Pour changer la direction du landau, appuyez sur le bouton des deux côtés du landau. Retirez le landau, tournez-le ensuite dans la direction souhaitée et remettez-le dans les trous désignés, comme indiqué sur les figures.

13. PLIER LA POUSSETTE SANS LE LANDAU - FIGURES 16 À 17 : Retirez le landau en appuyant simultanément sur les boutons situés de chaque côté du landau. Pliez le landau en appuyant sur la plaque de réglage à l'arrière du dossier (Figure 16). Appuyez sur les boutons des deux côtés et soulevez légèrement, puis relâchez la main, la poussette se pliera automatiquement jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage de la poussette s'enclenche (Figure 17).

14. PLIER LA POUSSETTE AVEC LE LANDAU– FIGURES 18 À 19 :

Avant de plier la poussette activez le dispositif de stationnement et pliez l'auvent. La poignée doit être dans la position la plus basse.

- Le landau est orienté vers l'avant (Figure 18) : pliez le landau vers l'avant, la poussette se pliera automatiquement.
- Le landau est orienté vers l'arrière (Figure 19) : pliez le landau vers l'arrière, la poussette se pliera automatiquement.

15. MONTER LA NACELLE SUR LE CHÂSSIS DE LA POUSSETTE – FIGURES 20 À 21 : Ouvrez l'auvent jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis tenez la poignée et appliquez une force vers le bas pour rabattre la nacelle, installez ensuite la nacelle sur le cadre (Figure 20). Alignez les adaptateurs de la nacelle avec les trous du cadre. Placez la nacelle. Lorsque la nacelle est fixée, il faut entendre un déclic (Figure 21).

16. PLIER LA NACELLE (si le modèle est doté de cette fonction) - FIGURE 22 : Maintenez les boutons situés sous la nacelle pour la plier.

17. UTILISER L'AUVENT DE LA NACELLE – FIGURES 23 À 25:

- **Déplier l'auvent – Figure 23 :** Ouvrez la fermeture éclair au milieu, appuyez sur les boutons des deux côtés, tenez la partie supérieure et ajustez-le à la position souhaitée.
- **Plier l'auvent – Figure 24 :** Appuyez simultanément sur les boutons des deux côtés, puis poussez l'auvent vers le bas.
- **Fenêtre d'aération - Figure 25 :** Pour ouvrir la fenêtre d'aération, fermez la fermeture éclair comme indiqué sur la figure 25.

18. DÉMONTER LA NACELLE DU CHÂSSIS DE LA POUSSETTE- FIGURE 26 : Appuyez sur le bouton de la poignée et retirez la nacelle du châssis.

19. UTILISER LE HARNAIS À CINQ POINTS – FIGURES A: Suivez les étapes illustrées à la Figure A. Pour attacher le harnais, insérez les deux languettes de la ceinture sous-abdominale dans la boucle de chaque côté - elles doivent s'enclencher lorsqu'elles sont correctement installées. Les harnais d'épaule sont placés en rapprochant les languettes métalliques et en les insérant dans la boucle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT

1. Vérifiez régulièrement les dispositifs de verrouillage, les freins, les harnais de sécurité et les boucles, les jonctions et les mécanismes de verrouillage pour vous assurer qu'ils fonctionnent, qu'ils ne sont pas usés ou endommagés.
2. Si vous trouvez des pièces desserrées, cassées ou endommagées, ces dernières doivent être réparées par un centre de service agréé ou remplacées par des pièces d'origine. Sinon, la garantie de la poussette sera annulée.
3. N'apportez pas de modifications à la structure ou ne remplacez pas les pièces usées par des pièces inadaptées et non originales. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la poussette et blesser votre enfant, ainsi qu'à annuler la garantie de la poussette.
4. Pour nettoyer la damas, les parties sales en plastique ou en métal du produit, utilisez un chiffon doux en coton ou une éponge humidifiée avec de l'eau.
5. Ne nettoyez jamais avec des détergents contenant des particules abrasives, de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou de l'alcool. NE LAVEZ PAS les pièces amovibles et les accessoires - capote, etc., dans la machine à laver, car cela pourrait les endommager. Sinon, la garantie sera annulée.
6. Laissez toujours la poussette sécher complètement après le nettoyage, puis vous pouvez l'utiliser ou ranger.
7. Rangez la poussette à l'intérieur. Les influences environnementales - l'air marin, les routes salines, les pluies acides, etc., ainsi que le stockage à l'extérieur entraînent de la corrosion.
8. Ne rangez pas la poussette dans un environnement humide. Si vous avez utilisé la poussette dans un environnement humide, vous devez la déplier, la sécher avec un chiffon sec et la laisser sécher complètement de manière naturelle. De la moisissure peut se développer sur la poussette si elle est stockée humide.
9. Une exposition excessive au soleil contribue au vieillissement plus rapide des pièces en plastique et à la décoloration de la damas.
10. Ne placez pas d'autres objets sur la poussette - sacs à bagages et à provisions, sacs à main, etc. lors de l'utilisation ou du stockage de la poussette, car cela pourrait endommager la poussette et blesser l'enfant dans la poussette. Le non-respect de cette instruction entraînera l'annulation de la garantie.

CONÇU POUR CANGAROO EN RPC

Fabricant et importateur : Moni Trade Ltd.,

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Téléphone: 003592/936 07 90, Site internet: www.cangaroo-bg.com

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВOK.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРОДУКТЕ И ЕГО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! СХЕМЫ И РИСУНКИ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫМИ И НАВОДЯЩИМИ. ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИОБРЕЛИ, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НИХ. Производитель оставляет за собой право изменять любую часть продукта без предварительного уведомления.

Эта коляска подходит для новорожденных и детей от 0 до 4 лет или до 22 кг (в зависимости от того, что наступит раньше). Пятиточечный ремень обеспечивает безопасность ребенка. Положение спинки ребенка, подставки для ног и солнцезащитного козырька регулируется.

Сиденье установлено в двух положениях, что позволяет ребенку смотреть в направлении или в направлении движения

Коляска изготовлена в соответствии с требованиями европейского стандарта в двух частях: EN 1888-1:2018+A1:2022 - «Изделия для выращивания малышей. Колесные средства для передвижения детей. Часть 1: Детские коляски и люльки» и EN 1888-2:2018+A1:2022 «Изделия для ухода за детьми. Колесные средства для передвижения детей. Часть 2: Коляски для детей весом от 15 кг до 22 кг.»

ВНИМАНИЕ! Ваш ребенок будет максимально защищен, если вы будете следовать инструкциям и рекомендациям в инструкциях! Соблюдайте предупреждения и примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить травму или травму ребенка и обеспечить его безопасность! Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка, если вы не будете следовать и следовать этим инструкциям и рекомендациям!

Убедитесь, что все, кто пользуется тележкой, знакомы с этим руководством и подчиняются ему. Не используйте детали или аксессуары для коляски, которые не одобрены производителем или дистрибьютором, так как это может подвергнуть вашего ребенка риску и лишить его гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**ВНИМАНИЕ!**

- **ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ БУДУЩИЕ ССЫЛКИ.**
- **НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ.**
- **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА АКТИВИРОВАНЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАСКЛАДЫВАТЬ ИЛИ СКЛАДЫВАТЬ ЭТО ИЗДЕЛИЕ.**
- **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ИГРАТЬ С ЭТИМ ПРОДУКТОМ.**
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК РЕБЕНОК НАЧАЛ СИДЕТЬ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ.**
- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ, СИДЕНЬЯ ИЛИ АВТОКРЕСЛА ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.**
- **ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ.**
- **ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕГА ИЛИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ.**
- Наиболее наклонная позиция рекомендуется для использования новорожденными.
- Парковочное устройство (тормозная система) должно приводиться в действие при размещении и удалении детей.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и / или задней части спинки и / или боковых сторон тележки, может повлиять на устойчивость тележки.
- Не перегружайте тележку. В противном случае оно может перевернуться и ребенок получит травму.
- Спальный блок (функция для новорожденных) предназначена для использования ребенком, который не может без посторонней помощи сидеть, переворачиваться и вставать на четвереньки. Максимальный вес ребенка: 9 кг.
- Сиденье (функция прогулочного блока) не подходит для детей младше 6 месяцев!
- Не оставляйте в спальном блоке (для новорожденного) дополнительный матрасик толщиной более 25 мм.
- Никогда не используйте спальный блок на подставке.



max 22 kg

max 4 years

- Используйте спальный блок только на твердой, горизонтальной и сухой поверхности.
- Для новорожденного малыша используйте самое низкое положение спинки.
- Используйте положение спинки в положении сидя для детей после 6-месячного возраста.
- Сиденье (функция летней корзины) не подходит для детей младше 6 месяцев!
- Используйте изделие для ребенка весом не более 22 кг.
- Не перегружайте коляску! В противном случае, она может опрокинуться, и ребёнок может пострадать.
- Любой груз, помещенный и/или прикрепленный к ручке, бортику, задней части спинки, капюшону и/или бокам коляски, может повлиять на ее устойчивость! Не кладите в карман капюшона предметы весом более 0,45 кг.
- Максимальная нагрузка на багажную корзину не должна превышать 3 кг! Не перегружайте багажную корзину и не используйте ее для катания в ней детей. Несоблюдение этих инструкций приведет к аннулированию гарантии на коляску.
- Максимальная нагрузка на багажную сумку не должна превышать 2 кг!
- Коляска и корзина рассчитаны на перевозку только одного ребенка!
- Этот продукт не подходит для бега или катания!
- Перед каждым использованием убедитесь, что коляска правильно и полностью развернута, что все детали находятся в хорошем рабочем состоянии и правильно фиксируются в выбранном положении. Прекратите использование при наличии изношенных или ослабленных соединений, повреждённых или отсутствующих частей.
- Всегда прикрепляйте ремень между ножками к ремню через пояс, для максимальной защиты и безопасности, когда Ваш ребенок начнет самостоятельно вставать на ножки и ручки.
- Всегда держите бампер прикрепленным к раме коляски, пока ребенок находится в коляске! Не поднимайте изделие за бампером!
- Не складывайте коляску и не настраивайте положение спинки, пока ребёнок в ней!
- Когда спальный блок установлен на коляске, не раскладываете складной механизм.
- Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе. Будьте осторожны при спуске или подъеме по тротуару или ступенькам. Опасность потери контроля над изделием и падения ребенка. Более сильный удар в бордюр может повлиять на прочность конструкции и сборки.
- Избегайте использования вблизи водоемов (бассейнов и т.д.)!
- Не используйте на неровной местности, гравийных поверхностях, травянистых участках (лугах или газонах), грязных участках.
- Не позволяйте ребенку вставать в коляске, карабкаться или висеть на ней!
- Автокресло не заменяет спальный блок коляски или детскую кроватку. Если Вашему ребенку нужен сон, следует посадить его в подходящую коляску или кроватку.
- Сборку, складывание и раскладывание коляски должен делать только взрослый.
- Не используйте аксессуары, запасные части или другие компоненты, не поставляемые производителем! Производитель не несет ответственности за безопасность, если используются запасные части, отличные от оригинальных для утвержденного типа.
- Не вносите изменения и модификации в конструкцию! При необходимости обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр для консультации и ремонта.
- Не надевайте на изделие дополнительные шнуры или завязки, чтобы избежать удушья!
- Не используйте изделие, если вы обнаружите недостающие или поврежденные детали!
- Не позволяйте детям младше 3 лет присутствовать перед полной сборкой изделия во избежание доступа к мелким и разобраным деталям!
- После распаковки изделия удалите все упаковочные материалы. Они не игрушка; не позволяйте детям играть с ними.
- Бережь от огня! Не употребляйте изделие вблизи прямых источников тепла - отопительные приборы, плиты или открытый огонь.
- Не храните продукт во влажных местах и под прямыми солнечными лучами!

СМОТРИТЕ РИСУНОК PD: 1.Кнопка складывания рамы; 2.Солнцезащитный козырек; 3.Наплечные накладки; 4. Бампер; 5. 5-точечный ремень безопасности; 6. Обивка сидений; 7.Регулируемая подножка; 8. Рама (шасси) коляски; 9.Передние колеса; 10.Задние колеса; 11.Кнопка регулировки подножки; 12. Кнопка для освобождения сиденья от рамы; 13. Регулируемое сиденье; 14. Ручка;

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ – РИСУНОК 1: Отпустите механизм блокировки. Возьмитесь за ручку и потяните вверх, чтобы раскрыть шасси. Коляска полностью разложена, когда услышите щелчок.

2.СБОРКА И РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС – РИСУНОК 2: Вставьте переднее колесо в отверстие передней рамы, как показано на рисунке 2. Зафиксируйте, пока не услышите щелчок. Чтобы разобрать передние колеса, нажмите кнопку разборки и потяните колесо вниз.

3.ОРИЕНТАЦИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС – РИСУНОК 3: Для прямолинейного движения передних колес переместите ползунок вниз. Для поворотного движения передних колес переместите ползунок вверх.

4.СБОРКА И РАЗБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС – РИСУНОК 4: Вставьте заднее колесо в отверстие задней рамы и зафиксируйте его, пока не услышите щелчок. Чтобы разобрать задние колеса, нажмите кнопку и колеса быстро высвобождаются путём вывода .

5. РАБОТА ТОРМОЗА ЗАДНЕЙ РАМЫ – РИСУНОК 5: Чтобы активировать парковочное устройство и заблокировать оба задних колеса, нажмите на педаль задней оси. Чтобы освободить тормоз, поднимите педаль ногой вверх.

6. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ – РИСУНОК 6: Как показано на рисунке 6, положение ручки можно отрегулировать, нажав кнопку на внутренней стороне ручки (1) и переместив ее в нужное положение.

7.ПОДНОЖКА – РИСУНОК 7: Чтобы отрегулировать подставку для ног, удерживайте кнопку фиксации с обеих сторон и установите ее в желаемое положение.

8. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ НА РАМЕ КОЛЯСКИ – РИСУНОК 8-9: Нажмите регулировочную пластину на задней части спинки сиденья и разверните сиденье (РИС. 8).

9. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА – РИСУНОК 10: Чтобы установить бампер: Вставьте оба конца бампера в соответствующие отверстия рамы. Заблокируйте бампер, пока не услышите щелчок. Чтобы удалить бампер, нажмите кнопку выпуска с обеих сторон рамы, и в то же время потяните.

10. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА – РИСУНКИ 11-13:

- Вставьте разъемы солнцезащитного козырька в точки крепления спинки и приложите равномерное давление, чтобы закрепить разъемы на месте. Затем застегните солнцезащитный козырек и спинку застежкой-молнией (рисунок 11).
- Чтобы снять солнцезащитный козырек, расстегните молнию на солнцезащитном козырьке и спинке, нажмите на стопорный механизм сбоку сиденья (1) и снимите солнцезащитный козырек с рамы.
- Чтобы изменить положение солнцезащитного козырька, удерживайте верхнюю часть солнцезащитного козырька и установите его в нужное положение (рисунок 12).
- Чтобы удлинить солнцезащитный козырек, расстегните молнию посередине и разверните солнцезащитный козырек. Чтобы получить доступ к вентиляционному окну, просто поднимите вентиляционную крышку.

11. ИЗМЕНЕНИЕ НАКЛОНА СПИНКИ – РИСУНОК 14: Чтобы изменить положение спинки, нажмите на регулировочную пластину (1) и отрегулируйте спинку в нужное положение.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЯ – РИСУНОК 15: Чтобы изменить направление сиденья, нажмите кнопку с обеих сторон сиденья. Потяните сиденье, затем переверните его в нужную сторону и установите обратно в предусмотренные отверстия, как показано на рисунках.

13. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ БЕЗ СИДЕНЬЯ - РИСУНКИ 16-17: Снимите сиденье, одновременно нажав кнопки с обеих сторон сиденья. Сложите сиденье, нажав на регулировочную пластину на задней части спинки сиденья (рисунок 16). Нажмите кнопки с обеих сторон и слегка поднимите, затем отпустите руку, коляска будет автоматически складываться до тех пор, пока фиксатор коляски не будет закреплен на месте (рисунок 17).

14. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ С СИДЕНЬЕМ – РИСУНКИ 18-19:

Перед складыванием коляски, активируйте парковочное устройство и сложите солнцезащитный козырек. Ручка должна находиться в самом нижнем положении.

- Сиденье по ходу движения (рисунок 18): сложите сиденье вперед, коляска сложится автоматически.
- Сиденье напротив хода движения (рисунок 19): сложите спинку сиденья, коляска автоматически сложится.

15. КРЕПЛЕНИЕ СПАЛЬНОГО БЛОКА НА РАМЕ – РИСУНОК 20-21: Откройте солнцезащитный козырек, пока не услышите щелкающий звук, затем удерживайте ручку и приложите силу вниз, чтобы открыть спальный блок, а затем установите спальный блок на раму (рисунок 20). Совместите переходники спального блока с отверстиями рамы. Поместите спальный блок. Вы должны услышать щелчок, когда спальный блок заблокирован (рисунок 21).

16. СКЛАДЫВАНИЕ СПАЛЬНОГО БЛОКА (если модель имеет эту функцию) – РИСУНОК 22: Удерживайте кнопки, расположенные под блоком, чтобы сложить его.

17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА СПАЛЬНОГО БЛОКА – РИСУНОК 23-25:

- **Раскладывание солнцезащитного козырька – Рисунок 23:** Расстегните молнию посередине, нажмите кнопки с обеих сторон, удерживайте верхнюю часть кнопки и отрегулируйте в нужном положении.
- **Складывание солнцезащитного козырька – Рисунок 24:** Нажмите кнопки с обеих сторон одновременно, затем сложите солнцезащитный козырек.
- **Вентиляционное окно – Рисунок 25:** Чтобы открыть вентиляционное окно, застегните молнию, как показано на рисунке 25.

18. СНЯТИЕ СПАЛЬНОГО БЛОКА С РАМЫ - РИСУНОК 26: Нажмите кнопку на ручке и снимите блок с рамы.

19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ – РИСУНОК А: Выполните действия, указанные на рисунке А. Чтобы пристегнуть ремень, вставьте оба фиксатора на пояском ремне в пряжку с обеих сторон — они должны щелкнуть при правильном положении. Плечевые ремни размещаются следующим образом: металлические фиксаторы собираются и вставляются в пряжку.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проверяйте замки, тормоза, ремни безопасности и крепеж, муфты и механизмы блокировки, чтобы убедиться, что они не повреждены, не повреждены и не повреждены.
2. Если вы обнаружили ослабленные, порванные или поврежденные детали, они должны быть отремонтированы в авторизованной мастерской или заменены оригинальными деталями. В противном случае гарантия на корзину будет аннулирована.
3. Не вносите изменения в конструкцию и не заменяйте изношенные детали неподходящими или оригинальными. Это может привести к неисправности коляски и травмировать вашего ребенка. А также аннулировать гарантию корзины.
4. Для очистки ткани, загрязненных пластиковых или металлических частей изделия используйте мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную водой.
5. Никогда не чистите препаратами, содержащими абразивные частицы, аммиак, отбеливатель или спирт. НЕ мойте в стиральной машине съемные детали и принадлежности - зонтик от солнца и т. Д., Так как это может привести к их повреждению. В противном случае гарантия будет недействительной.
6. После чистки всегда дайте тележке полностью высохнуть, а затем используйте или храните ее.
7. Храните тележку в помещении. Воздействие на окружающую среду - морской воздух, засоленные дороги, кислотные дожди и т. Д., А также хранение вне помещений приводят к коррозии.
8. Не храните тележку во влажной среде. Если вы использовали тележку во влажной среде, вы должны раскрыть ее, высушить сухой тканью и дать ей полностью высохнуть. Можно плесень появляется на тележке, если вы держите ее влажной.
9. Чрезмерное пребывание на солнце способствует более быстрому старению пластиковых деталей и выцветанию ткани.
10. Не кладите на тележку другие предметы - багаж и хозяйственные сумки, сумки и т. Д. При использовании или хранении, поскольку это может привести к его повреждению и причинению вреда ребенку. Следуя этой инструкции, гарантия аннулируется.

СДЕЛАНО ДЛЯ CANGAROO В КНР

Производитель и импортер: ООО «Мони Трейд»,

Адрес: Болгария, София, Требич, ул. Доло 1,

Телефон: 003592/936 07 90,

Веб-сайт: www.cangaroo-bg.com

IMPORTANT! PASTRATI PENTRU REFERINTE VIITOARE!

CITITI CU ATENTIE! CONTINE INFORMATII IMPORTANTE, SFATURI SI RECOMANDARI CU PRIVIRE LA PRODUS SI UTILIZAREA IN STARE DE SIGURANTA.

ATENTIE! DIAGramele si figurile din aceasta instructiune sunt doar ilustrative si orientative. PRODUSUL PE CARE L-ATI ACHIZITIONAT POATE DIFERI DE ACESTEA.

Acest carucior este potrivit pentru bebelusii si copiii in varsta cuprinsa intre 0 si 4 ani sau pana la 22 kg (oricare dintre acestea va survine mai intai). Centura in cinci puncte asigura siguranta copilului. Pozitiile spatarului pentru spatele copilului, suportul pentru picioare si copertina sunt reglabile.

Căruciorul este fabricat în conformitate cu cerințele standardului european în două părți EN 1888-1:2018+A1:2022 "Articole de îngrijire a copiilor. Mijloace de transport pe roți pentru copii. Partea 1: Cărucioare și coșuri pentru cărucioarele pentru bebeluși" și EN 1888-2:2018+A1:2022 "Articole de îngrijire a copiilor. Mijloace de transport pe roți pentru copii. Partea 2: Cărucioare pentru copii de la 15 kg la 22 kg".

ATENTIE! Copilul dumneavoastra va fi protejat la maxim daca respectati sfaturile si recomandarile continute in instructiune! Acordati atentie avertismentelor si asigurati toate masurile necesare de precautie, pentru a preveni riscul de ranire sau vatamare a copilului si pentru a asigura siguranta si securitatea acestuia! Dumneavoastra sunteti responsabil pentru siguranta copilului, daca nu respectati si nu va conformati cu aceste instructiuni si recomandari! Asigurati-va ca persoana care utilizeaza caruciorul cunoaste si respecta instructiunile. Nu folositi componente sau accesorii pentru carucior, care nu sunt aprobate de catre producator sau distribuitor, deoarece acest lucru poate pune in pericol copilul dumneavoastra si poate duce la anularea garantiei caruciorului.

RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU O UTILIZARE SIGURĂ**AVERTISMENTE**

• **IMPORTANT: CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU CONSULTATII VIITOARE.**



- NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT!
- ASIGURAȚI-VĂ CĂ TOATE DISPOZITIVELE DE BLOCARE SUNT ÎNCHISE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL.
- PENTRU A EVITA RĂNIREA COPILULUI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACESTA ESTE LA DISTANȚĂ ATUNCI CÂND PLIAȚI ȘI DEPLIAȚI ACEST PRODUS.
- NU LĂSAȚI COPILUL SĂ SE JOACE CU ACEST PRODUS.
- UTILIZAȚI CENTURILE DE SIGURANȚĂ DE ÎNDATĂ CE COPILUL DVS. POATE STA ÎN ȘEZUT FĂRĂ AJUTOR.
- ACEST SCAUN DE CĂRUCIOR NU ESTE ADECVAT PENTRU COPII MAI MICI DE 6 LUNI.
- UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA SISTEMUL DE PRINDERE.
- ÎNAINTE DE UTILIZARE VERIFICAȚI DACĂ DISPOZITIVELE DE FIXARE DE LA LANDOU, SCAUNUL CĂRUCIORULUI SAU SCAUNUL AUTO SUNT CUPLATE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.
- ACEST PRODUS NU ESTE RECOMANDAT A FI UTILIZAT ÎN TIMP CE ALERGAȚI SAU VĂ PLIMBAȚI PE ROLE.
- FOLOSIȚI PRODUSUL PENTRU COPII CU GREUTATE NU MAI MARE DE 22 KG (0-48 LUNI).
- SCOICA (FUNȚIA PENTRU NOU NASCUȚI) ESTE PREVĂZUTĂ PENTRU A SE FOLOSI DE UN COPIL CARE NU POATE SĂ SE RIDICE SINGUR ÎN FUND, NU POATE SĂ SE ROSTOGOLEASCĂ SAU SĂ SE RIDICE ÎN MĂINI ȘI GENUNCHI. GREUTATE MAXIMĂ AL COPILULUI: 9 KG.
- Utilizati cosul numai si doar pe suprafete rigide, orizontale si uscate!
- Niciodata nu folositi cosul pe suport!
- Pentru copil nou-nascut, utilizati pozitia cea mai inclinata a spatarului!
- Folositi pozitia spatarului scaunului pentru pozitia de sedere a copilului dupa implinirea varstei de 6 luni!
- feriti de foc!
- Nu ridicati produsul prin cadrul barei de protectie!
- Asamblarea produsului trebuie efectuata numai de catre adult!
- Dispozitivul de parcare trebuie actionat intotdeauna la asezarea si scoaterea copilului din carucior!
- Inainte de utilizare, asigurati-va ca centurile de siguranta sunt montate si reglate in mod corespunzator.
- Nu asezati in cos saltea suplimentara cu grosime de peste 25 mm!
- Sarcina maxima a cosului de bagaj nu trebuie sa depaseasca 3 kg!

- Nu supraîncarcați caruciorul!
- Orice greutate (bagaj) amplasat și/sau atârnat de mâner, cadru, copertina și/sau pe părțile caruciorului, poate afecta stabilitatea sa! Nu pastrați obiecte cu greutate mai mare de 0.45 kg în buzunarul coperinei.
- Caruciorul și cosul de iarnă sunt destinate pentru a transporta un singur copil!
- Nu utilizați piese de schimb și alte componente, care nu sunt livrate de către producător! Producătorul nu își asumă responsabilitate pentru siguranța, în cazul în care sunt folosite piese de schimb, altele decât cele originale sau recomandate de producător.
- Nu face schimbări și modificări pe structură! Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat pentru consultanță și reparații.
- Scaunul auto pentru copii nu înlocuiește cosul sau patul pentru copii. Dacă copilul are nevoie de somn, acesta trebuie așezat în carucior de copii potrivit, cos sau pat pentru copii.
- Nu utilizați produsul la depistarea unor piese defectate sau lipsă!
- Nu permiteți prezenta copiilor sub 3 ani, înainte de asamblarea completă a produsului, pentru a evita accesul la piesele mici și dezasamblate!
- Nu amplasați pe produs cabluri sau conexiuni suplimentare, pentru a evita riscul de sufocare!
- Nu folosiți caruciorul pe trepte sau scări rulante și aveți mare grijă atunci când coborâți sau urcați pe trotuar sau trepte.
- Pastrați ambalajele din nailon departe de copii, pentru a evita riscul de sufocare!
- NU depozitați produsul în locuri umede și la lumina directă a soarelui!

COMPONENTE

VEZI FIGURA PD: 1. Buton de pliere a cadrului; 2. Copertină; 3. Umerii de protecție; 4. Bară de siguranță; 5. Centură de siguranță în 5 puncte; 6. Tapiterie scaun (sezut); ; 7. Suport pentru picioare reglabil; 8. Cadru (sasiu) carucior; 9. Roți față; 10. Roți spate; 11. Buton de reglare a suport pentru picioare; 12. Buton de eliberare a scaunului de cadru; 13. Scaun reglabil 14. Mâner.

ASAMBLARE

1. DESCHIDEREA CADRULUI SCAUNULUI – FIGURA 1: Eliberați mecanismul de blocare. Prindeți manerul și trageți în sus pentru a deplia cadrul. Caruciorul este complet depliat atunci când auziți un sunet clic.

2. ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ – FIGURA 2: Introduceți roata din față în orificiul cadrului frontal, așa cum se arată în figura 2. Fixați până când auziți un clic. Pentru a dezasambla roțile față, apăsați butonul de dezasamblare și trageți roata în jos.

3. ORIENTAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ - FIGURA 3: Pentru a deplasa roțile din față în linie dreaptă, deplasați cursorul în jos. Pentru mișcarea rotativă a roților față, deplasați cursorul în sus.

4. ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA ROȚILOR DIN SPATE – FIGURILE 4: Introduceți roata spate în orificiul cadrului spate și fixați-o până când auziți un clic. Pentru a dezasambla roțile din spate, apăsați pe buton și roțile se eliberează rapid prin tragere.

5. UTILIZAREA FRÂNEI CADRULUI SPATE - FIGURA 10: Pentru a activa dispozitivul de parcare și a bloca cele două roți din spate, apăsați pedala axei spate. Pentru a elibera frâna, ridicăți pedala în sus.

6. REGLAREA ÎNALȚĂȚII MANERULUI – FIGURA 6: După cum este arătat în Figura 6, poziția manerului poate fi reglată prin apăsarea butonului aflat în partea interioară a manerului (1) și acesta se deplasează în poziția dorită.

7. SUPTOR PENTRU PICIOARE – FIGURA 7: Pentru a regla suportul pentru picioare, țineți apăsat butonul de eliberare de pe ambele părți și plasați-l în poziția dorită.

8. MONTAREA SCAUNULUI (SEZUTULUI) PE CADRUL CARUCIORULUI – FIGURI 8-9: Apasați parghia de reglare aflată în partea din spate a spatarului și depliați scaunul (FIGURA 8).

9. FIXAREA ȘI DETAȘAREA BAREI DE SIGURANȚĂ – FIGURA 10: Pentru a instala bara de siguranță: Introduceți ambele capete ale barei de siguranță în orificiile corespunzătoare de pe cadru. Fixați bara de siguranță până când auziți un clic. Pentru a scoate bara de siguranță, apăsați butonul de eliberare de pe fiecare parte a cadrului și trageți în același timp.

10. MONTAREA ȘI UTILIZAREA COPERTINEI – FIGURI 11-13:

- Introduceți conectorii copertinei în punctele de montare ale spatarului și aplicați o presiune egală pentru a fixa conectorii în poziția lor. Apoi închideți cu fermoarul copertina și spatarul (Figura 11).

- Pentru a înlătura copertina, desfaceți fermoarul copertinei și spatarului, apăsați mecanismul de blocare aflat pe partea laterală a scaunului (1) și înlăturați copertina de pe cadru.
- Pentru a schimba poziția copertinei, țineți partea superioară a copertinei și ajustați până în poziția dorită (Figura 12).
- Pentru a extinde suplimentar copertina, desfaceți fermoarul în partea din mijloc și depliați copertina. Pentru a avea acces la viziera de ventilație, pur și simplu ridicați capacul pentru ventilație.

11.SCHIMBAREA INCLINĂRII SPATARULUI – FIGURA 14: Pentru a schimba poziția spatarului, apăsați parghia de reglare (1) și reglați spatarul în poziția dorită.

12. SCHIMBAREA DIRECȚIEI SCAUNULUI – FIGURA 15: Pentru a schimba direcția scaunului, apăsați butonul de pe fiecare parte a scaunului. Trageți scaunul în afară, apoi întoarceți-l în partea preferată și puneți-l înapoi în găurile prevăzute, așa cum se arată în figuri.

13.PLIEREA CARUCIORULUI FARA SCAUN (SEZUT) – FIGURA 16-17: Scoateți scaunul apăsând simultan butoanele aflate pe ambele părți. Pliati scaunul apăsând parghia de reglare aflată în partea din spate a spatarului (Figura 16). Apăsați butoanele de pe ambele părți și ridicați ușor, apoi eliberați mâna, caruciorul se va plia în mod automat, până când mecanismul de blocare al caruciorului se va fixa în loc (Figura 17).

14.PLIEREA CARUCIORULUI CU SCAUN (SEZUT) – FIGURA 18-19:

Înainte de a plia caruciorul, activați dispozitivul de parcare și pliați copertina. Manerul trebuie să fie în poziția cea mai joasă.

- Scaunul este orientat spre față (Figura 18): pliați scaunul înainte, caruciorul se va plia în mod automat.
- Scaun este orientat spre spate (Figura 19): pliați spatarul spre spate, caruciorul se va plia în mod automat.

15.MONTAREA COSULUI DE IARNA PE CADRU – FIGURA 20-21: Depliați copertina, până când veți auzi un sunet clic, apoi țineți manerul și aplicați o forță în jos, pentru a deplia cosul de iarnă, apoi montați cosul de iarnă pe cadru (Figura 20). Aliniați adaptoarele cosului de iarnă cu orificiile cadrului. Așezați cosul. Trebuie să auziți un sunet clic atunci când cosul se va fixa (Figura 21).

16.PLIEREA COSULUI DE IARNA (dacă modelul are această funcție) – FIGURA 22: Țineți butoanele, situate sub cos, pentru a-l plia.

17.UTILIZAREA COPERTINEI LA COSUL DE IARNA – FIGURA 23-25:

- **Deplierea copertinei – Figura 23:** Desfaceți fermoarul în partea din mijloc, apăsați butoanele aflate pe ambele părți, țineți partea superioară și reglați în poziția dorită.
- **Plierea copertinei – Figura 24:** Apăsați simultan butoanele aflate pe ambele părți, apoi apăsați copertina în jos.
- **Viziera de ventilație – Figura 25:** Pentru a deschide viziera de ventilație, închideți fermoarul, așa cum este arătat în Figura 25.

18.DEMONTAREA COSULUI DE IARNA DIN CADRU – FIGURA 26: Apăsați butonul aflat pe maner și îndepărtați cosul din cadru.

19. Utilizare centurii de siguranță cu 5 puncte de prindere - FIGURĂ A: Urmăți pașii arătate în Figura A. Pentru a prinde centura, introduceți cele două urechiușe ale centurii pentru mijloc în catarama prin ambele părți – trebuie să se audă un sunet de "click" când sunt fixate în mod corect. Centurile pentru umeri se fixează când ambele urechiușe metalice se unesc și se introduc în catarama. Dispozitivele de reglare mobile se pun și se reglează cu atenție din ambele părți în așa fel, ca centurile să fie prinse pe lângă copil fără a-i crea disconfort. Pentru a elibera centurile, apăsați butonul de pe catarama și trageți pentru a deschide.

CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

1. Verificați în mod regulat dispozitivele pentru blocare, frânele, centurile de siguranță și încheietorile, îmbinările și elementele de fixare, pentru a vă asigura că toate piesele sunt în stare bună de funcționare, nu sunt uzate și nici defecte.
2. Dacă descoperiți piese slăbite, desprinse sau defecte, ele trebuie să fie reparate de către un service autorizat sau înlocuite cu piese originale. În caz contrar, garanția pentru cărucior poate fi anulată.
3. Nu aduceți modificări la construcția și nu înlocuiți piesele uzate cu altele, care nu sunt potrivite și nu sunt originale. Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului și accidentarea copilului dumneavoastră. De asemenea, astfel de intervenții neautorizate pot duce la anularea garanției căruciorului.

4. Pentru a curăța rama, părțile murdare de plastic sau de metal, folosiți o cârpă moale din bumbac sau burete, umezite cu apă.
5. Niciodată nu curățați cu substanțe care conțin particule abrazive, amoniac, înalbitor sau spirt. NU spălați la mașina de spălat rufe piesele sau accesoriile detașabile – copertină sau altele, deoarece acest lucru poate duce la defectarea lor. În caz contrar, garanția vă fi anulată.
6. După ce ați curățat căruciorul, întotdeauna lăsați-l să se usuce complet și după aceea îl puteți folosi sau pune la depozitat.
7. Pastrați căruciorul în spații închise – la interior. Condițiile din mediul înconjurător – aerul mării, drumuri acoperite cu sare, ploaie acide și altele, dar precum și depozitul în exterior, pot duce la apariția corodării.
8. Nu depozitați căruciorul într-un mediu umed. În caz că ați folosit căruciorul în mediu umed, trebuie să-l depliați, să-l ștergeți cu o cârpă uscată și să-l lăsați să se usuce complet în mod natural. Este posibil să apară mușegăi, dacă depozitați căruciorul umed.
9. Expunerea exagerată la soare de asemenea poate duce la îmbătrânirea timpurie a pieselor de plastic și pierderea culorilor tapetăriei.
10. Nu lăsați alte obiecte pe cărucior – genți cu bagaj sau cumpărături și altele când îl folosiți sau când îl depozitați, deoarece aceste obiecte îl pot defecta și să se ajungă la accidentarea copilului în el. Dacă nu urmați această instrucțiune, garanția se anulează.

FABRICAT PENTRU CANGAROO ÎN RPC
Producator si importator: Moni Trade Ltd.,
Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, Str. Dolo nr. 1,
Număr de telefon: 003592/936 07 90, Site: www.cangaroo-bg.com

IMPORTANTE! CONSERVA PER RIFERIMENTI FUTURI!

LEGGI ATTENTAMENTE! CONTIENE INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER IL PRODOTTO E IL SUO UTILIZZO SICURO.

ATTENZIONE! GLI SCHEMI E LE FIGURE IN QUESTE ISTRUZIONI SONO ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE E DI GUIDA. IL PRODOTTO ACQUISTATO PUÒ ESSERE DIVERSO DA ESSI. Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte del prodotto senza preavviso.

Questo passeggino è adatto a neonati e bambini di età compresa tra 0 e 4 anni o fino a 22 kg (a seconda di quale condizione si verifichi per prima). L'imbracatura a cinque punti garantisce la sicurezza del bambino. Le posizioni dello schienale, del poggiatesta e del tettuccio sono regolabili.

Il sedile può essere installato in due posizioni, in modo che il bambino possa essere rivolto verso la direzione di marcia o in direzione opposta

Il passeggino è prodotto in conformità ai requisiti delle norme europee in due parti: EN 1888-1:2018+A1:2022 „Articoli per puericoltura. Mezzi su ruote per trasportare i bambini. Parte 1: Carrozine e passeggini.” e EN 1888-2:2018+A1:2022 “Articoli per puericoltura. Mezzi su ruote per trasportare i bambini. Parte 2: Passeggini per bambini oltre i 15 kg fino a 22 kg”.

AVVERTENZA! Il vostro bambino sarà protetto al massimo se seguirete le istruzioni e le raccomandazioni contenute nel presente libretto! Prestare attenzione alle avvertenze e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di lesioni o danni al bambino e per garantire la sua sicurezza! Se non si osservano e non si rispettano queste istruzioni e raccomandazioni, si è responsabili della sicurezza del bambino! Assicurarsi che tutti coloro che utilizzano il passeggino conoscano le istruzioni e le seguano. Non utilizzare parti o accessori per il passeggino non approvati dal produttore o dal distributore, in quanto ciò potrebbe mettere a rischio il bambino e invalidare la garanzia del passeggino.

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE PER UN UTILIZZO SICURO

ATTENZIONE!

- **IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.**
- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.**
- **PRIMA DELL' USO ASSICURARSI CHE TUTTI I MECCANISMI DI BLOCCAGGIO SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI.**
- **PER EVITARE LESIONI O FERIMENTI ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA DURANTE**
- LE OPERAZIONI DI APERTURA E CHIUSURA DEL PRODOTTO.**
- **NON LASCIARE CHE IL BAMBINO GIOCHI CON QUESTO PRODOTTO.**
- **USARE IL SISTEMA DI RITENUTA NON APPENA IL BAMBINO È IN GRADO DI RIMANERE SEDUTO DA SOLO.**
- **QUESTA SEDUTA NON È ADATTA PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 6 MESI.**
- **UTILIZZARE SEMPRE IL SISTEMA DI RITENUTA.**
- **PRIMA DELL' USO CONTROLLARE CHE I MECCANISMI DI AGGANCIO DELLA SEDUTA, DELLA NAVICELLA O DEL SEGGIOLINO AUTO SIANO CORRETTAMENTE AGGANCIATI.**
- **QUESTO PRODOTTO NON È ADATTO PER CORRERE O PATTINARE.**
- Il portabebe` (funzione per neonati) è progettato per l'uso da parte di un bambino che non è in grado di stare seduto senza assistenza, di rideporsi e di stare sulle mani e sulle ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg.
- Il sedile (funzione cestino estivo) non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 mesi.
- Non lasciare un materasso extra di spessore superiore a 25 mm nel portabebebe` (da neonati).
- Non mettere mai il cestello su un supporto.
- Utilizzare il cestello solo su una superficie solida, orizzontale ed asciutta.
- Per un neonato, utilizzare la posizione più bassa dello schienale.

- Utilizzare la posizione dello schienale in posizione seduta per i bambini dopo i 6 mesi di età.
- Il seggiolino (funzione cestino estivo) non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 mesi!
- Utilizzare il portabebe` per un bambino di peso non superiore a 22 kg.
- Non sovraccaricare il passeggino! Altrimenti potrebbe ribaltarsi e il bambino potrebbe rimanere ferito.
- Qualsiasi carico posizionato e/o attaccato alla maniglia, alla sponda, allo schienale, alla cappottina e/o ai lati del passeggino può comprometterne la stabilità! Non inserire nella tasca della cappottina oggetti di peso superiore a 0,45 kg.
- Il carico massimo del cestino portabagagli non deve superare i 3 kg. Non sovraccaricare il cestino dei bagagli e non usarlo per trasportarvi bambini. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia del passeggino.
- Il passeggino e la cesta sono progettati per essere utilizzati da un solo bambino.
- Questo prodotto non è adatto alla corsa o al pattinaggio.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il passeggino sia correttamente e completamente dispiegato, che tutte le parti siano in buono stato di funzionamento e che siano fissate correttamente nella posizione selezionata. Interrompere l'uso in caso di giunti usurati o allentati, parti danneggiate o mancanti.
- Fissare sempre l'imbracatura tra le gambette e la cintura in vita per garantire la massima protezione e sicurezza quando il bambino inizia ad alzarsi sulle braccia e sulle gambe da solo.
- Quando il portabebe` è installato sul passeggino, non aprire il meccanismo di ripiegamento.
- Non utilizzare il passeggino su scale o scale mobili. Prestare attenzione quando si scende o si sale da un marciapiede o da un gradino. Pericolo di perdita di controllo sul prodotto e di caduta del bambino. Un impatto più violento contro un bordo del marciapiede può compromettere la resistenza della struttura e degli elementi di montaggio.
- Evitare l'uso in prossimità di specchi d'acqua (piscine, ecc.).
- Non utilizzare su terreni irregolari, superfici ghiaiose, in aree erbose (su prati o pascoli), in aree fangose.
- Non permettere al bambino di stare in piedi nel passeggino, di arrampicarsi o di appendersi ad esso.
- Il seggiolino auto non sostituisce la culla o il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere messo in un passeggino, in una culla o in un lettino adatti.
- Il montaggio, il ripiegamento e lo spegnimento del passeggino devono essere eseguiti esclusivamente da un adulto.
- Non utilizzare accessori, parti di ricambio e altri componenti non forniti dal produttore! Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza nel caso in cui vengano utilizzati pezzi di ricambio diversi da quelli originali ed omologati o raccomandati dal costruttore stesso.
- Non apportare modifiche o cambiamenti alla costruzione! Se necessario, contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
- Non collocare corde o lacci supplementari sul prodotto per evitare il rischio di strangolamento.
- Non utilizzare il prodotto se si riscontrano parti mancanti o danneggiate.
- Non consentire la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni prima di aver assemblato completamente il prodotto per evitare l'accesso alle parti piccole e smontate.
- Dopo aver disimballato il prodotto, rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Non sono un giocattolo e non lasciare che i bambini ci giochino.
- Tenere lontano dal fuoco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette - stufe, fornelli o fiamme libere.
- Non conservare il prodotto in luoghi umidi o alla luce diretta del sole.

PARTI

VEDERE FIGURA PD: 1.Pulsante di chiusura del telaio; 2. Parasole; 3.Cuscinetti per le spalle; 4. Barra di protezione; 5. Cintura di sicurezza a 5 punti; 6. Rivestimento del sedile; 7.Poggiapiedi regolabile; 8. Telaio della carrozzina (telaio); 9. Ruote anteriori; 10.Ruote posteriori; 11. Pulsante di regolazione dei poggiapiedi; 12. Pulsante di liberazione della seduta dal telaio; 13. Sedile regolabile; 14.Maniglia.

ASSEMBLAGGIO E USO

1. APERTURA DEL TELAIO DEL PASSEGGINO – FIGURA 1: Rilasciare il meccanismo di blocco. Impugnare la maniglia e tirare verso l'alto per aprire il telaio. Il passeggino è completamente dispiegato quando si avverte uno scatto.

2. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI – FIGURA 2: Posizionare la ruota anteriore nell'apertura del telaio anteriore, come indicato nella figura 2. Fissarla finché non si sente un clic. Per smontare le ruote anteriori, premere il pulsante di smontaggio e tirare la ruota verso il basso.

3. ORIENTAMENTO DELLE RUOTE ANTERIORI – FIGURA 3: Per la corsa rettilinea delle ruote anteriori, spostare il cursore verso il basso. Per far girare la ruota anteriore, spostare il cursore verso l'alto.

4. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI – FIGURA 4: Posizionare la ruota posteriore nell'apertura del telaio posteriore e fissarla fino a udire un clic. Per smontare le ruote posteriori, premere il pulsante e le ruote si sganciano rapidamente tirandole.

5. USO DI FRENO DEL TELAIO POSTERIORE - FIGURA 5: Per attivare il dispositivo di stazionamento e per bloccare le due ruote posteriori, premere in giù il pedale dell'asse posteriore. Per sbloccare il freno, sollevare il pedale con il piede.

6. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANIGLIONE - FIGURA 6: Come mostrato nella Figura 6, la posizione del maniglione può essere regolata premendo il pulsante sul lato interno del maniglione (1) e raggiungendo la posizione desiderata.

7. POGGIAPIEDI – FIGURA 7: Per regolare il poggiatesta, tenere premuto il pulsante di rilascio su entrambi i lati e posizionarlo nella posizione desiderata.

8. FISSAGGIO DEL SEDILE SUL TELAIO DELLA CARROZZINA – FIGURA 8-9: Premete la placca di regolazione sul retro dello schienale e dispiegate il sedile (FIGURA 8).

9. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA BARRA DI PROTEZIONE – FIGURA 10: Per montare la barra di protezione: Inserire le due estremità della barra di protezione nelle rispettive aperture del telaio. Fissare la barra di protezione finché non si sente un clic. Per rimuovere la barra di protezione, premere sul pulsante di rilascio dai due lati del telaio, tirando allo stesso tempo.

10. INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELLA CAPPOTTINA – FIGURA 11-13:

- Inserire i connettori del tettuccio nei punti di montaggio dello schienale ed esercitare una pressione uniforme per fissare i connettori in posizione. Quindi chiudere le cerniere del tettuccio e dello schienale (Figura 11).
- Per rimuovere la cappottina, aprire la cerniera della cappottina e dello schienale, premere il meccanismo di bloccaggio sul lato del sedile (1) e rimuovere la cappottina dal telaio.
- Per modificare la posizione della cappottina, trattenere la parte superiore e regolarla in base alla posizione desiderata (Figura 12).
- Per estendere ulteriormente la cappottina, aprire la cerniera al centro e lasciare la cappottina aperta. Per accedere alla finestrella per la ventilazione, è sufficiente sollevare il coperchio della ventilazione.

11. MODIFICA DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE – FIGURA 14: Per modificare la posizione dello schienale, premere la placca di regolazione (1) e regolare lo schienale nella posizione desiderata.

12. CAMBIO DELLA DIREZIONE DELLA SEDUTA – FIGURA 15: Per cambiare la direzione della seduta premere i pulsanti dai due lati della seduta. Tirare fuori la seduta, poi girarla nella direzione preferita e riposizionarla nelle apposite aperture, come indicato nelle figure.

13. RIPIEGAMENTO DELLA CARROZZINA SENZA IL SEDILE - FIGURA 16-17: Rimuovere il sedile premendo contemporaneamente i tasti su entrambi i lati del sedile. Ripiegare il sedile premendo la placca di regolazione sul retro dello schienale (Figura 16). Premere i bottoni su entrambi i lati e sollevare leggermente, quindi rilasciare la mano; la carrozzina si ripiegherà automaticamente fino a quando il meccanismo di bloccaggio della carrozzina non si bloccherà in posizione (Figura 17).

14. RIPIEGAMENTO DELLA CARROZZINA CON IL SEDILE – FIGURA 18-19:

Prima di ripiegare la carrozzina, azionare il dispositivo di parcheggio e ripiegare la cappottina. Il maniglione deve trovarsi nella posizione più bassa.

- Il sedile è rivolto in avanti (Figura 18): ripiegare il sedile in avanti, la carrozzina si ripiegherà automaticamente.
- Il sedile rivolto all'indietro (Figura 19): ripiegare il sedile, la carrozzina si ripiegherà automaticamente.

15. INSTALLAZIONE DI UN CESTO INVERNALE SUL TELAIO – FIGURA 20-21: Aprire la capottina fino a quando non si sente uno scatto, quindi afferrare il maniglione ed esercitare la forza per aprire il cestello invernale, quindi installare il cestello invernale sul telaio (Figura 20). Allineare gli adattatori del cestello invernale ai fori sul telaio. Inserire il cesto. Si dovrebbe sentire uno scatto quando il cesto si incastra in posizione (Figura 21).

16. RIPIEGAMENTO DEL CESTO INVERNALE (se il modello è dotato di questa funzione) – FIGURA 22: Tenere i bottoni situati sotto il cesto per ripiegarlo.

17. UTILIZZO DELLA CAPPOTTINA INVERNALE – FIGURA 23-25:

- **Dispiegamento della cappotta – Figura 23:** Aprire la cerniera al centro, premere i bottoni su entrambi i lati, tenere la parte superiore e regolare nella posizione desiderata.
- **Piegamento della cappotta – Figura 24:** Premere contemporaneamente i bottoni su entrambi i lati, quindi premere il tettuccio verso il basso.
- **Finestra di ventilazione – Figura 25:** Per aprire la finestra di ventilazione, chiudere la cerniera come illustrato nella Figura 25.

18. RIMOZIONE DEL CESTO INVERNALE DAL TELAIO - FIGURA 26: Premere il bottone sulla maniglione e rimuovere il cesto dal telaio.

13. UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI - FIGURA A: Seguire i passaggi dimostrati alla Figura A. Per fissare la cintura, inserire le due linguette della cintura sopra le cosce nella fibbia su entrambi i lati - dovrebbero scattare una volta se inserite correttamente. Le cinture per le spalle si montano unendo le linguette metalliche e inserendole nella fibbia. I regolatori scorrevoli sono montati e devono essere regolati con cura su ogni lato, in modo che la cintura sia tesa intorno al bambino senza causargli disagio. Per sganciare la cintura, premere il pulsante della fibbia e tirare per aprirla.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Controllate regolarmente i dispositivi di chiusura, i freni, le cinture di sicurezza e gli elementi di fissaggio, i giunti e i meccanismi di bloccaggio per assicurarvi che siano in buone condizioni, non usurati o danneggiati.
2. Se si trovano parti allentate, rotte o danneggiate, devono essere riparate da un centro di assistenza autorizzato o sostituite con parti originali. In caso contrario, la garanzia del passaggio sarà annullata.
3. Non apportare modifiche alla struttura e non sostituire le parti usurate con parti non adatte e non originali. Ciò può causare il malfunzionamento del passeggino e lesioni al bambino. Inoltre, rende nulla la garanzia del passeggino.
4. Per pulire la tappezzeria, le parti sporche in plastica o in metallo, utilizzare un panno di cotone morbido o una spugna inumidita con acqua.
5. Non pulire mai con detersivi contenenti particelle abrasive, ammoniaca, candeggina o alcol. NON lavare in lavatrice le parti e gli accessori rimovibili (cappottina, ecc.) perché potrebbero danneggiarsi. In difetto, la garanzia sarà annullata.
6. Lasciare sempre asciugare completamente il passeggino una volta pulito e successivamente utilizzarlo o riporlo per l'immagazzinamento.
7. Conservare il passeggino al coperto. Gli agenti ambientali (aria di mare, strade cosparse di sale, piogge acide, ecc.) nonche` lo stoccaggio all'aperto provocano la corrosione.
8. Non conservare il passeggino in un ambiente umido. Se il passeggino è stato utilizzato in un ambiente umido, è necessario dispiegarlo, asciugarlo con un panno asciutto e lasciarlo asciugare completamente in modo naturale. Se il passeggino viene tenuto umido, può formarsi della muffa.
9. L'eccessiva esposizione al sole contribuisce a un più rapido invecchiamento delle parti in plastica e allo sbiadimento dei rivestimenti.
10. Quando si utilizza o si mette in deposito il passeggino, non appoggiare altri oggetti sul passeggino (bagagli, borse della spesa, borsette, ecc.), in quanto ciò potrebbe danneggiarlo e provocare lesioni al bambino che vi si trova. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia.

REALIZZATO PER CANGAROO NELLA RPC
Produttore e importatore: Moni Trade Ltd.,
Indirizzo: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Numero di telefono: 003592/936 07 90,
Sito web: www.cangaroo-bg.com

UPOZORENJE! SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCJU!

PAŽLJIVO PROČITATE! SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE, UPUTSTVA I PREPORUKE O PROIZVODU I ZA NJEGOVO BEZBEDNU UPOTREBU.

UPOZORENJE! ŠEME I SLIKE U OVOM PRIRUČNIKU PREDSTAVLJAJU SAMO PRIMERE. PROIZVOD KOJI STE KUPILI MOŽE DA SE RAZLIKUJE OD OVIH. Proizvođač zadržava pravo da promeni bilo koji deo proizvoda bez prethodne najave.

Ova kolica su pogodna za bebe i decu uzrasta od 0 do 4 godine ili do 22 kg (ono što nastupi ranije).

Pettačkasti pojas osigurava bezbednost deteta. Položaji naslona za leđa deteta, oslonca za noge i tende su podesivi.

Sedište se može montirati u dva položaja pružajući mogućnost da dete bude okrenuto licem u pravcu kretanja ili u suprotnom pravcu.

Kolica su proizvedena u skladu sa zahtevima evropskog standarda u dva dela: EN 1888-1:2018+A1:2022 Proizvodi za dojenčad i malu decu -- Dečija kolica -- 1. deo: Sklopiva kolica i kolica za novorođenčad i EN 1888-2:2018+A1:2022 „Proizvodi za dojenčad i malu decu -- Dečija kolica -- 2. deo: Kolica za decu težinom od 15 do 22 kg“.

PAŽNJA! Ako pratite uputstva iz ovog priručnika, Vaše dete će biti maksimalno zaštićeno! Obratite pažnju na upozorenja i preduzmite sve neophodne mere bezbednosti da biste sprečili rizik od ozleda ili oštećenja deteta i da biste osigurali njegovu bezbednost! Ako ne poštujete i ne pratite ova uputstva i preporuke. Vi snosite odgovornost o bezbednosti Vašeg deteta! Uverite se da svako ko koristi ova kolica je upoznat sa uputstvima i poštuje ih. Nemojte koristiti delove ili dodatke za kolica koje nisu odobreni od strane proizvođača ili distributera, jer to može dovesti Vaše dete u opasnost i poništiti garanciju na kolica.

Vi snosite odgovornost o bezbednosti Vašeg deteta! Uverite se da svako ko koristi ova kolica je upoznat sa uputstvima i poštuje ih. Nemojte koristiti delove ili dodatke za kolica koje nisu odobreni od strane proizvođača ili distributera, jer to može dovesti Vaše dete u opasnost i poništiti garanciju na kolica.

BEZBEDNOSNE PREPORUKE I UPOZORENJA**UPOZORENJE!**

• **PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA DA BISTE OBEZBEDILI PRAVILNU UPOTREBU KOLICE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

• **NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA.**

• **UVERITE SE DA SU SVI UREĐAJI ZA ZAKLJUČIVANJE AKTIVIRANI PRE UPOTREBE.**

• **DETE DRŽITE NA SIGURNOJ UDALJENOSTI OD SVIH DELOVA PRILIKOM SKLAPANJA, RASKLAPANJA ILI PRILAGOĐAVANJA DEČIJIH KOLICA.**

• **NE DOZVOLITE DETETU DA SE IGRA S OVIM PROIZVODOM.**

• **PRE KORIŠĆENJA PROVERITE DA LI SU UREĐAJI ZA PRIČVRŠĆIVANJE KORPE, SEDIŠTA ILI SEDIŠTA ZA KOLA PRAVILNO ZAKOPČANI.**

• **KORISTITE PARKING UREĐAJ KADA POSTAVLJATE ILI UZIMATE DECU. UVEK AKTIVIRAJTE KOČNICE PRI PARKIRANJU, DOK NA DRŽITE KOLICA ČAK I NA KRATKO.**

• **UVEK KORISTITE SISTEM ZA ZADRŽAVANJE.**

• **KORISTITE SIGURNOSI POJAS NAKON ŠTO DETE MOŽE DA SEDI SAMOSTALNO.**

• Sedeći položaj naslona pogodan je za decu uzrasta od 6 meseci.

• Korpa za novorođenčad je pogodna za dete koje ne može samo da sedi, ne može da se prevrne i ne može da stane na ruke i kolena. Maksimalna težina deteta: 9kg.

• Sedište nije prikladno za decu ispod 6 meseci.

• Nemojte dodati preslavku deblju od 25 mm.

• Nikada nemojte koristiti korpu na postolju.

• Korpu koristite samo na tvrdoj, horizontalnoj i suvoj površini.

• Uvek koristite najniži položaj naslonka za novorođenče.

• Sedeći položaj naslona pogodan je za decu uzrasta od 6 meseci.

• Koristite korpu za dete s težinom do 22 kg.



- Sjedalica (funkcija nosiljke) nije prikladna za djecu mlađu od 6 mjeseci!
- Svaki teret postavljen i/ili pričvršćen za dršku, prečku, naslon, tendu i/ili strane kolica može uticati na njenu stabilnošću! Ne stavljajte predmete teže od 0,45 kg u džep tende.
- Maksimalno opterećenje korpe za prtljag ne sme biti veće od 3 kg. Ne preopterećujte prtljažnu korpu i nemojte ju koristiti za vožnju dece u njoj. Nepoštovanje ovih poništava garanciju kolice.
- Maksimalno opterećenje prtljažne korpe ne sme biti veće od 2 kg!
- Kolica i korpa za dečija kolica su namenjeni samo za jedno dete.
- Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!
- Pre svake upotrebe proverite da li je kolica pravilno i potpuno rasklopljena, da li su svi delovi u ispravnom stanju i da li su pravilno fiksirani u odabranom položaju. Prekinite upotrebu ako postoje istrošeni ili labavi spojevi, oštećeni ili nedostajući delovi.
- Uvek stavljajte međunožnu traku između nogu deteta i namestite sigurnosne pojaseve oko struka i ramena za maksimalnu zaštitu i sigurnost kada vaše dete počne samostalno da ustaje.
- Prečku uvijek držite pričvršćenom na ramu kolice dok je dete u kolicima! Ne podižite proizvod za zaštitnu dasku.
- Ne rasklapajte kolice i ne regulirajte položaj naslona leđe dok je dete u njoj.
- Kada je korpa za dece na kolicama, nemojte otvarati mehanizam za sklapanje.
- Nemojte koristiti kolicu na stepenicama i pokretnim stepenicama. Budite oprezni kada se penjete ili silazite niz trotoara.
- Izbegavajte uporebu u blizini vodenih površina (bazeni, itd.)!
- Nemojte koristiti proizvod po neravnom terenu, šljunkovitim površinama, travnatim područjima (livadima i travnjacima), blatnjavim područjima.
- Ne dozvolite detetu da stane, da se penje u kolicama ili da se nagnje van nje!
- Autosedište ne zamenjuje kolevka ili krevet. Ako vaše dete treba da spava, trebate ga staviti u odgovarajuća kolica, kolevku ili krevet.
- Sastavljanje, sklapanje i rasklapanje kolica treba da obavlja samo odrasla osoba.
- Nemojte koristiti pribor, rezervne dijelove i druge komponente koji nisu isporučene od proizvođača. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za sigurnost u slučaju da se koriste rezervni delovi, različiti od originalnih za odobreni tip ili preporučeni od njega.
- Nemojte praviti izmene i modifikacije na konstrukciji. Ako je potrebno, obratiti se prodavcu ili ovlašćenom servisu radi konsultacija i popravke.
- Nemojte staviti dodatne kablove ili vezice na proizvod da biste izbegli rizik od gušenja!
- Nemojte koristiti proizvod ako primetite da neki delovi nedostaju ili su oštećeni!
- Ne dozvolite deci mlađa od 3 godine budu prisutna prije nego što se proizvod potpuno sastavi kako biste izbegli pristup malim i rastavljenim delovima!
- Nakon raspakiranja proizvoda, uklonite sve ambalaže. Nisu igračka i nedozvoljavajte deci da se igraju s njima.
- Držite dalje od vatre. Proizvod nemojte koristiti u blizini neposrednih izvora topline – grejalica, peći ili otvorenog plamena.
- Ne čuvajte proizvod na vlažnim mestima i pod direktnom sunčevom svetlošću!

DELOVI

POGLEDAJTE SLIKU PD: 1. Taster za sklapanje okvira; 2. Tenda; 3. Jastučići za ramena; 4. Sigurnosni bord; 5. Pettačkasti sigurnosni pojas; 6. Presvlaka sedišta; 7. Podesivi oslonac za noge; 8. Okvir (šasija) kolica; 9. Prednji točkovi; 10. Zadnji točkovi; 11. Taster za podešavanje oslonac za noge; 12. Taster za skidanje sedišta sa okvira 13. Podesivo sjedalo; 14. Drška.

SASTAVLJANJE I UPOTREBA

1. RASKLAPANJE OKVIRA KOLICA – SLIKA 1: Oslobodite mehanizam za zaključavanje. Uхватите dršku i povucite je nagore da biste rasklopili okvir. Kolica su potpuno rasklopljena kada čujete klik.

2. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE PREDNJIH TOČAKA – SLIKA 2: Postavite prednji točak u otvor na prednjem okviru kao što je prikazano na slici 2. Fiksirajte dok ne čujete klik. Da biste rasklopili prednje točkove pritisnite taster za rastavljanje i povucite točak nadole.

3. ORIJENTACIJA PREDNJIH TOČAKA – SLIKA 3: Za pravolinijsko kretanje prednjih točkova, pomerite klizač nadole. Da bi se prednji točkovi rotirali, pomerite klizač nagore.

4. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE ZADNJIH TOČKOVA – SLIKA 4: Umetnite zadnji točak u otvor na zadnjem okviru i fiksirajte ga dok ne čujete klik. Da biste rastavili zadnje točkove, povucite metalnu lamelu kao što je prikazano na slika 4 i točkovi se brzo oslobađaju povlačenjem. Da biste rastavili zadnje točkove, pritisnite dugme i točkovi se brzo otpuštaju povlačenjem.

5. UPOTREBA KOČNICE NA ZADNJEM OKVIRU – SLIKA 5: Da biste uključili uređaj za parkiranje i zaključali oba zadnja točka, pritisnite nadole pedalu na zadnjoj osovini. Da biste otpustili kočnicu, podignite pedalu nogom nagore.

6. PODEŠAVANJE VISINE DRŠKE – SLIKA 6: Kao što je prikazano na slici 6, položaj drške se može podesiti pritiskanjem tastera na unutrašnjoj strani drške (1) i pomeranjem u željenom položaju.

7. OSOLONAC ZA NOGE – SLIKA 7: Za podešavanje oslonca za noge, držite gumb za otpuštanje s obje strane i postavite ga u željeni položaj.

8. MONTAŽA SEDIŠTA NA OKVIR KOLICA – SLIKE 8-9: Pritisnite lamelu za podešavanje na poledini naslona i rasklopite sedište (SLIKA 8).

9. POSTAVLJANJE I UKLANJANJE SIGURNOSNOG BORDA – SLIKA 10: Za montiranje sigurnosnog borda: Umetnite oba kraja sigurnosnog borda u dva bočna otvora na okviru. Fiksirajte sigurnosnog borda dok ne čujete klik. Za uklanjanje sigurnosnog borda pritisnite taster za oslobađanje sa obe strane okvira i povucite bord.

10. MONTAŽA I UPOTREBA TENDE – SLIKE 11-13:

- Umetnite konektore nadstrešnice u montažne tačke na naslonu i primenite ravnomeran pritisak da biste pričvrstili konektore na mestu. Zatim spojite tendu i naslon pomoću rajsferšlusa (slika 11).
- Da biste skinuli tendu, otkopčajte rajsferšlus tende i naslona, pritisnite mehanizam za zaključavanje sa strane sedišta (1) i skinite tendu sa okvira.
- Da biste promenili položaj tende pridržite njen gornji deo i podesite ga u željenom položaju (Slika 12).
- Da biste produžili tendu, otkopčajte srednji deo i rasklopite je. Da biste pristupili prozoru za ventilaciju, jednostavno podignite ventilacioni poklopac.

11. PROMENA NAGIBA NASLONA – SLIKA 14: Da biste promenili položaj naslona pritisnite lamelu za podešavanje (1) i podesite naslon u željenom položaju.

12. PROMENA PRAVCA SEDIŠTA – SLIKA 15: Da biste promenili smer sedišta, pritisnite taster sa obe strane sedišta. Izvucite sedište, a zatim ga okrenite na željenu stranu i vratite ga u predviđene utore kao što je prikazano na slikama.

13. SKLAPANJE KOLICA BEZ SEDIŠTA – SLIKE 16-17: Skinite sedište istovremenim pritiskom na tastere sa obe strane sedišta. Sklopite sedište pritiskom na lamelu za podešavanje na poledini naslona (slika 16). Pritisnite tastere sa obe strane i lagano podignite, a zatim otpustite ruku, kolica će se automatski sklopiti dok mehanizam za zaključavanje kolica ne bude pričvršćen na svom mestu (slika 17).

14. SKLAPANJE KOLICA SA SEDIŠTEM – SLIKE 18-19:

Pre sklapanja kolica aktivirajte uređaj za parkiranje i sklopite tendu. Drška treba da bude podešena u najnižem položaju.

- Sedište je okrenuto napred (Slika 18): gurnite sedište napred, kolica će se automatski sklopiti.
- Sedište je okrenuto nazad (Slika 19): gurnite sedište nazad, kolica će se automatski sklopiti.

15. MONTAŽA ZIMSKE KORPE NA OKVIR – SLIKE 20-21: Rasklopite tendu dok ne čujete klik, zatim pridržite dršku i primenite silu nadole da biste rasklopili zimsku korpu, a posle toga montirajte zimsku korpu na okvir (Slika 20). Poravnajte adaptere zimske korpe sa otvorima na okviru. Postavite korpu. Treba da čujete klik kada je korpa pričvršćena (Slika 21).

16. SKLAPANJE ZIMSKE KORPE (ako model ima takvu funkciju) – SLIKA 22: Zadržite tastere ispod korpe da biste je sklopili.

17. UPOTREBA TENDE ZIMSKE KORPE – SLIKA 23-25:

- **Rasklapanje tende – Slika 23:** Raskopčajte rajsferšlus na sredini, pritisnite tastere sa obe strane, pridržite gornji deo i podesite u željenom položaju.
- **Sklapanje tende – Slika 24:** Pritisnite istovremeno tastere sa obe strane, zatim pritisnite tendu nadole.
- **Ventilacioni prozor – Slika 25:** Da biste otvorili ventilacioni prozor, pričvrstite patentni zatvarač kao što je prikazano na slici 25.

18. DEMONTAŽA ZIMSKE KORPE SA OKVIRA – SLIKA 26: Pritisnite taster na dršci i skinite korpu sa okvira.

19. KORIŠĆENJE SIGURNOSNI POJAS U 5 TAČAKA – SLIKA A: Pratite korake prikazane na slici A. Da biste pričvrstili pojas, umetnite dva jezička pojasa u šnalu sa obe strane – trebalo bi da kliknu kada su pravilno postavljeni. Pojasevi za ramena se postavljaju spajanjem metalnih jezičaka i umetanjem u šnal. Klizni podešivači su postavljeni i moraju se pažljivo podesiti sa svake strane tako da pojas bude dobro pričvršćen oko vašeg deteta bez izazivanja nelagodnosti. Da biste oslobodili pojas, pritisnite dugme na šnalu i povucite ga da biste ga otvorili.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PROIZVODA

1. Redovno proveravajte uređaje za zaključavanje, kočnice, sigurnosne pojaseve i dugmeta, zglobove i mehanizme za zaključavanje da biste bili sigurni da su u dobrom stanju i da nisu istrošeni ili oštećeni.
2. Ako pronađete labave, polomljene i oštećene delove, trebalo bi da ih popravi ovlašćeni servis ili da ih zamenite originalnim delovima. U suprotnom, garancija na kolica će biti nevažeća.
3. Ne pravite bilo kakvi modifikacije na konstrukciji niti zamenjujte istrošene delove neodgovarajućim i neoriginalnim. To može dovesti do nepravilno funkcionisanje kolice i povrede vašeg deteta. I takođe garancija kolice može biti poništena.
4. Za čišćenje tkanina, prljavih plastičnih ili metalnih delova proizvoda koristite meku pamučnu krpu ili sunder navlažen vodom.
5. Nikada ne čistite deterdžentima koji sadrže abrazivne čestice, amonijak, izbeljivač ili alkohol. NEMOJTE prati u mašini za pranje veša delove i pribor koji se skidaju – tendu i sl., jer to može dovesti do njihovog oštećenja. U suprotnom, garancija će biti poništena.
6. Uvek pustite da se kolica potpuno osuši nakon čišćenja, a zatim ju koristite ili odložite za skladištenje.
7. Čuvajte kolica u zatvorenom prostoru. Uticaji okoline - morski vazduh, putevi posuti solju, kisele kiše itd., kao i skladištenje na otvorenom mogu dovesti do korozije.
8. Ne čuvajte kolica u vlažnom okruženju. U slučaju da ste kolicu koristili u vlažnom okruženju, trebalo bi da kolicu rasklopate, osušite suvom krpom i ostavite da se potpuno prirodno osuši. Moguće je da se razviti buđ da biste kolicu čuvali vlažnu.
9. Preterano izlaganje suncu doprinosi bržem starenju plastičnih delova i bledenju tkanina.
10. Ne stavljajte bilo kakvih stvari na kolicu – prtljag i torbe za kupovinu, ručne tašne i sl. kada ih koristite ili čuvate, jer to može oštetiti kolicu i izazvati povredu deteta u njima. Nepoštovanje ovog uputstva poništava garanciju.

NAPRAVLJENO ZA CANGAROO U NRK

Proizvođač i uvoznik: Moni Trade doo,

Adresa: Bugarska, Sofija, Trebič, ul. Dolo 1,

Telefon: 003592/936 07 90, veb stranica: www.cangaroo-bg.com

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

LEES AANDACHTIG! BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN VOOR HET PRODUCT EN HET VEILIGE GEBRUIK ERVAN.

LET OP! DE DIAGRAMMEN EN AFBEELDINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ALLEEN TER ILLUSTRATIE EN ADVIES. HET PRODUCT DAT U HEBT GEKOCHT KAN ERVAN AFWIJKEN. De fabrikant behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze kinderwagen is geschikt voor baby's en kinderen van een leeftijd van 0 tot 4 jaar of met een gewicht tot 22 kg, mits dat vroeger is. De 5-punts veiligheidsgordel zorgt voor de veiligheid van het kind. De rugleuning, de voetensteun en de overkapping kunnen in verschillende standen worden versteld.

Het zitje kan in twee standen worden gemonteerd. Hierdoor kan het kind met het gezicht naar voren of naar achteren in de kinderwagen worden geplaatst.

De kinderwagen is in overeenstemming met de eisen van de Europese norm vervaardigd en bestaat uit twee delen: EN 1888-1:2018+A1:2022 "Producten voor het opvoeden van jonge kinderen. Vervoermiddel op wielen voor kinderen. Deel 1: Kinderwagens en kinderwagenmanden" en EN 1888-2:2018+A1:2022 'Producten voor de verzorging van jonge kinderen. Vervoermiddel op wielen voor kinderen. Deel 2: Kinderwagens voor kinderen met een gewicht van 15 kg tot 22 kg'.

AANDACHT! Uw kind zal maximaal worden beschermd als u de aanwijzingen en de aanbevelingen van deze instructies opvolgt! Let op de waarschuwingen en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om het risico van letsel of schade aan het kind te voorkomen en zijn veiligheid te garanderen! U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind als u deze instructies en aanbevelingen niet naleeft! Zorg ervoor dat elke gebruiker van de kinderwagen de instructies kent en deze opvolgt. Gebruik geen onderdelen of accessoires voor de kinderwagen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant of distributeur. Dit kan namelijk uw kind in gevaar brengen en leiden tot het vervallen van de garantie.

AANBEVELINGEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK**WAARSCHUWING!**

- **Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewaar voor latere raadpleging.**
- **Nooit het kind zonder toezicht laten.**
- **Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.**
- **Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.**
- **Laat het kind niet met dit product spelen.**
- **Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten.**
- **Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.**
- **Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.**
- **Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.**
- Het zitje (functie zomermant) is niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden.
- De mand (functie voor pasgeborenen) is bedoeld voor gebruik door een kind dat niet zonder hulp kan gaan zitten, omrollen en opstaan op handen en knieën. Maximaal gewicht kind: 9 kg.
- Het zitje (functie zomermant) is niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden.
- Laat geen extra matras dikker dan 25 mm in de mand (voor pasgeborenen).
- Gebruik de mand nooit op een standaard.
- Gebruik de mand alleen op een stevige, horizontale en droge ondergrond.
- Gebruik voor een pasgeboren baby de laagste stand van de rugleuning.
- Gebruik de rugleuningpositie voor kinderen vanaf 6 maanden.
- Het zitje (zomer mand functie) is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden!
- Het zitje (zomer mand functie) is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden!
- Gebruik de mand voor een kind dat niet meer dan 22 kg weegt.
- Overlaad de kinderwagen niet! Anders kan hij omslaan en kan het kind gewond raken.

- De maximale belasting van de bagagemand mag niet meer zijn dan 3 kg. Overlaad de bagagemand niet en gebruik hem niet voor kinderen om erin te rijden. Als u deze instructies niet opvolgt, vervalt de garantie van de kinderwagen.
- Elke lading die wordt geplaatst en/of bevestigd aan het handvat, de plank, de achterkant van de rugleuning, de kap en/of de zijkanten van de kinderwagen kan de stabiliteit beïnvloeden! Plaats geen voorwerpen met een gewicht van meer dan 0,45 kg in de luifelzak.
- De maximale belasting van de bagagetas mag niet groter zijn dan 2 kg.
- De kinderwagen en de mand zijn bedoeld voor gebruik door slechts één kind.
- Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
- Controleer voor elk gebruik of de kinderwagen correct en volledig is uitgeklapt, of alle onderdelen in goede staat verkeren en correct in de geselecteerde positie zijn bevestigd. Beëindig het gebruik als er versleten of losse verbindingen, beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn.
- Maak de gordel die tussen de beentjes van het kind blijft altijd vast aan de kruisgordel voor maximale bescherming en veiligheid wanneer uw kind zelfstandig gaat staan.
- Houd het veiligheidsbord altijd vast aan het frame van de kinderwagen terwijl het kind erin zit! Til het product niet op aan de beschermplaat.
- Vouw de kinderwagen niet op en pas de positie van de rugleuning niet aan terwijl het kind erin zit.
- Wanneer de mand op de kinderwagen is geïnstalleerd, mag u het inklapmechanisme niet openen.
- Gebruik de kinderwagen niet op trappen of roltrappen. Wees voorzichtig bij het op- of aflopen van een trottoir of trede. Gevaar voor verlies van de controle over het product en het vallen van het kind. Een sterkere stoeprandimpact kan de sterkte van de constructie en de montage beïnvloeden.
- Vermijd het gebruik in de buurt van wateren (zwembaden, enz.).
- Niet gebruiken op oneffen terrein, grindoppervlakken, grasvelden (weiden of gazons), modderige gebieden.
- Laat het kind niet in de kinderwagen staan, erop klimmen of eraan hangen.
- Het autostoeltje vervangt geen wieg of bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed worden geplaatst.
- Het monteren, in- en uitklappen van de kinderwagen mag alleen door een volwassene worden gedaan.
- Gebruik geen accessoires, reserveonderdelen en andere componenten die niet door de fabrikant zijn geleverd! De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het geval dat reserveonderdelen worden gebruikt die afwijken van de originele voor het goedgekeurde type of door hem worden aanbevolen.
- Breng geen veranderingen en aanpassingen aan de constructie aan! Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecentrum voor overleg en reparatie.
- Bevestig geen extra snoeren of banden aan het product om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik het product niet als u merkt dat er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Laat kinderen onder de 3 jaar niet aanwezig zijn voordat u het product volledig heeft gemonteerd om toegang tot kleine en gedemonteerde onderdelen te voorkomen.
- Verwijder na het uitpakken van het product al het verpakkingsmateriaal. Ze zijn geen speelgoed, laat de kinderen niet ermee spelen.
- Bewaar weg van vuur. Gebruik het product niet in de buurt van directe warmtebronnen - kachels, fornuizen of open vuur.
- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen en in direct zonlicht.

ONDERDELEN

ZIE AFBEELDING PD: 1. Frame-vouwknop; 2. Luifel; 3. Schoudevullingen; 4. Veiligheidsraad; 5. 5-puntsveiligheidsgordel; 6. Bekleding van het zitje; 7. Verstelbare voetsteun; 8. Frame (chassis) van de kinderwagen; 9. Voorwielen; 10. Achterwielen; 11. Knop om de voetsteun te verstellen; 12. Knop om de stoel los te maken van het frame; 13. Verstelbare stoel; 14. Handvat.

MONTAGE EN GEBRUIK

1. AFBEELDING HET FRAME VAN DE KINDERWAGEN UITVOUWEN - AFBEELDING 1: : Laat het vergrendelingsmechanisme los. Neem de handgreep vast en trek deze naar omhoog om het frame uit te klappen. Als u een klik hoort is de kinderwagen volledig uitgeklapt.

2. DE VOORWIELEN MONTEREN EN DEMONTEREN - AFBEELDING 2: Plaats het voorwiel in de opening van het voorframe zoals weergegeven op afbeelding 2. Vergrendel totdat u een klikgeluid hoort. Om de voorwielen te demonteren moet u de knop voor de demontage indrukken en het wiel naar onder trekken.

3. RICHTING VAN DE VOORWIELEN - AFBEELDING 3: Verplaats de schuifregelaar naar onder om de voorwielen recht te laten rijden. Verplaats de schuifregelaar naar boven om de voorwielen te laten draaien

4. DE ACHTERWIELEN MONTEREN EN DEMONTEREN - AFBEELDING 4: Plaats het achterwiel in de opening van het achterframe en vergrendel totdat u een klikgeluid hoort. Om de achterwielen te demonteren, druk op de knop en de wielen worden snel losgemaakt door eraan te trekken.

5. DE REMMEN VAN HET ACHTERFRAME GEBRUIKEN– AFBEELDING 5: Om de parkeervoorziening in te schakelen en beide achterwielen te vergrendelen, duw het rempedaal van de achteras naar beneden. Om de rem los te maken, trek het pedaal met uw voet naar boven.

6. DE HENDEL IN HOOGTE VERSTELLEN - AFBEELDING 6: Zoals weergegeven op Afbeelding 6, kan de positie van de hendel worden versteld door op de knop aan de binnenkant van de hendel (1) te drukken en deze naar de gewenste positie te verplaatsen.

7.VOETPEST - AFBEELDING 7 : Om de voetsteun te verstellen, houdt u de ontgrendelknop aan beide zijden ingedrukt en plaatst u hem in de gewenste positie.

8. HET ZITJE OP HET FRAME VAN DE KINDERWAGEN MONTEREN - AFBEELDINGEN 8-9: Druk op de verstelplaat aan de achterkant van de rugleuning en klap het zitje uit (AFBEELDING 8).

9. HET VEILIGHEIDSBORD DEMONTEREN EN MONTEREN - AFBEELDINGEN 10: Om het veiligheidsbord te monteren: Plaats de twee uiteinden van het veiligheidsbord in de daarvoor bestemde openingen van het frame Vergrendel het veiligheidsbord totdat u een klikgeluid hoort. Om het veiligheidsbord te verwijderen, druk op de vergrendelingsknop aan beide zijden van het frame en trek tegelijkertijd uit.

10. DE ZONNEKAP MONTEREN EN GEBRUIKEN - AFBEELDINGEN 11-13:

- Steek de connectoren van de zonnekap in de bevestigingspunten van de rugleuning en oefen gelijkmatige druk uit om de connectoren op hun plaats te bevestigen. Rits vervolgens de zonnekap en de rugleuning dicht (Afbeelding 11).
- Om de zonnekap te verwijderen, rits de zonnekap en de rugleuning open, druk op het vergrendelingsmechanisme aan de zijkant van het zitje (1) en verwijder de zonnekap van het frame.
- Om de positie van de zonnekap aan te passen, houd de bovenkant van de zonnekap vast en plaats ze in de gewenste positie (Afbeelding 12).
- Om de zonnekap verder uit te breiden, rits het middengedeelte open en vouw de zonnekap open. Om toegang te krijgen tot het ventilatievenster, trek gewoon de ventilatiekap op.

11. DE HELLING VAN DE RUGLEUNING VERSTELLEN – AFBEELDING 14: Om de positie van de rugleuning aan te passen, druk u op de verstelplaat (1) en plaats de rugleuning in de gewenste positie.

12. DE RICHTING VAN HET STOELTJE VERANDEREN – AFBEELDING 15: Om de richting van het stoeltje te veranderen, druk op de knop aan beide zijden van het stoeltje. Trek het stoeltje eruit, draai het naar de gewenste kant en plaats hem terug in de daarvoor bestemde gaten, zoals weergegeven in de afbeeldingen.

13. DE KINDERWAGEN ZONDER HET ZITJE INKLAPPEN - AFBEELDINGEN 16-17: Verwijder het zitje door tegelijkertijd op de knoppen aan beide zijden van het zitje te drukken. Klap het zitje in door op de verstelplaat aan de achterkant van de rugleuning te drukken (Afbeelding 16). Druk op de knoppen aan beide zijden en trek een beetje naar boven. Laat vervolgens uw hand los. De kinderwagen klapt automatisch in totdat het vergrendelingsmechanisme van de kinderwagen op zijn plaats wordt vergrendeld (Afbeelding 17).

14. DE KINDERWAGEN MET HET ZITJE INKLAPPEN– AFBEELDINGEN 18-19:

Voordat u de kinderwagen inklapt, moet u eerst de parkeervoorziening activeren en de zonnekap inklappen. De hendel moet in de laagste stand staan.

- Het zitje is naar voren gericht (Afbeelding 18): klap het zitje naar voren in, de kinderwagen klapt automatisch in.
- Het zitje is naar achteren gericht (Afbeelding 19): klap het zitje naar achter in, de kinderwagen klapt automatisch in.

15. DE REISWIEG OP HET FRAME MONTEREN - AFBEELDINGEN 20-21: Open de zonnekap totdat u een klikgeluid hoort, houd vervolgens de hendel vast en oefen een neerwaartse kracht uit om de reiswieg uit te klappen.

Monteer vervolgens de reiswieg op het frame (Afbeelding 20). Lijn de adapters van de reiswieg uit met de openingen op het frame. Plaats de reiswieg. U moet een klik horen als de reiswieg goed vastzit (Afbeelding 21).

16. DE REISWIEG INKLAPPEN (indien het model deze optie heeft) - AFBEELDING 22: Houd de knoppen onder de reiswieg vast om deze in te klappen.

17. DE ZONNEKAP VAN DE REISWIEG GEBRUIKEN - AFBEELDING 23-25:

- **De zonnekap uitklappen - Afbeelding 23:** Open de ritssluiting in het midden, druk op de knoppen aan beide kanten, houd het bovenste gedeelte vast en verstel de zonnekap in de gewenste positie.
- **De zonnekap inklappen - Afbeelding 24:** Druk tegelijkertijd op de knoppen aan beide zijden en duw vervolgens de zonnekap naar beneden.
- **Ventilatievenster - Afbeelding 25:** Om het ventilatievenster te openen, maak de ritssluiting vast zoals weergegeven op Afbeelding 25.

18. DE REISWIEG VAN HET FRAME VERWIJDEREN - AFBEELDINGEN 26; Druk op de knop op de handgreep en verwijder de reiswieg van het frame.

19. EEN 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL GEBRUIKEN – AFBEELDING A: Volg de stappen die worden weergegeven in afbeelding A. Om de gordel vast te maken, steek de twee heupgordellipjes aan beide kanten in de gesp - ze moeten klikken als ze goed zitten. De schoudergordels worden bevestigd door de metalen lipjes bij elkaar te brengen en in de gesp te steken. De schuifregelaars zitten op hun plaats en moeten aan elke kant zorgvuldig worden afgesteld, zodat de gordel goed om uw kind zit zonder ongemak te veroorzaken. Om de gordel los te maken, drukt u op de knop op de gesp en trekt u hem open.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Controleer regelmatig de vergrendelingen, remmen, veiligheidsgordels en gespen, verbindingen en vergrendelingsmechanismen om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren en niet versleten of beschadigd zijn.
2. Als u losse, kapotte of beschadigde onderdelen aantreft, moeten deze worden gerepareerd door een erkend servicecentrum of worden vervangen door originele onderdelen. Anders vervalt de garantie van de kinderwagen.
3. Breng geen wijzigingen aan de constructie aan of vervang versleten onderdelen door ongeschikte en niet-originele onderdelen. Hierdoor kan de kinderwagen defect raken en uw kind verwonden. En ook tot het vervallen van de garantie van de kinderwagen.
4. Gebruik een zachte katoenen doek of spons bevochtigd met water om het damast, vuile plastic of metalen delen van het product te reinigen.
5. Reinig nooit met schoonmaakmiddelen die schurende deeltjes, ammoniak, bleekmiddel of alcohol bevatten. Was de verwijderbare onderdelen en accessoires - luifel, enz. - NIET in de wasmachine, omdat dit tot schade kan leiden. Anders vervalt de garantie.
6. Laat de kinderwagen altijd volledig drogen na het schoonmaken en gebruik hem of berg hem op voor opslag pas dan.
7. Berg de kinderwagen binnen op. Omgevingsinvloeden - zeelucht, met zout bezaaide wegen, zure regen enz. evenals buitenopslag leiden tot corrosie.
8. Bewaar de kinderwagen niet in een vochtige omgeving. Als je de kinderwagen in een vochtige omgeving hebt gebruikt, moet je hem uitvouwen, drogen met een droge doek en volledig natuurlijk laten drogen. Er kan zich schimmel ontwikkelen op de kinderwagen als deze vochtig wordt bewaard.
9. Overmatige blootstelling aan de zon draagt bij aan snellere veroudering van kunststof onderdelen en vervaging van damast.
10. Plaats geen andere voorwerpen op de kinderwagen - bagage en boodschappentassen, handtassen, enz. wanneer u deze gebruikt of opbergt, aangezien dit de kinderwagen kan beschadigen en het kind erin kan verwonden. Als u deze instructie niet opvolgt, vervalt de garantie.

GEMAAKT VOOR CANGAROO IN DE VRC

Fabrikant en importeur: Moni Trade Ltd.,

Adres: Bulgarije, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Telefoonnummer: 003592/936 07 90, Website: www.cangaroo-bg.com

FONTOS! TARTSA MEG A JÖVŐBELI REFERENCIÁHOZ!

OLVASD FIGYELMESEN! FONTOS INFORMÁCIÓKAT, UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ A TERMÉKRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ.

FIGYELEM! A KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ ÁBRÁK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMLE SZÁMÍTÁST ÉS IRÁNYMUTATÁST SZÁMÍTANAK.

AZ ÖN VÁSÁROLT TERMÉK EZTŐL ELTÉRHETŐ LEHET. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék bármely részét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Ez a babakocsi 0 és 4 év közötti, illetve 22 kg-ig (amelyik előbb bekövetkezik) csecsemőknek és gyermekeknek való. Az ötpontos szij gondoskodik a gyermek biztonságáról. A háttámla helyzete a gyermek hátának, a lábtámasz és a napvédő állítható.

Az ülés két pozícióban rögzíthető, így a gyermek előre vagy a menetiránnyal ellentétes irányba fordulhat.

A babakocsi az európai szabvány követelményeinek megfelelően két részből áll: EN 1888-1:2018+A1:2022 "Kisgyermek nevelésére szolgáló termékek. Kerek közlekedési eszközök gyerekeknek. 1. rész: Babakocsik és kosarak babakocsikhoz" és EN 1888-2:2018+A1:2022 "Kisgyermek gondozására szolgáló termékek. Kerek szállítóeszközök gyermekek számára. 2. rész: Babakocsik 15 kg és 22 kg közötti súlyú gyermekek számára".

FIGYELEM! Gyermeke maximális védelemben részesül, ha betartja a használati utasítás utasításait és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem tartja be ezeket az utasításokat és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki a babakocsit használja, ismeri az utasításokat, és kövesse azokat. Ne használjon a babakocsihoz olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ezzel veszélybe kerülhet gyermeke, és érvénytelenítheti a babakocsi garanciáját.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ**FIGYELEM!**

- **FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.**
- **SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ ÖSSZES ZÁRÓESZKÖZ BEKAPCSOLVA VAN.**
- **A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG A GYERMEK BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN, MIELŐTT A TERMÉK BŐVÍTÉSE VAGY HAJTÁSA.**
- **NE HAGYJA GYERMEKEKET JÁTSZANI A TERMÉKEL.**
- **A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA, MIUTÁN A GYERMEK SEGÍTSÉG NÉLKÜL KEZDETT FELÜLNI.**
- **AZ ÜLÉS (NYÁRI KOSÁR FUNKCIÓ) 6 HÓNAPOS ALATTI GYERMEKEKNEK NEM ALKALMAS!**
- **MINDIG HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI RENDSZERT.**
- **HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A KOSÁR BABA KOCSIHOZ, ÜLÉSRE VAGY AUTÓÜLÉSRE ERŐSÍTŐ ESZKÖZÖK MEGFELELŐEN RÖGZÍTETEK-E.**
- **EZ A TERMÉK NEM ALKALMAS FUTÁSRA VAGY KORCSOLYÁSRA.**
- **HASZNÁLJA AZ ÜLÉST (NYÁRI KOSÁR FUNKCIÓ) 22 KG-NÁL (0-48 HÓNAP) NAGYOBB GYERMEKEKNEK.**
- **A KOSARAT (ÚJSZÜLETIKNEK SZÁMÍTOTT FUNKCIÓ) SEGÍTSÉG NÉLKÜL FELÜLNI NEM TUDÓ GYERMEK HASZNÁLÁSÁRA SZÁNJA, KÉZÉN ÉS TÉRDÉN FOROG ÉS FELÁLL. A GYERMEK MAXIMÁLIS SÚLYA: 9 KG.**
- **A KOSARAT CSAK KEMÉNY, VÍZSZINTES ÉS SZÁRAZ FELÜLETN HASZNÁLJA!**
- **SOHA NE HASZNÁLJON KOSARAT ÁLLVÁNYON!**
- **ÚJSZÜLETETTÉL ALKALMAZZON A HÁTSÓL A LEG FEKÜLŐBB HELYZETÉT!**
- **TARTSD TÁVOL A TŰZTŐL!**
- **NE EMELJE MEG A TERMÉKET A VÉDŐTÁBLON KERESZTÜL!**
- **A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti!**
- **25 mm-nél vastagabb extra matracot ne hagyjon a kosárban!**
- **A gyermek babakocsiba helyezése és levételekor mindig aktiválja a parkolóberendezést!**
- **Használat előtt győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek megfelelően vannak felszerelve és beállítva.**
- **A csomagtartó kosár maximális terhelhetősége nem haladhatja meg a 3 kg-ot!**



- Ne terhelje túl a kocsit! A fogantyúra, deszkára, a háttámla hátuljára, a tetőre és/vagy a babakocsi oldalaira helyezett és/vagy rögzített teher befolyásolhatja a babakocsi stabilitását!
- A fogantyúra, deszkára, a háttámla hátuljára, a tetőre és/vagy a babakocsi oldalára helyezett és/vagy rögzített teher befolyásolhatja a babakocsi stabilitását! Ne helyezzen 0,45 kg-nál nagyobb súlyú tárgyakat a napellenző zsebébe.
- A babakocsi és a kosár csak egy gyermek számára készült!
- Ne használjon olyan alkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított! A gyártó nem vállal felelősséget a biztonságért abban az esetben, ha olyan pótalkatrészeket használnak, amelyek eltérnek a jóváhagyott típushoz vagy az általa javasolt eredetitől.
- Ne végezzen változtatásokat és módosításokat a szerkezeten! Ha szükséges, forduljon a kereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközpontoz tanácsadás és javítás céljából.
- Az autósülés nem helyettesíti a táskát vagy az ágyat. Ha a gyermeknek nem kell aludnia, helyezze megfelelő babakocsiba, ládába vagy ágyba.
- Ne használja a terméket, ha hiányzó vagy sérült alkatrészt észlel!
- Ne engedje, hogy 3 évesnél fiatalabb gyermekek tartózkodjanak a termék teljes összeszerelése előtt, nehogy hozzáférjenek a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez!
- A fulladásveszély elkerülése érdekében ne rögzítsen további zsinórokat vagy kötéseket a termékhez!
- Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, és legyen körültekintő, amikor járdán vagy lépcsőn megy fel vagy le.
- Ne engedje, hogy 3 évesnél fiatalabb gyermekek tartózkodjanak a termék teljes összeszerelése előtt, nehogy hozzáférjenek a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez!
- A fulladásveszély elkerülése érdekében ne rögzítsen további zsinórokat vagy kötéseket a termékhez!
- Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, és legyen körültekintő, amikor járdán vagy lépcsőn megy fel vagy le.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől!
- Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, és legyen körültekintő, amikor járdán vagy lépcsőn megy fel vagy le.
- NE tároljon a terméket nedves helyen és közvetlen napfénynek kitéve!

ALKATRÉSZEK

LÁSD PD. ÁBRÁT: 1.Keret összecukható mechanizmus; 2.Napvédő; 3.Vállvédő párnák; 4.Biztonsági tábla; 5.Ötpontos biztonsági öv; 6. Ülészékek; 7.Lábtámasz; 8. A kocsi kerete (alváza); 9. Első kerekek; 10. Hátsó kerekek; 11.Gomb a lábtartó beállításához; 12.Üléstávoltató gomb; 13. Állítható ülés; 14. Fogantyú.

SZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

1.A KOCSI KERÉK KERETÉNEK KIALAKÍTÁSA - 1. ÁBRA: Nyissa ki a keretet az oldalsó biztonsági zár (hajtás/kihajtás gomb) elengedésével az 1. ábrán látható módon. Húzza felfelé a fogantyút, amíg a cső el nem éri a véghelyzetet. Kattanást kell hallania, amikor a cső a helyére kattan.

2.AZ ELSŐ KEREK ÖSSZESZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE – 2. ÁBRA: Illessze az első kereket az elülső keret furatába az 2. ábrán látható módon. Zárja le, amíg kattanást nem hall. Az első kerekek szétszereléséhez nyomja meg a rugós szerkezetet, és a kerekek húzással gyorsan kioldódnak.

3.AZ ELSŐ KEREK IRÁNYZATA – 3. ÁBRA: Az első kerekek egyenes haladásához mozgassa lefelé a csúszkát. Az első kerekek forogásához mozgassa felfelé a csúszkát.

4.A HÁTSÓ KEREK ÖSSZESZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE – 4. ÁBRA: Helyezze a hátsó kereket a keret hátsó nyílásába a 4. ábrán látható módon. Zárja le, amíg kattanást nem hall. A hátsó kerekek szétszereléséhez nyomja meg a gombot, és a kerekek húzással gyorsan kioldódnak.

5.A HÁTSÓ KERETFÉK HASZNÁLATA – 5. ÁBRA: A parkolóberendezés bekapcsolásához és mindkét hátsó kerék reteszeléséhez nyomja le a hátsó tengely pedált. A fék kioldásához emelje fel a pedált a lábával.

6. FOGANTYÚ MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA – 6. ÁBRA: A 6. ábrán látható módon a fogantyú helyzete a fogantyú belső oldalán található gomb megnyomásával (1) állítható, és a kívánt pozícióba mozgatja.

7.LÁBTÁMASZ – 7. ÁBRA: A lábtartó beállításához tartsa lenyomva a kioldógombot mindkét oldalon, és helyezze a kívánt pozícióba.

8. AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE A KOCSI KERETÉRE - 8-9. ÁBRA: Nyomja meg a háttámla hátulján lévő beállító lemezt, és hajtsa le az ülést (8. ábra).

9.A VÉDŐTÁBLA FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA - 10. ÁBRA: Helyezze el a védőtábla két végét a keret két oldalsó nyílásában. Rögzítse a biztonsági táblát, amíg kattantást nem hall. A védőlemez eltávolításához nyomja meg a keret mindkét oldalán lévő kioldógombot, és egyidejűleg húzza meg. A biztonsági tábla csak az egyik oldalon nyitható a baba könnyebb gondozása vagy a baba babakocsiba való be- és kihelyezése érdekében.

11. AZ ÜLÉS DÖNTÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA – 14. ábra: A háttámla helyzetének megváltoztatásához nyomja meg az állítólapot (1), és állítsa a háttámlát a kívánt helyzetbe.

12.AZ ÜLÉS/KOSÁR IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA - 15. ÁBRA: Az irány megváltoztatásához ülés/kosár nyomja meg a nagy gombokat az ülés/kosár mindkét oldalán. Húzza ki az ülést/kosarat, majd fordítsa a kívánt oldalára, és helyezze vissza a kijelölt nyílásokba az ábrákon látható módon.

13. A KOCSI ÖSSZEHAJTÁSA ÜLÉS NÉLKÜL - 16-17. ábra: Távolítsa el az ülést az ülés mindkét oldalán található gombok egyidejű megnyomásával. Hajtsa le az ülést a háttámla hátulján lévő beállító lemez megnyomásával (16. ábra). Nyomja meg a gombokat mindkét oldalon, és kissé emelje fel, majd engedje el a kezét, a babakocsi automatikusan összecukódik, amíg a babakocsi reteszelő mechanizmusa a helyére nem rögzül (17. ábra).

14. A KOCSI ÖSSZEHAJTÁSA AZ ÜLÉSSEL - 18-19. ábra:

• A babakocsi összecukása előtt aktiválja a parkolóberendezést és hajtsa le a napvédőt. A fogantyúnak a legalacsonyabb helyzetben kell lennie.

• Az ülés előre néz (18. ábra): hajtsa előre az ülést, a babakocsi automatikusan összecukódik.

• Hátra néző ülés (19. ábra): hajtsa hátra az ülést, a babakocsi automatikusan összecukódik.

15. TÉLI KOSÁR TELEPÍTÉSE A KERETRE – 20-21. ábra: Nyissa ki a napvédőt, amíg kattantást nem hall, majd tartsa lenyomva a fogantyút, és lefelé ható erővel nyissa ki a téli kosarat, majd helyezze fel a téli kosarat a keretre (20. ábra). Igazítsa a téli kosár adaptereit a keret furataihoz. Helyezze be a kosarat. Kattantást kell hallania, amikor a kosár bepattan (21. ábra).

16. A TÉLI KOSÁR HAJTÁSA (ha a modell rendelkezik ezzel a funkcióval) - 22. ábra: Tartsa lenyomva a kosár alatt található gombokat a kosár összecukásához.

17. A TÉLI KOSÁR NAPVÉDŐ HASZNÁLATA - 23-25. ábra:

• **Hajtsa ki a napvédőt – 23. ábra:** Nyissa ki a cipzárt középen, nyomja meg a gombokat mindkét oldalon, tartsa a felső részt és állítsa be a kívánt pozícióba.

• **A napvédő összecukása - 24. ábra:** Nyomja meg egyszerre mindkét oldalon a gombokat, majd nyomja le az árnyékolót.

• **Szellőzőablak – 25. ábra:** A szellőzőablak kinyitásához rögzítse a cipzárt a 25. ábra szerint.

18. A TÉLI KOSÁR ELTÁVOLÍTÁSA A KERETBŐL - 26. ábra: Nyomja meg a fogantyún lévő gombot, és vegye ki a kosarat a keretből.

19. ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA - A. ÁBRA: Kövesse az A. ábrán látható lépéseket. Az öv rögzítéséhez helyezze be a két kétpontos övfület a csatba mindkét oldalon – megfelelő rögzítéskor kattanniuk kell. A vállövek rögzítéséhez a fém füleket össze kell illeszteni és a csatba helyezni. A csúszó beállítók a helyükön vannak, és mindkét oldalon gondosan be kell őket állítani, hogy az öv kényelmesen illeszkedjen gyermeke köré anélkül, hogy kényelmetlenséget okozna. Az öv kioldásához nyomja meg a csat gombját, és húzza meg a nyitáshoz.

A TERMÉK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

1. Rendszeresen ellenőrizze a reteszelőberendezéseket, a fékeket, a biztonsági öveket és a csatokat, az ízületeket és a reteszelő mechanizmusokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok működképesek, nem koptak vagy sérültek.

2. Ha laza, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javíttassa meg őket egy hivatalos szervizközpontban, vagy cserélje ki eredeti alkatrészekre. Ellenkező esetben a kosárra vonatkozó garancia érvényét veszti.

3. Ne végezzen semmilyen módosítást a szerkezeten, és ne cserélje ki a koptott alkatrészeket nem megfelelő és nem eredeti alkatrészekre. Ez a babakocsi meghibásodását és a gyermek sérülését okozhatja. És akár a kosár garanciájának érvénytelenítéséig.

4. A Damaszk, a termék szennyezett műanyag- vagy fémrészeinek tisztításához használjon puha pamutkendőt vagy vízzel megnedvesített szivacsot.

5. Soha ne tisztítsa súroló hatású részecskéket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó tisztítószerrel. NE mossa a mosógépben a kivehető részeket és tartozékokat - előtetőt stb., mert ez megsérülhet. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni a babakocsit, majd használja vagy tegye el tárolásra.
7. Tárolja a babakocsit zárt térben. A környezeti hatások - tengeri levegő, sós utak, savas esők stb., valamint a kültéri tárolás korrózióhoz vezetnek.
8. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Abban az esetben, ha nedvesen használta a babakocsit környezetbe, hajtsa ki, szárítsa meg száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. A babakocsin penész képződhet, ha nedvesen tárolja.
9. A leégett napozás hozzájárul a műanyag alkatrészek gyorsabb öregedéséhez és a Damaszk kifakulásához.
10. Használatkor vagy tároláskor NE helyezzen a babakocsi belsejébe más tárgyakat - poggyászt, bevásárlótáskát, táskát stb., mert ez károsíthatja a babakocsit és a benne lévő gyermek sérülését okozhatja.

Gyártott Cangaroo részére Chinában
Gyártó és importáló: Moni Trade Cím: Bulgária,
Szófia, Trebich negyed, Dolo tca 1. Telefonszám:
02/936 07 90,
Weboldal: www.cangaroo-bg.com